



Manuel d'utilisation
Modèle : Écouteurs TWS EKO LED ENC
Bluetooth 5.3
Optimus

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition : ABS / PCB**
- **Version Bluetooth : 5.3**
- **Fréquence : 2,4 Ghz**
- **Portée Bluetooth : 10 m**
- **Capacité batterie étui de rechargement : 200 mAh**
- **Capacité batterie par écouteur : 50 mAh**
- **Autonomie : environ 5 h**
- **Autonomie veille : environ 200 h**
- **Rechargement par câble USB-C**
- **Écran affichage LED**
- **Technologie ENC (réduction des bruits)**
- **Navigation playlist**
- **Ajustement du volume**
- **Gestion des appels**
- **Compatible Siri**

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger. Ne pas utiliser d'autre câble que celui qui est fourni.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée. Ne pas intégrer d'autres batteries que celle qui est fournie.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Ne pas utiliser le volume maximum pendant trop longtemps, cela peut provoquer des dommages.

UTILISATION DU PRODUIT

Jumelage

Retirez les écouteurs gauche et droit (L/R) du compartiment de charge.

Les écouteurs s'allumeront automatiquement et se connecteront entre eux.

Le casque principal passera en mode appairage (les voyants rouge et vert clignoteront alternativement).

Ouvrez la recherche sans fil sur votre téléphone mobile, cliquez sur le nom de l'écouteur principal pour appairer.

Utilisation

Pour allumer le produit, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes.

Pour éteindre le produit, maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes.

Pause / lecture : Appuyez une fois sur n'importe quel écouteur pour mettre en pause ou reprendre la lecture.

Appels

Répondre / raccrocher un appel : Appuyez une fois sur n'importe quel écouteur pour répondre ou raccrocher.

Refuser un appel : Pour refuser un appel entrant, maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes.

Musique

Pour augmenter le volume, effectuez un triple clic sur l'écouteur gauche.

Pour baisser le volume, effectuez un triple clic sur l'écouteur droit

Pour passer à la chanson suivante, effectuez un double clic sur l'écouteur gauche.

Pour passer à la chanson précédente, effectuez un double clic sur l'écouteur droit.

Assistant vocal

Pour activer l'assistant vocal, maintenez le bouton pendant environ 2 secondes.

Arrêt automatique : Si aucune connexion n'est détectée pendant 5 minutes, le produit s'éteindra automatiquement.

Chargement

Lorsque les écouteurs manquent de batterie, veuillez les remettre dans le boîtier.

Pour recharger le boîtier, il suffit de brancher le câble au boîtier et à une source d'alimentation.



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*