



# Manuel d'utilisation

## Modèle : Babyphone bidirectionnel

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : 6.3x12.6x2.7cm

Ecran ; 2.4 pouces

Vision nocturne

Musique

Veilleuse

Capteur : CMOS

Batterie : 3.7V 600mAh

Alimentation : 5V

Réponse en fréquence : 2400-2483.5 MHz

Sensibilité : 88dBm

## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

## UTILISATION DU PRODUIT

Assurez-vous de charger le produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que que celui-ci ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous pour le recharger :

- brancher le câble USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

### ■ GUIDE D'UTILISATION



# Produit



## Contrôles



## Installation

Si vous utilisez ce produit pour surveiller un enfant, ne le laissez pas à la portée de celui-ci.

Installez le produit où bon vous semble, de manière à voir parfaitement votre enfant, et que le branchement se fasse sans encombre.

**ATTENTION :** veillez à ce que le câble soit hors de portée de votre enfant pour éviter tout danger (strangulation).

- 1 - Déballez votre babyphone.
- 2 - Installez le produit dans un endroit dégagé et hors de portée de l'enfant.
- 3 - Ajustez l'angle de la caméra.

Appuyez sur le bouton On/Off pour éteindre l'écran et économiser de l'énergie. Appuyez sur n'importe quel bouton pour le rallumer. La détection audio est toujours active (l'écran s'allume lorsqu'un bruit est détecté près du produit).

La berceuse s'arrêtera automatiquement après 20 minutes.

Appuyez sur le bouton Lumière nocturne ou à l'arrière du produit pour allumer la lumière nocturne.

Appuyez sur le bouton Micro pour pouvoir parler à travers la caméra (votre enfant entendra ce que vous direz à distance).

Le moniteur bipera si la température de la chambre dépasse les 30°C.



**eko**<sup>™</sup>

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

*Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.*

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !*