



Manuel d'utilisation
Modèle : Caméra Wifi Cat 1080p

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Capteur d'image : 1/3 " FULL HD 1080p CMOS 2 Megapixel CMOS**
- **Objectif FishEye 3,6mm**
- **Motorisation 355° en horizontal et 80° en vertical**
- **Format de compression : H.264**
- **Haut-parleur et micro intégrés (son bi-canal)**
- **Vision nocturne jusqu'à 10 mètres (filtre IR-CUT)**
- **Support carte mémoire Micro SD jusqu'à 128Go (vendue séparément)**
- **Support protocoles réseau : TCP / UDP, IP, HTTP, SMTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP**
- **Support WiFi 2,4 Ghz IEEE 802.11b / g / n**
- **Support RJ45 (connexion filaire)**
- **Alimentation : DC 5V1.5A**
- **Compatible Windows XP, Vista, Windows Seven, Windows 8 et Mac OS.**
- **Compatible smartphones 3G et WiFi sous Android, iPhone (via application gratuite à télécharger).**
- **Application : Pixplus**

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Ce produit supporte uniquement les connexions Wifi 2.4 Ghz.
- Ce produit supporte les cartes de 128G maximum et celle-ci doit être formatée au format FAT32 au préalable.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.

UTILISATION DU PRODUIT

Téléchargement de l'application

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «Pixplus» sur votre Apple Store/Google Play, puis enregistrez-vous avant de continuer pour pouvoir vous connecter.



Mise en tension du produit

Branchez le produit à l'aide du câble fourni sur une source d'alimentation, une voix «wait for connection» se fait entendre. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton Reset du produit et recommencez.

Jumelage

1. Connectez votre téléphone au WiFi (note : le WiFi doit être de 2.4GHz, sinon le jumelage ne sera pas possible).

2. Dans l'application Pixplus, appuyez sur «+» en haut à droite de l'écran puis «Caméra intelligente», et «Scannez le code à ajouter».
3. Ecrivez le code de votre connexion WiFi et appuyez sur Suivant.
4. Alignez la caméra à une distance de 10-20cm du QR code. Après avoir entendu un son qui confirme que le QR code a bien été lu par votre appareil, poursuivez la connexion sur l'application.
5. La connexion devrait maintenant se faire, veuillez patienter pendant la durée du chargement. Si ce n'est pas le cas, il faudra effectuer un Reset (baissez la tête de la caméra, ce qui laissera apparaître le bouton Reset, utilisez un outil fin pour l'insérer dans le trou et atteindre ce bouton) et recommencer.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !