



- 5K**
RESOLUTION 5K - 30 FPS
5K ULTRA HD
- CONNEXION WIFI**
WIFI NETWORK
- ETANCHE A 30M**
WATER-RESISTANT
- GRAND ANGLE 170°**
WIDE ANGLE
- NOMBREUX ACCESSOIRES**
ACCESSOIRES INCLUDED

Manuel d'utilisation

Caméra sport 5K Wifi avec accessoires

Modèle Delta

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Résolution vidéo Ultra HD 5K (jusqu'à 30 fps)**
- **Capteur photo 24 MP**
- **Stabilisation électronique avancée (EIS)**
- **Écran tactile 2.0"**
- **Écran frontal LCD 1,3"**
- **Objectif grand angle 170°**
- **Vision nocturne avec mode faible luminosité**
- **Boîtier étanche jusqu'à 30 mètres – Parfaite pour la plongée, le surf, le ski ou les activités nautiques**
- **Wi-Fi intégré** : Partagez vos vidéos instantanément avec la fonction Wi-Fi et contrôlez la caméra à distance via une application mobile
- **Batterie rechargeable 1050mAh amovible**
- **Emplacement carte microSD jusqu'à 32 Go** (carte non incluse)
- **Interfaces USB-C, micro-HDMI**
- **Télécommande**
- **Dimensions** : 61 x 25 x 42 mm

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Ne pas utiliser la caméra pour filmer ou enregistrer des personnes sans leur consentement, sauf dans les cas autorisés par la loi (ex. usage professionnel légal, sécurité personnelle dans un lieu privé dont vous êtes propriétaire).
- Ne pas installer la caméra dans des lieux privés ou intimes (toilettes, chambres, vestiaires, etc.).
- Ne pas placer la caméra dans un endroit accessible aux enfants ou pouvant présenter un risque électrique ou de surchauffe.
- Ne pas exposer la caméra à l'eau, à l'humidité excessive, ou à des températures extrêmes.
- Ne pas tenter d'ouvrir, modifier ou réparer la caméra vous-même — risque de choc électrique ou d'endommagement du matériel.
- Ne pas utiliser la caméra pour des activités illégales, telles que l'espionnage, le chantage ou la diffusion non autorisée d'images.
- Ne pas laisser la caméra enregistrer en continu sans surveillance prolongée, afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne pas connecter la caméra à des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés, pour éviter le piratage ou la fuite de données.
- Ne pas oublier de protéger les données enregistrées (mots de passe, stockage sécurisé, suppression régulière).
- Ne pas ignorer les réglementations locales sur la protection de la vie privée et la vidéosurveillance.

UTILISATION DU PRODUIT

GUIDE D'UTILISATION

Présentation



1.OK

2.Power

3.Témoin lumineux

4.Micro

5.Type-C

6.MicroSD

7.Lentille

8.Ecran

9.Haut

10.Bas

Utilisation

Appuyez et maintenez le bouton « Power / Mode » pendant environ 2 à 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

Bouton Power

Après la mise sous tension, appuyez brièvement sur ce bouton pour entrer dans l'interface de sélection du mode photo ou vidéo.

Utilisez les boutons Haut / Bas pour choisir le mode souhaité, puis appuyez sur OK pour confirmer.

En mode vidéo ou photo, appuyez deux fois brièvement sur le bouton Mode pour accéder à l'interface de lecture.

Bouton OK

En mode enregistrement, appui court pour démarrer l'enregistrement, puis à nouveau pour l'arrêter.

En mode photo, appui court pour prendre une photo.

En mode lecture, appui court pour lire la vidéo, appui long pour supprimer le fichier actuel.

Appui court pour confirmer une option dans le menu des réglages.

En mode vidéo ou photo, appui sur le bouton OK pour ouvrir le menu de réglage du mode actuel.

Bouton Haut

En mode vidéo/photo, appui court sur le bouton Haut pour ajuster le zoom numérique (jusqu'à $\times 5$).

En mode réglage, appui court pour sélectionner un élément dans le menu.

En mode vidéo/photo, appui long sur ce bouton pour

activer le Wi-Fi, et un nouvel appui court pour le désactiver.

Bouton Bas

Appui long sur ce bouton pour basculer entre l'écran avant et l'écran arrière.

(Les deux écrans ne peuvent pas être utilisés simultanément.)

Interface Type-C

Fonction : transmission de données, charge, microphone externe.

Connectez le câble USB à un ordinateur — trois fonctions possibles :

- Clé USB (lecture du contenu de la carte mémoire),
- Caméra PC (utilisation comme webcam),
- Mode de charge (pour recharger la batterie).

Sélectionnez le mode correspondant pour chaque fonction.

Note : Peut être chargée via un adaptateur secteur 5V ou une batterie externe (power bank).

Compatible avec un microphone externe (non fourni).

Micro SD

Prend en charge les cartes Micro SD de 16 à 256 Go.
(Remarque : utiliser une carte haute vitesse de classe 10 ou supérieure. Formatez-la avec la caméra avant la première utilisation.)

Fonctions

Changement d'affichage de l'écran

Les deux écrans ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Appuyez longuement sur le bouton Bas pour basculer entre l'écran avant et l'écran arrière.

Sélection du mode caméra

Après mise sous tension, appuyez brièvement sur le bouton Power pour accéder à l'interface de sélection de mode.

Utilisez les boutons Bas / Haut pour choisir le mode souhaité, puis appuyez sur OK pour confirmer.

(Image : sélection du mode — Vidéo, Ralenti, Boucle, Intervalle de temps, Photo, Photo auto)

Menu des réglages

Appuyez longuement sur le bouton OK pour entrer dans le menu des réglages, que ce soit en mode vidéo ou

photo.

Dans le menu, appuyez sur le bouton Power pour basculer entre les menus principaux ou pour quitter. Utilisez les boutons Bas / Haut pour sélectionner les éléments à régler, puis appuyez sur OK pour confirmer.

(Image : Menu des réglages — Résolution vidéo, Qualité vidéo, EIS, etc.)

Appuyez sur le bouton Power pour naviguer entre les menus principaux :

→ Menu du mode actuel → Menu du système → Quitter.

Appuyez sur le bouton multifonction pour faire défiler les options, et sur le bouton OK pour confirmer.

Jumelage

Téléchargement de l'application

Pour Android : recherchez « Supcam Pro » dans le Google Play Store pour la télécharger et l'installer.

Pour iOS : recherchez « Supcam Pro » dans l'Apple App Store pour la télécharger et l'installer.

En mode vidéo ou photo, appuyez longuement sur le bouton Haut pour activer le Wi-Fi.

La caméra affichera alors l'interface Wi-Fi avec :

Nom du réseau : Sport-cameras_XXXX

Mot de passe : 1234567890

Recherchez ce nom Wi-Fi sur votre téléphone pour vous connecter à la caméra.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*