



## Manuel d'utilisation

Modèle : Caméra de surveillance 1080p  
chasse & observation

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

Capteur d'image : CMOS

Étanche IP56

Déclenchement automatique : 0.8s

Distance de détection : 20m

Résolution photo : 12MP

Résolution vidéo : 1920x1080pixels - 25fps

Angle: 120°

Emplacement carte micro-SD (jusqu'à 32GB)

Alimentation : DC 5V / 4 piles AA (non incluses)

Dimensions : 135x90x55mm

## ■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé (sauf s'il dispose d'une protection étanche).
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni pour brancher le produit, ou utiliser des piles AA.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Privilégier les cartes Micro SD de bonne facture. En effet, les cartes d'entrée de gamme peuvent présenter des problèmes de compatibilité ou de conservation de données.
- Veillez à ne pas approcher la carte Micro SD près d'une source magnétique, les données pourraient être endommagées.
- Tenir hors de portée des enfants.

## ■ GUIDE D'UTILISATION

Il y a deux méthodes pour utiliser ce produit :

- brancher le câble USB fourni avec le produit à un chargeur secteur.
- insérer 4 piles AA pour pouvoir le disposer où vous le souhaitez.

# UTILISATION DU PRODUIT

## Description du produit

Lorsque ce produit est branché à un ordinateur, seule la lecture des fichiers est possible.

Ce produit peut aussi fonctionner avec 4 piles AA. Lorsque le câble de chargement est branché, il est conseillé de retirer les piles.



Compartiment  
de batterie

On/Off

Micro  
USB

Micro SD

## Mise en tension/hors tension

Insérez une carte Micro SD avant de commencer.

Mettez l'interrupteur sur On afin d'allumer la caméra. L'indicateur lumineux s'allumera.

La caméra entrera automatiquement en mode PIR (détecteur de mouvement).

Lorsqu'un mouvement est détecté, la caméra prend automatiquement 3 photos et 10 secondes de vidéo. Si vous désactiver le PIR, aucun enregistrement ne sera effectué.

### Configuration de la date

Pour configurer la date de votre caméra, créez un nouveau fichier sur votre carte Micro SD (directement sur la racine de la carte) que vous nommerez «time.txt».

A l'intérieur de ce fichier, notez la date sous le format :

2020-03-17 13:01:44



**eko**<sup>™</sup>

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

*Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.*

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !*