



## Manuel d'utilisation

Modèle : Casque sans fil PC Bluetooth  
5.0 - Modèle Gamer

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- **Version Bluetooth** : V5.0
- **Profil Bluetooth** : A2DP1.2 AVRCP1.4 HSP1.2 HPF1.6
- **Puce** : ATS3009
- **Haut-parleurs 40mm**
- **Vibration 30mm**
- **Microphone intégré + Microphone HD amovible**
- **DSP** : Réduction du bruit
- **Champs** : 10m
- **Fréquence** : 20Hz-20Khz
- **32Ω±15%**
- **Sensibilité** : 108+/-3dB
- **Distorsion** : ≤3%
- **Batterie** : 1000mAh
- **Autonomie** : Environ 48h (sans utilisation du mode vibration et éclairage)
- **Chargement** : Environ 3-4h

## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger. Ne pas utiliser d'autre câble que celui qui est fourni.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée. Ne pas intégrer d'autres batteries que celle qui est fournie.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Ne pas utiliser le volume maximum pendant trop longtemps, cela peut provoquer des dommages.

# UTILISATION DU PRODUIT

## ■ GUIDE D'UTILISATION

### Témoins lumineux

#### **Appairage :**

Vert et bleu alternativement

#### **Allumé :**

Bleu fixe

Bleu clignotant lorsque la musique est jouée

#### **Appel entrant :**

Bleu clignotant rapide

#### **Batterie faible :**

Bleu clignotant 3 fois par seconde

#### **Chargement :**

Rouge fixe pendant le chargement

Eteint lorsque le chargement est terminé

### Mise en tension / Hors tension

Maintenez le bouton Power pendant environ 3 secondes pour allumer le produit, Le témoin lumineux bleu s'allume.

Maintenez le bouton Power pendant environ 3 secondes pour éteindre le produit. Les témoins lumineux verts et bleus s'éteignent.

### Volume

Appuyez sur les boutons + et - pour augmenter ou baisser le volume

## Changer de musique

Maintenez les boutons + et - pour accéder à la chanson suivante ou précédente.

## Lecture/Pause/Appels

Appuyez sur le bouton Power pour lancer ou arrêter la musique.

Lorsqu'un appel entre, appuyez sur le bouton Power pour décrocher, appuyez à nouveau pour raccrocher.

Lorsqu'un appel entre, maintenez le bouton Power pour le refuser.

Appuyez deux fois sur le bouton Power pour rappeler le dernier numéro composé.

## Jumelage

Après avoir allumé le produit, les témoins lumineux clignotent en bleu et vert, il entre en mode bluetooth. Activez le bluetooth sur votre smartphone, et recherchez le produit «P80X», et appuyez dessus pour le connecter.

## Vibrations

A l'aide du bouton Vibration, vous pouvez activer ou désactiver les vibrations du casque.

## Décorations

Appuyez sur les boutons Haut et Bas en même temps

pour désactiver les lumières.

### Mute

Appuyez sur le bouton Mute pour couper le micro. Un bip sera actif lorsque le micro sera en Mute. Appuyez à nouveau pour réactiver le micro.

### Langage

Appuyez deux fois sur le bouton Haut pour modifier la langue entre Chinois et Anglais.

### Chargement

Lorsque le produit manque de batterie, veuillez le recharger à l'aide du câble fourni pendant environ 4h. Il s'éteint automatiquement pendant la charge.

Lorsqu'il est branché, le témoin lumineux s'allume en rouge, puis s'éteint une fois le produit complètement rechargé.



**eko**<sup>™</sup>

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

*Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.*

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !*