



Manuel d'utilisation  
Modèle : Console émulateur

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

Capacité : 8000mAh

Sorties USB : 1A/2.1A

Alimentation : DC5V

Sélection de 416 jeux

LCD 2.8 pouces

Dimensions : 146x77x18mm

Poids : 192gr

## ■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

## *UTILISATION DU PRODUIT*

Assurez-vous de charger le produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que que celui-ci ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous pour le recharger :

- brancher le câble USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

### ■ GUIDE D'UTILISATION

#### Mise en tension / hors tension

Pour allumer le produit, déplacez l'interrupteur sur On.  
Pour éteindre le produit, déplacez l'interrupteur sur Off.

Pour activer la recharge d'un périphérique (mode batterie de secours), appuyez sur le bouton Power.

## Reset

Appuyez sur le bouton Reset afin de retourner sur le menu.

## Start/Pause

Appuyez sur le bouton Start/Pause pour mettre le jeu en pause, ou valider une action.

## Son

Tournez la molette de son pour augmenter ou baisser le son.

## A/B/X/Y

Appuyez sur ces boutons pour effectuer différentes actions dans les jeux joués, comme par exemple sauter, faire une action, tirer, etc...

## LED

Chaque LED représente 25% de batterie. Lorsque les 4 sont allumées, la batterie dispose de 100% de batterie.



**eko**<sup>™</sup>

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

*Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.*

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !*