



Manuel d'utilisation

Modèle : BOOST

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Écran : écran tactile couleur 1.54pouces

Résolution : 240x240px

Cadran en alliage zinc haute résistance

Technologie bluetooth : 4.0

Type de batterie : batterie rechargeable Lithium-Ion Polymère 200mah

Portée : environ 10 mètres

Waterproof IP68 (résiste aux éclaboussures mais utilisation en milieu aquatique prolongée déconseillée)

Application : FitFly

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

CHARGEMENT DE LA MONTRE

Assurez-vous de charger votre montre durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que la montre ne s'éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec la montre à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

■ GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

L'écran est entièrement tactile.

Pour allumer la montre, maintenez la couronne pendant environ 3 secondes.

Pour éteindre la montre, maintenez la couronne pendant environ 3 secondes.

Application (FitFly)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (fréquence cardiaque, compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «FitFly» sur votre Apple Store/Google Play.



Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage

Ouvrez l'application FitFly sur votre smartphone, puis personnalisez votre profil avant de continuer.

Une fois cela fait, appuyez sur «Dispositif», puis «Déconnecté». Sélectionnez votre montre lorsqu'elle apparaît à l'écran.

Si la montre n'apparaît pas dans la liste, c'est que le bluetooth n'est pas activée sur le produit. Pour l'activer, dirigez-vous dans le menu «BT connexion», «search new device», et il vous sera demandé si vous souhaitez activer ou non le bluetooth. Répondez oui à cette question, et effectuez à nouveau la recherche.

Choisissez ensuite l'option «Jumeler».

Une fois connectée au téléphone, l'heure sera réglée automatiquement sur la montre, et les données pourront être synchronisées automatiquement. Les données d'exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être synchronisées manuellement via l'application. Plus il y a de données à synchroniser, plus la synchronisation prendra de temps. Elle peut durer jusqu'à deux minutes.

Quotidien

Cet écran affiche toutes les données importantes récoltées par la montre, telles que les pas, la distance parcourue, les calories brûlées, le qualité du sommeil, la fréquence cardiaque.

Il vous est possible d'appuyer sur une statistique afin d'avoir un rapport détaillé, que vous pourrez trier en jour, semaine, mois ou année.

Dispositif

Cet onglet vous permet de lier/délier votre montre à l'application et d'activer/désactiver quelques options :

Ecran allumé en levant le poignet : permet d'allumer l'écran dès que vous levez le poignet, notamment pour pouvoir lire l'heure sans devoir appuyer sur l'écran.

Paramètres linguistiques : permet de modifier la langue des menus de la montre.

Réveil : il est possible de programmer jusqu'à 5 réveils qui feront sonner la montre à l'heure souhaitée.

Rappel pour une longue séance : permet de programmer une tranche horaire où vous aurez un rappel si vous êtes inactif depuis trop longtemps.

Paramètres de sommeil : permet de programmer une tranche horaire indicative de votre sommeil afin d'aider la montre à récolter les données durant cette tranche.

Etapes ciblées : permet de programmer un objectif quotidien de pas.

Plaque de cadran : permet de modifier le thème de votre montre. Il est possible de choisir un fond d'écran existant, ou d'en sélectionner un parmi vos photos.

Trouver un appareil : permet de faire sonner la montre, très pratique si vous l'avez égarée.

Mine

Cet onglet vous permet de modifier vos informations personnelles, comme la photo de profil, le surnom, le genre, la date de naissance, la taille et le poids.

■ GUIDE DU BRACELET

Sport : permet de lancer une activité qui récoltera les données et les synchronisera avec l'application.

Fréquence cardiaque : appuyez sur «commencer la mesure» afin de lancer le test de fréquence cardiaque.

Tension artérielle : appuyez sur «commencer la mesure» pour lancer le test de tension artérielle.

Oxygène dans le sang : appuyez sur «commencer la mesure» afin de lancer le test d'oxygène dans le sang.

Pas : affiche le nombre de pas effectués dans la journée.

Sommeil : permet d'afficher le temps de sommeil. Les données sont synchronisées avec l'application. Vous trouverez plus d'informations sur celle-ci.

Composeur : permet de composer un numéro à appeler.

Journal des appels : affiche le journal d'appels.

Annuaire téléphonique : affiche les contacts enregistrés sur le téléphone.

Messagerie : affiche les derniers messages reçus.

Notifications distantes : affiche les dernières notifications reçues.

Recherche Siri : permet d'utiliser le micro pour faire une recherche à l'aide de Siri.

Horloge : permet de modifier le fond d'écran parmi ceux proposés, de changer l'heure et la date.

Calendrier : affiche le calendrier.

Météo : affiche la météo du jour ainsi que des deux jours suivants.

BT Music : permet de contrôler la musique à l'aide de la montre.

Capture distante : permet de prendre une photo à l'aide de la montre.

Alarme : permet de programmer une alarme qui fera sonner la montre.

Chronomètre : permet de lancer le chronomètre.

Calculatrice : permet d'utiliser la calculatrice.

Trouver mon appareil : permet de faire vibrer le téléphone, très pratique si vous l'avez égaré.

Connexion BT : permet de rechercher les périphériques à proximité.

Code-barres : affiche le QR code pour télécharger l'application.

Langue : permet de modifier la langue et de ce qui sera affiché lors d'un appel (nom ou prénom en priorité).

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !