



# Manuel d'utilisation

## Modèle : BRIDE

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- **Compatibilité** : iOS (à partir d'iOS 9.0) et Android (à partir d'Android 5.0)
- **Processeur** : RTK8763EWE
- **Technologie bluetooth** : 5.2
- **Capteur cardiaque 3602**
- **Écran** : écran tactile 1.43 pouce - 466x466px
- **Mémoire Flash 128M**
- **Type de batterie** : batterie rechargeable Lithium-Ion Polymère 350mah
- **Waterproof IP67** (résiste aux éclaboussures mais utilisation en milieu aquatique prolongée déconseillée)
- **Application** : OnWear Pro

## ■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas toucher le POGO Pin (derrière le cadran) avec un autre conducteur métallique.
- Utiliser le câble fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

## *UTILISATION DU PRODUIT*

### ■ PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

### ■ CHARGEMENT DE LA MONTRE

Assurez-vous de charger votre montre durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que la montre ne s'éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec la montre à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

## ■ GUIDE D'UTILISATION

### Mise en tension / hors tension

Pour allumer la montre, maintenez la couronne pendant environ 3 secondes.

Pour éteindre la montre, maintenez la couronne pendant environ 3 secondes, puis lorsqu'un message apparaît à l'écran, appuyez sur le bouton OUI pour accepter la mise hors tension.

L'écran est tactile.

Appui



Maintien



Glisser dans toutes les directions



### Application (OnWear Pro)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, recherchez l'application «OnWear Pro» sur votre Apple Store/Google Play.

*Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.*

## Jumelage

Ouvrez l'application OnWear Pro sur votre smartphone.

Commencez par suivre les étapes, à savoir renseigner vos informations personnelles, et jumeler la montre. Une fois cela fait, l'heure sera réglée automatiquement sur la montre et vous pourrez commencer à l'utiliser et les données pourront être synchronisées automatiquement.

Ces données peuvent aussi être synchronisées manuellement via l'application, en glissant votre doigt vers le bas lorsque vous êtes sur l'accueil.

Plus il y a de données à synchroniser, plus la synchronisation prendra de temps. Elle peut durer jusqu'à deux minutes.

## Santé

Cet écran affiche toutes les données récoltées par la montre (nombre de pas, qualité du sommeil, fréquence cardiaque...).

Vous pourrez en voir plus en appuyant sur les différentes données, et ainsi consulter l'historique de chaque donnée par date.

## Activité

Choisissez l'activité à effectuer dans les onglets en haut.

La montre récoltera les données durant l'activité, puis les synchronisera avec l'application, si la montre est bien connectée en bluetooth à celle-ci. Toutes ces données seront affichées dans cet onglet. Vous trouverez aussi la distance parcourue ainsi qu'un suivi GPS.

## Profil

Cet onglet vous permet de modifier vos données personnelles, de voir l'état de batterie de la montre, de la dissocier ou de la mettre à jour.

Toutes ces options vous permettent de personnaliser au mieux votre montre afin qu'elle vous ressemble.

## Collier

Un collier et des adaptateurs à insérer à la place du bracelet sont fournis avec la montre afin de la porter en pendentif.

## ■ GUIDE DE LA MONTRE

La couronne vous permet d'allumer, éteindre ou mettre en veille la montre.

L'écran est entièrement tactile, vous pourrez naviguer dans les différents menus et écrans à l'aide de votre doigt.

Appuyez sur la couronne pour afficher l'heure, puis faites glisser votre doigt comme suit pour afficher les différents menus :

**Heure** : affiche l'heure et la date du jour.

Ce menu s'affiche automatiquement dès que vous allumez la montre. Les directions indiquées ci-dessous partent de ce menu.

Vous pouvez changer le thème de la montre quand vous maintenez votre doigt sur cet écran. Un nouveau thème est sélectionné, vous pouvez réitérer l'opération jusqu'à trouver le thème qui vous plait le plus.

**Vers la gauche :**

**Données activités** : affiche le nombre de pas effectués, de distance parcourue et de calories brûlées.

**Fréquence cardiaque** : lance automatiquement le test de fréquence cardiaque. Veuillez rester immobile pendant le test.

**Sommeil** : permet d'afficher le temps de sommeil léger et

profond. Les données sont synchronisées avec l'application. Vous retrouverez ces informations sur celle-ci.

**Thème personnalisé** : permet d'ajouter d'autres écrans, comme par exemple Sports, Musique, Pression artérielle...

### **Vers le bas :**

Affiche le menu d'options rapide, qui vous permet notamment :

- de faire vibrer/sonner votre téléphone s'il se trouve à portée de la montre (pratique si vous l'avez égaré)
- de modifier la luminosité de la montre
- d'activer ou désactiver le mode «Ne pas déranger» (la montre ne sonnera/vibrera pas si la fonction est active)
- d'avoir des informations sur la montre ou d'accéder au menu d'options avancées

### **Vers le haut :**

**Messages** : Affiche les dernières notifications reçues. Appuyez sur un message pour l'afficher en entier, et appuyez sur la poubelle pour le supprimer.

### **Vers le haut :**

Affiche le menu complet de la montre.

**Données activités** : affiche le nombre de pas effectués, de distance parcourue et de calories brûlées.

**Sports** : vous pouvez sélectionner le sport qui va être effectué, puis valider votre choix en appuyant sur l'écran, parmi : promenade, course, alpinisme, vélo, badminton, football, vélo elliptique, yoga, tennis de table. Les données d'activité seront enregistrées puis



synchronisées avec l'application.

**Records sportifs** : affiche les dernières données enregistrées des activités.

**Assistant vocal** : permet d'activer l'assistant vocal de votre téléphone (Siri par exemple).

**Fréquence cardiaque** : lance automatiquement le test de fréquence cardiaque. Veuillez rester immobile pendant le test.

**Oxygène dans le sang** : lance automatiquement la mesure d'oxygène dans le sang. Veuillez rester immobile pendant le test.

**Sommeil** : permet d'afficher le temps de sommeil léger et profond. Les données sont synchronisées avec l'application. Vous retrouverez ces informations sur celle-ci.

**Musique** : permet de contrôler la musique directement via la montre.

**Composer le numéro** : permet d'appeler un contact enregistré ou de composer directement le numéro.

**Réveil** : permet de programmer différents réveils. Glissez vers la gauche sur un réveil afin d'afficher la poubelle rouge et le supprimer.

**Chronomètre** : permet d'utiliser le chronomètre.

**Minuterie** : permet d'utiliser le minuteur.

**Pression** : lance automatiquement la mesure de pression artérielle. Veuillez rester immobile pendant le test.

**Entraînement respiration** : permet d'effectuer quelques exercices de respiration pendant une période donnée.

**Météo** : affiche la météo actuelle et les prévisions.

**Lampe de poche** : affiche un écran blanc et lumineux afin de reproduire l'effet d'une lampe torche.

**Messages** : Affiche les dernières notifications reçues.

Appuyez sur un message pour l'afficher en entier, et appuyez sur la poubelle pour le supprimer.

**Trouver le téléphone** : permet de faire vibrer/sonner votre téléphone s'il se trouve à portée de la montre (pratique si vous l'avez égaré).

**Caméra** : permet de prendre des photos du téléphone via la montre directement. Sur l'application, dirigez-vous dans Profil puis Caméra. Appuyez ensuite sur l'écran de la montre (l'appareil photo dessiné) pour prendre une photo.

**Réglages** : permet de modifier les options avancées de la montre, ou restaurer au format d'usine (attention, toutes les données seront perdues).

## ■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

## ■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

## ■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



**eko™**

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !