



	NOTIFICATIONS <i>Appels / SMS</i>
	NOTIFICATIONS <i>Réseaux sociaux</i>
	SUIVI CARDIAQUE <i>Pression sanguine</i>
	PODOMÈTRE <i>Nombre de pas</i>
	CALORIES <i>Objectifs</i>
	ORIENTATION <i>Boussole</i>
	INFORMATIONS <i>Météorologiques</i>
	AUDIO <i>Contrôle playlist</i>
	DÉCLENCHEUR <i>Photos / Selfies</i>
	ASSISTANT VOCAL <i>Microphone</i>
	MODE SOMMEIL <i>Analyse détaillée</i>
	FONCTIONS <i>Alarmes & Chrono</i>
	MODE MULTISPORTS <i>Analyse automatique</i>
	JEUX <i>Pré-installés</i>

Manuel d'utilisation

Modèle : COPERNIC

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : Silicone / Acier inoxydable / PCB
- **Compatibilité** : iOS (à partir d'iOS 8.0) et Android (à partir d'Android 4.0)
- **Processeur** : JL7012A6S
- **Version Bluetooth** : 5.0
- **Écran** : 1,46 pouce - 360 x 360 pixels
- **Accéléromètre 3 axes**
- **Microphone et haut-parleurs intégrés**
- **Batterie** : 300 mAh
- **Résistance à l'eau** : IP67 (résistance à la poussière et à l'eau à une profondeur de 1 m durant 30 min)
- **Application** : HiWatch Plus

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

■ PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

■ CHARGEMENT DE LA MONTRE

Assurez-vous de charger votre montre durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que la montre ne s'éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec la montre à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

■ GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

Pour allumer la montre, maintenez la couronne pendant environ 5 secondes.

Pour éteindre la montre, maintenez la couronne pendant environ 2 secondes.

L'écran est entièrement tactile. Appuyez sur le bouton principal pour sortir du mode veille.

Application (HiWatch Plus)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (fréquence cardiaque, compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, recherchez l'application «HiWatch Plus» sur votre Apple Store/Google Play.

Jumelage

Ouvrez l'application HiWatch Plus sur votre smartphone, puis personnalisez votre profil avant de continuer («s'enregistrer»).

Une fois cela fait, appuyez sur l'icône de montre tout en haut à droite de l'écran d'accueil pour jumeler la montre.

Choisissez ensuite l'option «Jumeler».

Une fois connectée au téléphone, l'heure sera réglée automatiquement sur la montre, et les données pourront être synchronisées automatiquement. Les données d'exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être synchronisées manuellement via l'application.

Accueil

Cet écran affiche toutes les données importantes récoltées par la montre, telles que les pas, la distance parcourue, les calories brûlées, la qualité du sommeil, la fréquence cardiaque.

Il vous est possible d'appuyer sur une statistique afin d'avoir un rapport détaillé, que vous pourrez trier en jour, semaine, ou mois.

Equipe

Cet écran concerne tous les paramètres de la montre (notifications, alarmes, rappels de sédentarité, options etc).

Des sports

Cet écran permet de lancer une activité sportif afin que la montre récolte des données. Les sports sont la marche, la course et le vélo. Appuyez sur un des sports pour lancer l'activité.

Une fois l'activité terminée, faites glisser votre doigt sur la droite pour arrêter l'enregistrement.

Mon

Cet onglet vous permet de modifier vos informations personnelles et objectifs, ou encore de paramétrer la montre.

■ GUIDE DE LA MONTRE

La couronne du haut vous permet d'allumer, éteindre ou mettre en veille la montre.

L'écran est entièrement tactile, vous pourrez naviguer dans les différents menus et écrans à l'aide de votre doigt.

Appuyez sur la couronne pour afficher l'heure, puis faites glisser votre doigt comme suit pour afficher les différents menus :

Heure : affiche l'heure et la date du jour.

Ce menu s'affiche automatiquement dès que vous allumez la montre. Les directions indiquées ci-dessous partent de ce menu.

Vers la gauche :

Jeux : affiche la liste des jeux

Téléphone : permet de composer un numéro à appeler

Récap : la montre récolte automatiquement les données de pas effectués, de calories brûlées et de distance parcourue. Les données sont réinitialisées à minuit, et elles sont synchronisées avec l'application. Glissez votre doigt vers le haut pour avoir plus d'informations.

Fréquence cardiaque : appuyez sur l'écran afin de lancer le test de fréquence cardiaque. Vous pouvez glisser votre doigt vers le haut pour avoir plus d'informations.

Musique : permet de contrôler la musique directement sur la montre.

Vers la droite :

Affiche le menu complet, sous forme de ruche. Appuyez sur une bulle pour lancer une fonctionnalité.

Vers le bas :

Affiche le menu d'options rapide, qui vous permet notamment :

- activer le chronomètre
- activer la lampe torche
- de modifier la luminosité de la montre
- d'activer ou désactiver le mode «Ne pas déranger» (la montre ne sonnera/vibrera pas si la fonction est active)
- d'avoir des informations sur la montre ou d'accéder au menu d'options avancées

Vers le haut :

Messages : Affiche les dernières notifications reçues.

Appui sur l'écran, ou bouton du bas :

Permet d'afficher le menu complet.

Appuyer sur une bulle pour lancer une fonctionnalité.

Bouton du haut :

Affiche la liste de tous les sports. Appuyez sur celui de votre choix pour lancer une activité.

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*