



Manuel d'utilisation
Modèle : Classic

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Version Bluetooth : V5.0

Fréquence : 2.4-2.48Ghz

Puissance radiofréquence légale maximale : 100mW

Portée Bluetooth : 10m

Capacité batterie écouteurs : 40mah

Capacité batterie étui de rechargement : 300mah

Autonomie : environ 2h

Autonomie veille : environ 50h

Rechargement par câble 8 pins

Dimensions étui : 55x45x20mm

Poids étui+écouteurs : 35gr

Dimensions écouteur : 45x16mm

Poids écouteur : 3gr

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.

UTILISATION DU PRODUIT

Chargement du produit

Assurez-vous de charger votre produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter qu'il ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous afin de le recharger :

- brancher le câble USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement, puis le brancher au boîtier. Un indicateur lumineux rouge s'allumera. Lorsque le chargement sera complet, il s'éteindra.

Note : si le produit manque de batterie, l'indicateur lumineux clignotera en rouge.

Mise en tension / hors tension du produit

Etape 1 : Allumez les oreillettes successivement en maintenant appuyé votre doigt sur l'oreillette jusqu'à l'apparition d'une lumière clignotante bleue/rouge.

Etape 2 : Patientez 5 secondes le temps que les oreillettes se synchronisent entre elles puis appuyez 2 fois de suite sur le bouton de l'oreillette de votre choix. Les leds des deux oreillettes vont ainsi clignoter brièvement en bleu attestant d'une bonne synchronisation.

Etape 3 : Allez dans les réglages bluetooth de votre appareil puis sélectionnez votre produit.

Description du produit

Les oreillettes disposent de plusieurs fonctions selon la façon dont vous appuyez sur le bouton tactile :

1. Allumer/Eteindre : Appui long sur l'oreillette
2. Pause/Lecture : Appui simple
3. Appel du dernier numero : Double clique
4. Refuser/Accepter appel ou Raccrocher : Appui simple
5. Chanson suivante : Appui long (2 secondes)



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !