



Manuel d'utilisation
Modèle : EKO-FRAME

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Écran : OLED tactile 0,49"

Batterie : 95 mAh

Type de batterie : lithium-ion polymère

Températures maximales : -10 à 50°C

Système d'exploitation : iOS 8.0 ou plus récent, Android 4.4 ou plus récent

Bluetooth : 4.0

Autonomie : 7~10 jours selon l'utilisation

Étanchéité : IP68

Matériaux : TPU/Aluminium

Application : H Band

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

■ PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

■ CHARGEMENT DE LA MONTRE

Assurez-vous de charger votre montre durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que la montre ne s'éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec la montre à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension



Le bouton principal se situe sur le côté gauche de la montre.

Pour allumer la montre, maintenez le bouton principal pendant environ 3 secondes. Si la montre est branchée, elle s'allumera automatiquement.

Pour éteindre la montre, naviguez dans le menu en appuyant sur le bouton principal jusqu'à arriver au menu Power Off. Maintenez ensuite le bouton principal pendant environ 3 secondes.

Vous pouvez voir l'heure sur l'écran digital en appuyant sur le bouton principal lorsque la montre est en veille.

Application (H Band)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «H Band» sur votre Apple Store/Google Play.



Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage

Ouvrez l'application H Band sur votre smartphone, puis appuyez sur «Atterrissage sans numéro de compte». Personnalisez votre profil avant de continuer.

Une fois cela fait, l'écran principal s'affichera. Appuyez sur le message en rouge «Dispositif déconnecté», puis sélectionnez votre montre lorsqu'elle apparaît à l'écran.

Choisissez ensuite l'option «Jumeler», et acceptez tous les messages qui apparaissent.

Une fois connectée au téléphone, l'heure sera réglée automatiquement sur la montre (note : pour le cadran à droite, et les données pourront être synchronisées automatiquement. Les données d'exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être synchronisées manuellement via l'application. Plus il y a de données à synchroniser, plus la synchronisation prendra de temps. Elle peut durer jusqu'à deux minutes.

Si vous souhaitez désactiver la liaison, vous pourrez le faire à partir du menu «Mon», «HYBRID 2», puis «Déconnexion».

Tableau de bord

Cet écran affiche toutes les données récoltées par la montre (nombre de pas, calories brûlées, qualité du sommeil, fréquence cardiaque). Vous pourrez avoir plus d'informations et d'historique en appuyant sur la donnée souhaitée.

Tout en bas de cet écran, à l'aide du gestionnaire de module, vous pourrez personnaliser l'interface afin d'afficher les données souhaitées, ainsi que l'ordre dans lequel vous souhaitez qu'elles apparaissent.

En appuyant sur «Plus», vous aurez la possibilité de lancer des tests cardiaques ou de pression sanguine, mais aussi de paramétrer la montre.

Alertes des messages : permet de paramétrer les différentes notifications reçues sur la montre.

Configuration d'alarme : permet de programmer jusqu'à 20 alarmes qui feront vibrer la montre.

Configuration sédentaire : permet de programmer un rappel lorsque vous n'avez pas fait d'effort pendant trop longtemps.

HR d'alarme : permet de programmer une alarme lorsque le rythme cardiaque dépasse un certain seuil.

La rotation du poignet : permet d'allumer l'écran dès que vous levez le poignet.

Liaison avec le bracelet : permet de lier/délier rapidement la montre du téléphone.

BP Privé : permet d'activer le mode privé pour la pression du sang. Vous devrez entrer manuellement les données.

Commutateur : permet d'activer/désactiver certaines fonctionnalités.

Photographie : permet de prendre des photos via la montre. Pour cela, autorisez l'accès à l'appareil photo, puis quand il est actif, secouez la montre ou appuyez sur le bouton principal pour prendre une photo.

Compte à rebours : permet de lancer un compte à rebours. Une fois écoulé, la montre vibrera.

Réinitialiser mot de passe : permet de modifier le mot de passe de la montre. Initialement, ce mot de passe est «0000».

Réglage du style d'interface principal : permet de modifier le thème de l'écran digital), parmi 4 choix disponibles.

Actualisation du logiciel : permet de mettre à jour la montre, si une nouvelle version est disponible.

Effacer les données : permet d'effacer toutes les données

récoltées par la montre. Attention, cette action est irréversible.

Déconnexion : permet de désactiver la liaison entre la montre et le téléphone.

Sur le tableau de bord, il vous est possible de partager les données récoltées et synchronisées en appuyant sur le logo tout en haut à droite. Il vous suffit de choisir l'application avec laquelle partager ces données.

Activité

Sur cet écran, il est possible d'activer deux modes différents :

- Sport GPS, qui vous permettra de suivre l'avancée sur votre smartphone, avec le tracé GPS
- Sport Bracelet, qui affichera les données sur l'écran digital de la montre.

Appuyez sur le bouton «Play», puis «Départ» afin de lancer le chronomètre. La distance parcourue, le temps, ainsi que la vitesse seront affichés à l'écran. En haut à droite, un icône vous permettra de partager les données récoltées de la course. Pour arrêter la course, appuyez sur «Arrêter».

Moi

Vous : permet de modifier les données que vous aviez indiquées lors de votre inscription, comme le surnom, le poids, la taille, etc.

Mes périphériques : vous retrouvez ici les différents paramètres de la montre (cf ci-dessus pour avoir le détail des options).

Objectif de pas : permet de modifier l'objectif de pas à effectuer chaque jour, sachant qu'il est recommandé de faire au moins 8000 pas tous les jours.

Objectif de sommeil : permet de modifier l'objectif de sommeil à effectuer chaque nuit, sachant qu'il est recommandé de dormir au minimum 7h par nuit pour un adulte.

Unité : permet de sélectionner l'unité de mesure (métrique/pouce).

Remplacer le sujet : permet de modifier le thème de l'application parmi 2 choix disponibles.

Déconnexion : permet de se déconnecter de l'application.

■ GUIDE DE LA MONTRE

En appuyant sur le bouton principal de la montre, vous pourrez naviguer entre différents écrans :

Heure : Après avoir jumelé avec succès votre montre à l'application du smartphone, la synchronisation de l'heure et de la date se fera de manière automatique. Cet écran affiche aussi le niveau de batterie, le nombre de pas effectué, ainsi qu'un icône afin de vérifier que la montre est bien liée au téléphone.

Sport : permet de lancer l'activité en maintenant le bouton principal enfoncé. Appuyez une fois pour afficher le menu de pause puis maintenez le bouton pour arrêter.

Appuyez une nouvelle fois pour afficher le menu de retour, puis maintenez le bouton principal pour quitter le menu Sport.

Podomètre : affiche le nombre de pas effectué dans la journée.

Distance : affiche la distance parcourue dans la journée.

Calories : affiche le nombre de calories brûlées dans la journée.

Pression artérielle : affiche la pression artérielle actuelle.

Fréquence cardiaque : affiche la fréquence cardiaque actuelle. N'effectuez pas d'effort pendant le test afin de ne pas fausser le résultat.

Sommeil : affiche la durée du sommeil.

Trouver : maintenez le bouton afin de faire vibrer le téléphone. Cela peut s'avérer très utile si vous l'avez égaré.

Minuteur : permet d'entrer dans le mode chronomètre. Pour cela, maintenez le bouton appuyé pendant 3 secondes. Appuyez une fois afin de lancer le chronomètre, rappelez pour l'arrêter. Maintenez 3 secondes pour revenir au menu principal.

Compte à rebours : maintenez le bouton afin de lancer le compte à rebours programmé sur l'application.

Power Off : maintenez le bouton afin d'éteindre la montre.

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*