



Manuel d'utilisation

Modèle : GRAF

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Version Bluetooth** : V5.3
- **Sensibilité** : $108 \pm 3\text{dB}$
- **Impédance** : 32Ω
- **Profils**: A2DP/HFP/HSP/AVRCP
- **Réduction du bruit** : CVC8.0
- **Temps de chargement des oreillettes** : environ 1h
- **Temps de chargement de l'étui** : environ 2h
- **Portée du signal** : 10m
- **Batterie oreillette** : 50mah/oreillette
- **Batterie de l'étui de chargement** : 300mah
- **Fréquence** : 20-20000Hz
- **Chargement type-C**

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.

UTILISATION DU PRODUIT

Chargement du produit

Assurez-vous de charger votre produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter qu'il ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement, puis le brancher au boîtier. Un indicateur lumineux rouge s'allumera. Lorsque le chargement sera complet, il s'éteindra.

Note : si le produit manque de batterie, l'indicateur lumineux clignotera en rouge.

Mise en tension / hors tension du produit

Sortez les deux écouteurs du boîtier pour les allumer et les synchroniser.

Connectez-les ensuite à votre téléphone dans les options Bluetooth (sélectionnez AKZpro TWS lorsqu'il apparaît). A chaque utilisation, ils se reconnecteront automatiquement à votre téléphone.

Volume : via le téléphone

Musique : appui deux fois rapidement sur le gauche ou droite pour mettre la chanson suivante ou précédente.

Lecture/Pause : appui une fois

Répondre lorsque le téléphone sonne : appui une fois

Rejeter l'appel : maintien

Eteindre : replacer les écouteurs dans le boîtier



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !