



# Manuel d'utilisation

## Modèle : HEART

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

**Écran** : écran tactile couleur 1.03pouces

**Résolution** : 240x240px

**Cadran en alliage zinc haute résistance**

**Processeur** : Telink 8258

**Technologie bluetooth** : 4.0

**Type de batterie** : batterie rechargeable Lithium-Ion Polymère 90mah

**Portée** : environ 10 mètres

**Waterproof IP67** (résiste aux éclaboussures mais utilisation en milieu aquatique prolongée déconseillée)

**Application** : Happy Sports

## ■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

## *UTILISATION DU PRODUIT*

### **■ PORT DU BRACELET**

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

### **■ CHARGEMENT DE LA MONTRE**

Assurez-vous de charger votre montre durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que la montre ne s'éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec la montre à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

## ■ GUIDE D'UTILISATION

### Mise en tension / hors tension

Le bouton principal correspond à la zone tactile en bas de l'écran.

Pour allumer la montre, maintenez le bouton principal pendant environ 3 secondes.

Pour éteindre la montre, maintenez le bouton principal sur le menu «Shutdown» pendant environ 3 secondes.

### Application (Happy Sports)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (fréquence cardiaque, compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «Happy Sports» sur votre Apple Store/Google Play.



*Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.*

## Jumelage

Ouvrez l'application Happy Sports sur votre smartphone, puis personnalisez votre profil avant de continuer.

Une fois cela fait, appuyez sur «Appareil non lié, Cliquez pour lier l'appareil», puis sélectionnez votre montre lorsqu'elle apparaît à l'écran. Choisissez ensuite l'option «Jumeler».

Une fois connectée au téléphone, l'heure sera réglée automatiquement sur la montre, et les données pourront être synchronisées automatiquement. Les données d'exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être synchronisées manuellement via l'application. Plus il y a de données à synchroniser, plus la synchronisation prendra de temps. Elle peut durer jusqu'à deux minutes.

Si vous souhaitez désactiver la liaison, vous pourrez le faire en appuyant sur la montre qui s'affiche sur l'écran d'accueil, puis «Déliser».

## Mon compte

Sur l'écran principal, appuyez sur le logo en haut à gauche afin de personnaliser votre profil.

## GPS

Sur l'écran principal, appuyez sur le logo en haut à droite afin de lancer une activité. Appuyez sur «Commencez» afin de lancer le chronomètre. La distance parcourue, le temps, ainsi que la vitesse seront affichés à l'écran.

Pour mettre sur pause, appuyez sur «Pause». Pour arrêter l'exercice, appuyez sur «Fin».

## Historique

Sur l'écran principal, appuyez sur le centre de l'écran afin d'obtenir un historique des données récoltées pour le nombre de pas effectués, de calories brûlées, de distance parcourue...

Vous pouvez aussi visualiser les historiques de fréquence cardiaque, de sommeil, de tension artérielle ou d'oxygène dans le sang en appuyant sur la donnée souhaitée sur l'écran principal.

## Rappels

Appuyez sur Rappel afin de programmer des rappels qui feront vibrer votre montre à l'heure choisie.

Note : vous pouvez programmer jusqu'à 8 rappels maximum.

## ■ GUIDE DU BRACELET

*Heure* : affiche plusieurs données, telles que la date, l'heure, la fréquence cardiaque, la connexion bluetooth, ainsi que la batterie.

*Pas* : affiche le nombre de pas effectués dans la journée.

*Sommeil* : permet d'afficher le temps de sommeil. Les données sont réinitialisées à minuit, et elles sont synchronisées avec l'application. Vous trouverez plus d'informations sur celle-ci.

*Fréquence cardiaque* : maintenez le bouton principal afin de lancer le test de fréquence cardiaque. Cette page indiquera les résultats des 7 derniers tests.

*Manomètre* : maintenez le bouton principal afin de lancer le test de pression du sang. Cette page indiquera les résultats des 7 derniers tests.

*SpO2* : maintenez le bouton principal afin de lancer le test de SpO2. Cette page indiquera les résultats des 7 derniers tests.

*Sport* : maintenez le bouton principal lorsque vous démarrez une activité. Vous pouvez sélectionner le sport qui va être effectué parmi : marche, course, cyclisme, randonnée.

*Calories* : affiche le nombre de calories brûlées dans la journée.

*Distance* : affiche la distance parcourue dans la journée.

*Messages* : permet d'afficher les trois derniers messages reçus (Facebook Twitter, messages...).

*Weather* : affiche la météo actuelle et les prévisions du lendemain.

*Find Phone* : permet de faire vibrer le téléphone. Pour

## ■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

## ■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

## ■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



**eko™**

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

*Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.*

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !*

cela, maintenez le bouton principal sur ce menu.

*Music* : permet de contrôler la musique via la montre. Maintenez le bouton principal afin d'afficher le sous-menu.

*Photo* : permet de prendre des photos à l'aide de l'application. Maintenez le bouton principal afin de prendre une photo.

*Chronomètre* : maintenez le bouton principal afin d'activer le chronomètre.

*Autres* : maintenez le bouton principal pour afficher le sous-menu. Vous pourrez modifier la luminosité ou restaurer la montre au format d'usine.

*Shutdown* : maintenez le bouton principal afin d'éteindre la montre.