



Manuel d'utilisation

Modèle : HOPE

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Compatibilité : iOS (à partir d'iOS 10.0) et Android (à partir d'Android 5.0)

Processeur : RTK8763ewe

Technologie bluetooth : 5.2

Capteur cardiaque 3602

Écran : écran tactile 1,32 pouce - 360x360px

Accéléromètre 3 axes

Mémoire Flash 128M

Type de batterie : batterie rechargeable Lithium-Ion Polymère 210mah

Application : Da Fit

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

CHARGEMENT DE LA MONTRE

Assurez-vous de charger votre montre durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que la montre ne s'éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec la montre à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

■ GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

Pour allumer la montre, maintenez une couronne pendant environ 4 secondes.

Pour éteindre la montre, maintenez une couronne et valider votre choix en appuyant sur l'écran.



Application (Da Fit)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (fréquence cardiaque, compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «Da Fit» sur votre Apple Store/Google Play.



Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage

Ouvrez l'application Da Fit sur votre smartphone, puis remplissez votre profil. Une fois cela fait, appuyez sur «Ajouter un périphérique», puis choisissez votre montre.

Si vous souhaitez désactiver la liaison, appuyez sur le deuxième onglet, puis sur «Enlevez l'appareil».

Page d'accueil

Les données récoltées par la montre seront affichées sur la page d'accueil. Vous pourrez y trouver par exemple la distance parcourue, le nombre de pas, la qualité du sommeil ou encore la fréquence cardiaque.

Paramètres

Dans le menu Réglages (deuxième onglet), vous pourrez modifier diverses options afin d'améliorer votre expérience.

Fond d'écran : permet de modifier le fond d'écran (thème, ajouter une photo, etc) selon vos préférences.

Notifications : sélectionnez les applications pour lesquelles vous souhaitez que la montre vibre lorsque

vous recevez une notification.

Alarmes : permet de programmer jusqu'à trois alarmes.

Obturbateur : permet de prendre des photos à l'aide de la montre. Pour cela, ouvrez l'application photo sur votre téléphone. Sur votre montre, sélectionnez le menu «Obturbateur», puis maintenez le bouton principal pour prendre une photo.

Autres : permet d'autres options telles que le format de temps, modifier la langue, les unités de mesure...

Surclassement : permet de mettre le logiciel à jour.

Mon compte

Dans le menu Mon compte (troisième onglet), vous pourrez modifier vos informations personnelles.

Profil : permet de modifier le sexe, la hauteur, le poids, l'année de naissance ou la longueur de pas.

Cible : permet de fixer un objectif de pas minimum à faire dans la journée.

Santé : permet de lier cette application avec l'application Santé proposée par Apple. Les données seront synchronisées.

Menu de la montre

Lorsque l'heure est affichée, vous pouvez glisser votre doigt vers les 4 côtés (haut, bas, gauche, droite). Voici le détail des actions possibles :

Vers la droite :

Appel : permet d'appeler un de vos contacts enregistré.

Récap : la montre récolte automatiquement les données de pas effectués, de calories brûlées et de distance parcourue. Les données sont réinitialisées à minuit, et elles sont synchronisées avec l'application.

Sommeil : permet d'afficher les statistiques du sommeil (temps de sommeil et qualité du sommeil). Les données sont réinitialisées à minuit, et elles sont synchronisées avec l'application.

Fréquence cardiaque : lance automatiquement une mesure de fréquence cardiaque. Veuillez ne pas bouger pendant le test afin de ne pas fausser le résultat.

Pression artérielle : lance automatiquement une mesure de pression artérielle. Veuillez ne pas bouger pendant le test afin de ne pas fausser le résultat.

SpO2 : lance automatiquement une mesure d'oxygène dans le sang. Veuillez ne pas bouger pendant le test afin de ne pas fausser le résultat.

Météo : affiche la météo actuelle.

Player : permet de contrôler votre musique à l'aide de la montre.

Shutter : permet de prendre des photos à l'aide de l'application. Maintenez le bouton principal afin de prendre une photo.

Vers le haut :

Cet écran permet de consulter les derniers messages reçus.

Vers le bas :

Cet écran affiche les options à activer, comme le mode «ne pas déranger», modifier la langue, la luminosité, faire vibrer le téléphone (si vous l'avez égaré à portée).

Vers la droite :

Affiche le menu complet de la montre, permettant d'accéder à toutes les fonctionnalités.

Couronne du bas :

Sport : Affiche le menu sport, permettant de choisir une activité. Appuyez sur une activité pour lancer la récolte de données.

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !