



# Manuel d'utilisation

## Modèle : HYBRID

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

**Écran** : OLED tactile 0.49"

**Batterie** : 95 mAh

**Type de batterie** : lithium-ion polymère

**Températures maximales** : -10 à 50°C

**Système d'exploitation** : iOS 8.0 ou plus récent, Android 4.4 ou plus récent

**Bluetooth** : 4.0

**Autonomie** : 2 ans en utilisation classique, 7~10 jours avec fonctions intelligentes.

**Étanchéité** : IP68

**Matériaux** : TPU/Aluminium

**Application** : Comfit

## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

## *UTILISATION DU PRODUIT*

### ■ PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

### ■ CHARGEMENT DE LA MONTRE

Assurez-vous de charger votre montre durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que la montre ne s'éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec la montre à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

# GUIDE D'UTILISATION

## Mise en tension / hors tension



1 : Ecran, infos

2 : Remontoir

3 : Zone tactile 1, menu principal, retour

4 : Zone tactile 2, valider, entrer dans les sous-menus.

Il n'est pas possible d'éteindre ou d'allumer manuellement la montre. Le système s'éteindra lorsque le niveau de batterie atteindra 0%, et il se rallumera dès que celui-ci dépassera 0%.

## Application (Comfit)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «Comfit» sur votre Apple Store/Google Play.



*Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.*

## Jumelage

Ouvrez l'application Comfit sur votre smartphone, puis créez votre compte. Personnalisez votre profil avant de continuer.

Une fois cela fait, appuyez sur l'onglet «Mon», puis «Comfit matériel», puis sélectionnez votre montre lorsqu'elle apparaît à l'écran. Choisissez ensuite l'option «Jumeler».

Une fois connectée au téléphone, l'heure sera réglée automatiquement sur la montre, et les données pourront être synchronisées automatiquement. Les données d'exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être synchronisées manuellement via l'application. Plus il y a de données à synchroniser, plus la synchronisation prendra de temps. Elle peut durer jusqu'à deux minutes.

Si vous souhaitez désactiver la liaison, vous pourrez le

faire à partir du menu «Mon», «Comfit matériel», puis «Dé-jumeler».

## Accueil

Cet écran affiche toutes les données récoltées par la montre (nombre de pas, calories brûlées, distance parcourue). Vous pourrez avoir plus d'informations et d'historique en appuyant sur la donnée souhaitée.

La météo sera aussi affichée sur cette page.

## Sport

Sélectionnez tout d'abord le sport souhaité parmi Marche, Tapis roulant, Course, Cyclisme.

Paramétrez ensuite les objectifs à atteindre pour cette session.

Appuyez sur «Commencer à faire de l'exercice» afin de lancer le chronomètre.

La distance parcourue, le temps, les calories brûlées ainsi que d'autres données seront affichés à l'écran. En bas à droite, un icône vous permettra d'afficher la géolocalisation (si vous l'avez autorisée). Ainsi, vous pourrez voir votre parcours d'une manière globale. Les informations seront tout de même affichées.

Une fois l'activité terminée, appuyez sur le bouton Stop.

Afin de revoir l'historique des sessions, appuyez sur le logo en haut à droite de l'écran.

## Mon

En appuyant sur le logo en haut à droite, vous pourrez modifier vos informations personnelles, comme par exemple le surnom, l'âge, le poids, la taille...

### *Comfit matériel :*

**Rappel de déconnexion** : Non/Oui - si oui est activé, la montre sonnera lorsque le téléphone sera hors de portée de celle-ci.

**A la recherche de matériel** : permet de faire sonner la montre si vous l'avez égarée.

**Prise de photo à télécommande** : si vous avez autorisé l'application à accéder à l'appareil photo et à vos photos, vous pourrez prendre une photo simplement en appuyant sur le bouton S3 de la montre.

**Mode ne pas déranger** : permet de programmer une tranche horaire où la montre ne sonnera pas.

**Rappel de notification** : permet de paramétrer les différentes applications afin de recevoir ou non les notifications reçues sur celles-ci.

**Réglages d'alarme** : permet de régler jusqu'à trois alarmes différentes afin de faire sonner la montre à l'heure souhaitée.

**Firmware** : permet de contrôler la version de l'application et de la mettre à jour si besoin.

**Réinitialiser tous les réglages** : permet d'effacer toutes les données afin de remettre la montre au format d'usine.

**Dé-jumeler** : permet de délier la montre.

**Objet de pas** : cela vous permet de fixer un objectif de pas à atteindre chaque jour. Cet objectif se mesurera à l'aide de la jauge à gauche (Goal) sur l'écran de la montre. Ainsi, vous pourrez voir en un coup d'oeil l'avancée de cet objectif.

**Apple Health** : permet de synchroniser les données avec l'application Apple Health.

**Commentaires et feedback** : permet d'envoyer un message afin d'améliorer votre expérience de l'application, reporter un bug, ou simplement donner votre ressenti sur celle-ci.

**Aide d'utilisateur** : permet d'afficher la notice dans d'autres langues.

**Réglages** : permet de modifier les unités de mesure, votre mot de passe, ou encore vous déconnecter de l'application.

## ■ GUIDE DE LA MONTRE

### Fonctions

En appuyant sur le bouton 3 de la montre, vous pourrez naviguer entre différents écrans :

**Heure** : Après avoir jumelé avec succès votre montre à l'application du smartphone, la synchronisation de l'heure et de la date se fera de manière automatique. Cet écran affiche aussi d'autres données, comme le niveau de batterie, le bluetooth ou les pas effectués.

**Podomètre** : affiche le nombre de pas effectués dans la journée.

**Fréquence cardiaque** : lance automatiquement un test de fréquence cardiaque. N'effectuez pas d'effort pendant le test afin de ne pas fausser le résultat.

**Sport** : permet d'entrer dans le mode sport. Pour cela, maintenez le bouton 4 appuyé pendant 2 secondes. Le chronomètre se lancera. Appuyez successivement sur le bouton 4 afin de voir les différentes données, comme les pas effectués, la distance parcourue, etc. Maintenez à nouveau afin de l'arrêter.

**Options** : maintenez le bouton 4 afin d'entrer dans les sous-menus :

**Chronomètre** : permet de lancer le chronomètre. Maintenez le bouton 4 afin de démarrer, puis maintenez-le à nouveau afin de l'arrêter.

**Chercher le téléphone** : permet de faire sonner/vibrer le téléphone si vous l'avez égaré. Maintenez le bouton 4 afin de lancer la recherche.

**Affichage** : permet de modifier l'affichage de l'écran de la montre. Maintenez le bouton 4 afin de choisir le thème, naviguez par une simple pression du bouton 4, et validez en maintenant le bouton 4.

**Réinitialiser** : maintenez le bouton 4 afin de réinitialiser la montre.

**Version** : permet de vérifier la version du logiciel en maintenant le bouton 4.

## ■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

## ■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

## ■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



**eko**<sup>™</sup>

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits Importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



*Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !*