



Manuel d'utilisation  
Modèle : Horizon

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

**Microphone** : Oui

Slot micro-SD

Arceau ajustable

Navigation playlist/main libre (Pause/Prise d'appel/Rejet d'appel/Chanson précédente/Chanson suivante)

Batterie 250mAh

Bluetooth V5.0

**Distance** : 10m

**Réponse en fréquence** : 20-20000 Hz

**Sensibilité** : 110 +/- 5dB

**Impédance** : 32 ohms

**Autonomie** : 6 heures

## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.

## UTILISATION DU PRODUIT

### Chargement du produit

Assurez-vous de charger votre produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter qu'il ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous afin de le recharger :

- brancher le câble USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

*Note : lorsque vous manquerez de batterie, une voix indiquera «please charge it»*

## Description du produit



*Allumer / Eteindre / Pause / Play / Répondre / Raccrocher*



*Moins / Chanson précédente (maintien)*



*Plus / Chanson suivante (maintien)*

## Jumelage

Etape 1 : Maintenez le bouton Power pendant environ 3 secondes, le casque s'allumera et une voix indiquera «Power On». Il entrera automatiquement en mode Bluetooth et une voix indiquera «Bluetooth mode». Le témoin LED clignotera en bleu et rouge.

Etape 2 : Dans les paramètres Bluetooth de votre smartphone, sélectionnez le casque audio afin de le jumeler. Si un mot de passe est demandé, veuillez entrer «0000».

Etape 3 : Une fois connecté, une voix indiquera «Connected».

## Port TF

Dès que vous placez une carte dans le port prévu à cet effet, une voix indiquera «TF Mode». Les médias seront lus automatiquement.

## FM Mode

Lorsque le casque est allumé, appuyez sur le bouton Power pour passer en mode FM. Une voix indiquera «Radio Mode». L'indicateur LED clignotera lentement en bleu.

Pour rechercher une radio, appuyez sur le bouton Power. L'indicateur LED clignotera rapidement en bleu. Appuyez à nouveau pour arrêter la recherche. Appuyez sur + ou - pour chercher une autre station.

Lorsque vous reviendrez en FM Mode, vous reviendrez automatiquement à la dernière station écoutée.

## Aux-In Mode

Lorsque vous branchez le câble Aux-In, le casque entrera automatiquement en mode Aux-In et bloquera le Bluetooth. Cela permet aussi de se servir du casque lorsque vous n'avez plus de batterie.



**eko**<sup>™</sup>

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !