



Manuel d'utilisation
Modèle : JUPITER

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Slot Micro-SIM**
- **Batterie** : 650mah
- **Taille de l'écran** : 1.44 pouces
- **Compatible avec les appareils Android et iOS**
- **Résolution de l'objectif** : 1.3 MP
- **Autonomie** : 4-7 jours selon utilisation
- **Waterproof IPX67**
- **Application** : SeTracker2

Note : le thème choisi pour cette notice est le Monomiya. Cela est modifiable dans le menu de la montre «More», «Settings».

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas toucher le POGO Pin (derrière le cadran) avec un autre conducteur métallique.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Utiliser le câble fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

■ CHARGEMENT DE LA MONTRE

Lorsque votre montre n'a plus de batterie, vous pouvez la charger à l'aide du chargeur fourni dans le boîtier, en prenant soin d'aligner les broches à l'arrière du cadran.

■ GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

Pour allumer la montre, maintenez le bouton Power/SOS pendant environ 3 secondes.

Pour éteindre la montre, dirigez-vous dans le menu «Paramètres», puis «éteindre».

Pour commencer

Tout d'abord, afin de débloquer la montre, veuillez l'éteindre et insérer une carte Nano Sim 4G débloquée (*) dans le port prévu à cet effet (dans un adaptateur Micro Sim). Ce type de carte peut se trouver en bureau de tabac, ou encore en boutique spécialisée. Nous déconseillons les cartes prépayées, elles pourront vous causer problème si vous n'avez pas assez de data internet. Pour une utilisation quotidienne, les forfaits comprenant 1Go d'Internet sont conseillés.

Note () : veuillez respecter le sens d'insertion de la carte Micro Sim (il faut ouvrir la montre et retirer la batterie pour insérer la carte SIM, puis remettre la batterie et refermer la montre). De plus, veuillez à bien débloquer la carte Micro Sim. Pour ce faire, insérez votre Micro Sim dans un smartphone, puis retirez le code dans les options du téléphone. Insérez-la ensuite dans la montre.*

Si cela ne fonctionne pas, remettez la SIM dans un téléphone, et accédez aux options de la SIM pour modifier les paramètres des données cellulaires :

Données à l'étranger : désactiver

Voix et données : 4G

Mode de données : normal

Limiter le suivi de l'adresse IP : désactiver

Une fois la montre allumée, vous aurez accès au menu. Glissez à gauche pour faire défiler le menu, glissez à droite pour revenir en arrière. Lorsque vous êtes dans un sous-menu, appuyez sur le bouton tactile (logo de téléphone sur la montre) pour retourner dans le menu précédent.

Application (SeTracker2)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser les informations personnelles, voir où se trouve votre enfant ou encore communiquer facilement avec lui.

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «SeTracker2» sur votre Apple Store/Google Play.



Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage

Ouvrez l'application SeTracker2 sur votre smartphone, puis créez votre compte en appuyant sur «enregistrement» en haut à droite. Une fois connecté, il vous sera demandé d'ajouter un périphérique. Ici, vous pourrez jumeler votre montre à l'application.

Pour cela, munissez-vous de la montre, puis allez dans le menu «More», appuyez sur «QR Code», et sélectionnez «regcode». Un code QR s'affichera, avec des chiffres et des lettres en dessous :

- si la montre n'affiche que des 0, c'est que la carte Nano Sim n'a pas été détectée. Redémarrer la montre, et renouvellez cette opération.

- si la montre affiche des chiffres et des lettres, c'est que la carte Nano Sim est bien détectée.

Sur votre téléphone, appuyez sur le logo à droite de «Numériser ou entrer». L'appareil photo devrait s'ouvrir, vous pourrez maintenant scanner le QR Code qui s'affiche sur la montre.

Dans «Informations de base», entrez le nom de votre enfant, puis indiquez la relation que vous avez avec lui.

Vous arriverez sur le menu de l'application et pourrez vérifier que tout fonctionne parfaitement.

Ci-dessous, vous trouverez quelques problèmes rencontrés par nos utilisateurs, ainsi que les solutions pouvant être apportées pour régler le problème.

#1 : Il n'y a pas de réseau

1) Désactivez le code PIN de la carte Nano Sim à l'aide d'un smartphone (dans les réglages)

2) Assurez-vous que la carte Nano Sim est bien débloquée et activée

3) Assurez vous d'avoir bien mis la carte Nano Sim dans le bon sens, et qu'elle se clipse

4) Redémarrer la montre après avoir inséré la carte Nano Sim

#2 : Il est possible de passer des appels, mais la montre ne se connecte pas à l'application

1) Vérifiez que la montre est bien reliée au serveur Europe. Pour contrôler cela, envoyez le SMS ci-dessous à l'aide d'un téléphone portable au numéro de téléphone de la carte Nano Sim insérée dans la montre :

pw,123456,ts#

Vous devriez recevoir un message de diagnostic similaire à :

ver:

G36S_0.96_SHU_V1.00_1.10_2019.06.14_18.50.56;

ID: 610542874;

imei: 35746105428777; (vérifier que l'IMEI corresponde)

ip_url: 52.28.132.157; (serveur doit être 52.28.132.157)

port: 8001;

centre:

esclave:

sos1 ;;

sos2 ;;

sos3 ;;

télécharger: 60S;

niveau batterie: 93;

langue: 0;
zone: 1,00;
GPS: NO (0);
GPRS: OK (100); (GPRS doit être sur OK)

Si GPRS n'est pas sur OK, il faut vérifier que le forfait possède assez de data Internet, ou vérifier la couverture du réseau. Tout cela auprès de votre opérateur.

Si l'IP_URL n'est pas 52.28.132.157, il faut la modifier. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit d'envoyer le sms ci-dessous du téléphone à la montre :

pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

Veillez attendre la réponse qui vous confirmera le changement de l'IP, puis redémarrez la montre.

Si GPRS est OK, le serveur OK, mais que la connexion entre l'application et la montre ne fonctionne toujours pas, il vous faut maintenant configurer l'APN. De la même manière que précédemment, envoyer le SMS ci-dessous à la montre, en faisant attention d'envoyer le bon opérateur.

pw,123456,apn,free,,,20815# (FREE)

pw,123456,apn,sl2sfr,,,20810# (SFR)

pw,123456,apn,orange,orange,orange,20801# (ORANGE)

pw,123456,apn,mmsbouygtel.com,,,20820 (BOUYGUES)

Veillez attendre la réponse qui vous confirmera la

modification de l'APN.

Après toutes ces modifications, la montre ne devrait avoir aucun mal à se synchroniser avec l'application.

Vous allez maintenant pouvoir paramétrer toutes les fonctions de la montre. Pour cela, appuyez sur l'onglet Réglages, au milieu en bas de l'écran.

Réglages

SOS Number: permet de rentrer jusqu'à 3 numéros à appeler en cas de danger. L'enfant n'aura qu'à maintenir le bouton SOS pour vous appeler.

Note : après avoir configuré le numéro principal, il est impossible d'éteindre la montre via le bouton SOS.

Location Update Schedule : permet de paramétrer les mises à jour de localisation de la montre :

- Normal : toutes les dix minutes
- Economie d'énergie : toutes les heures
- Veille : manuellement via l'application

Sound Guardian : permet de commander la montre à distance pour qu'elle vous passe un appel espion ; la montre ne s'éclairera pas, l'enfant ne le verra pas et ne vous entendra pas.

Family Members : affiche les différentes personnes autorisées à suivre l'enfant, ainsi que le lien avec l'enfant.

Do not disturb : permet de programmer jusqu'à trois tranches horaires afin que la montre n'émette aucun son, ou encore que les jeux et messages ne soient pas accessibles. Cette fonction est parfaite pour les heures

d'école.

SMS Alerts : permet de programmer des alertes dès que la montre manque de batterie ainsi que lorsque l'enfant a tenté de vous joindre.

Set Local Base Station : permet d'utiliser la connexion de la montre pour une localisation plus précise. Nous vous conseillons de le laisser activé.

Watch Finder : permet de faire sonner la montre. Cette fonction s'avère très utile si vous l'avez égarée.

Phone Book : permet d'enregistrer jusqu'à 15 contacts pour les appeler directement avec la montre. Il est possible de les importer directement depuis votre téléphone.

Switch setting : permet de désactiver certaines fonctions.

Timer Switch : permet de programmer une heure de mise en marche et d'extinction de la montre.

Language : permet de changer la langue de l'application.

Time zone : permet de régler le fuseau horaire. Il est aussi possible d'activer l'heure d'été.

Night power saving mode : permet de déconnecter Internet de la montre la nuit afin d'économiser la batterie.

Device wifi : permet d'enregistrer un réseau Wifi sur lequel la montre pourra se connecter.

Shutdown the device : permet d'éteindre la montre à distance.

Restore default settings : permet de restaurer les paramètres d'usine de la montre.

Remote start : permet de redémarrer la montre à distance.

Exit : permet de se déconnecter de l'application.

Menu principal

Appuyez sur la flèche Retour en haut à gauche de l'écran pour retourner sur le menu principal, lorsque vous êtes dans le menu Réglages.

Menu

Remove ads : permet de retirer les publicités (payant).

Health : permet de consulter les données récoltées par la montre (nombre de pas, calories brûlées, distance parcourue, sommeil).

Messages : permet de consulter toutes les notifications reçues (appels manqués, manque de batterie).

Alarm Clock : permet de programmer jusqu'à trois alarmes différentes qui feront sonner la montre.

Remote Caméra : permet de prendre des photos espions via la montre. En appuyant sur Photograph, la montre prendra une photo que vous pourrez consulter.

Timetable : permet d'organiser l'emploi du temps de votre enfant.

Video call : permet de lancer un appel vidéo à la montre.

Données personnelles

Personal info : permet de modifier les informations personnelles (parent), telles que le nom, le sexe, le téléphone...)

Device list : permet d'ajouter ou de retirer des montres à l'application (si vous avez plusieurs enfants, ou si vous souhaitez retirer une montre de l'application).

Change password : permet de modifier le mot de passe de l'application.

Switch

Si vous avez plusieurs enfants et plusieurs montres enregistrées sur l'application, il est possible de switcher entre les montres afin de suivre l'un ou l'autre.

■ GUIDE DE LA MONTRE

Le menu est détaillé de gauche à droite. Rendez-vous dans le menu tout à gauche.

Contacts : permet de consulter la liste de contacts (enregistrée préalablement dans l'application). Il est aussi possible de lancer un appel vers un contact.

WeChat : permet de communiquer avec les personnes autorisées par écrit, ou par message vocal.

Amis : permet d'ajouter des amis qui disposent de la même montre pour pouvoir les contacter plus facilement.

Téléphone : permet de composer un numéro de téléphone.

Chat vidéo : permet de contacter la personne de votre choix en chat vidéo (préréglage nécessaire sur l'application).

Appareil photo : permet de prendre des photos directement sur la montre.

Galerie : permet de consulter la galerie avec les photos que vous avez prises.

Enseignement : permet de lancer des mini-jeux éducatifs.

Paramètres : permet de modifier les options de la montre.

Mesures : permet de lancer le podomètre.

Code bidimensionnel : permet d'afficher le QR code de l'application ou de la montre.

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien du bouton est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits Importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !