Manuel d’utilisation

Modèle : KID

À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES

Écran : 1,44"
Processeur : MTK 2503
Batterie : 400 mAh
Type de batterie : lithium-ion polymère
Températures maximales : -10 à 50°C
Système d'exploitation : iOS 8.0 ou plus récent, Android 4.4 ou plus récent
Bluetooth : 4.0
Slot Micro Sim
Résolution de l'appareil photo : 0,3 MP
Application : SeTracker

INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas toucher le POGO Pin (derrière le cadran) avec un autre conducteur métallique.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Utiliser le câble fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

CHARGEMENT DE LA MONTRE

Lorsque votre montre n'a plus de batterie, vous pouvez la charger à l'aide du chargeur fourni dans le boîtier, en prenant soin d'aligner les broches à l'arrière du cadran.

GUIDE D'UTILISATION

<u>Mise en tension / hors tension</u>

Pour allumer la montre, maintenez le bouton B pendant environ 3 secondes.
Pour éteindre la montre, maintenez le bouton B pendant environ 3 secondes.

Menu de la montre

Tout d'abord, afin de débloquer la montre, veuillez insérer une carte Micro Sim 2G, les autres ne fonctionnant pas avec ce produit (vendue séparément, en bureau de tabac par exemple) dans le port prévu à cet effet. Vous aurez ensuite accès au menu. Appuyez sur le bouton principal, puis glissez à gauche pour faire défiler le menu, glissez à droite pour revenir en arrière. Pour retourner dans les menus précédents, appuyez sur le bouton tactile (logo de téléphone sur la montre).

Heure : affiche l'heure actuelle. Ce menu s'affiche dès que vous appuyez sur un bouton.
Répertoire : lorsque vous aurez ajouté des numéros à l'aide de l'application, vous pourrez les composer (*Note : besoin de crédit pour contacter les numéros ajoutés*).
Apprentissage : permet de faire du calcul mental sous forme de jeu.
Interphone : permet d'enregistrer un message qui sera enregistré dans l'application et que vous pourrez réecouter.
Torche : permet d'activer le flash sur la montre.
Appareil photo : permet de prendre une photo à l'aide de la montre. Les photos sont enregistrées dans la montre et l'application. Vous pourrez les consulter sur les deux supports.
Album : permet de consulter les photos enregistrées.
Ajouter amis : permet d'ajouter un ami.
Pas : affiche les pas effectués.
Télécharger APP : permet de scanner le QR code à l'aide de votre smartphone afin de télécharger l'application.

Application (SeTracker)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser les informations personnelles, voir où se trouve votre enfant ou encore communiquer avec lui.

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «SeTracker» sur votre Apple Store/Google Play.

Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Attention : cette notice est basée sur l'application SeTracker (Classic), et non SeTracker 2. Nous vous conseillons de télécharger la version Classic.

Jumelage

Ouvrez l'application SeTracker sur votre smartphone, puis créez votre compte à l'aide d'une adresse email. Une fois connecté, dirigez-vous dans le deuxième onglet «Mon compte», puis dans «Liste des périphériques». Ici, vous pourrez jumeler votre montre à l'application.

Dans cet onglet, vous pourrez aussi modifier vos informations personnelles, telles que le nom, ajouter une photo, etc...

Menu de l'application

Sur la page d'accueil de l'application, vous aurez accès à différents menus.

Interphone : permet de consulter et réécouter les enregistrements effectués à l'aide du microphone de la montre.
Capturer : permet de prendre une photo à partir de la montre.
Empreinte : permet de voir les trajets effectués sur une période donnée.
Carte : permet de voir la position actuelle.
Zone sécurisée : définissez une zone sécurisée. Si la montre sort du rayon défini, vous recevrez une notification.
Récompense : permet d'enlever ou d'ajouter des récompenses. Les récompenses sont affichées sur l'écran d'accueil de la montre.

Santé : permet de modifier les informations de la récolte de données.
Regarder l'alarme : permet de programmer jusqu'à trois alarmes.
Centre d'informations : permet de consulter toutes les notifications reçues.
Rechercher une montre : appuyer sur «Appareil» afin de faire sonner la montre.

Options

SOS/numéro de famille : permet d'enregistrer jusqu'à 3 numéros d'urgence. Lorsque vous êtes dans les menus de la montre, maintenez le bouton principal pendant environ 5 secondes afin de contacter les numéros dans l'ordre. Si aucun des trois numéros ne répond, l'appel d'urgence sera annulé.
Mode de travail : permet de modifier le moment de la synchronisation.
Surveiller : permet de passer un appel espion sans que la montre ne sonne ou ne s'allume.
Ne pas déranger : permet de programmer trois plages horaires où vous ne serez pas dérangé.
Alerte SMS : permet de recevoir des alertes par SMS.
Touche tes amis : permet de trier sa liste d'amis.
Langue et fuseau horaire : permet de sélectionner le fuseau horaire correspondant à votre localisation.
LBS : Off/On
Répertoire : permet de trier sa liste de contacts.
Arrêt à distance : permet d'éteindre la montre à distance.

DÉPANNAGE

LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien du bouton est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.
Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.

Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !