



Manuel d'utilisation
Modèle : KUBE

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Compatibilité** : iOS (à partir d'iOS 9.0) et Android (à partir d'Android 4.4)
- **Écran** : écran tactile couleur 1.3pouces - 240x240px
- **Technologie bluetooth** : V5.0
- **Type de batterie** : 170mAh (Li-Polymer)
- **Port USB de recharge** : magnétique (câble de recharge fourni)
- **Waterproof IP68**
- **Application** : GloryFit

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas toucher le POGO Pin (derrière le cadran) avec un autre conducteur métallique.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

■ PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

■ CHARGEMENT DU PRODUIT

Assurez-vous de charger le produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que celui-ci ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous afin de le recharger :

- brancher le chargeur USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

■ GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

Pour allumer le produit, maintenez la couronne du haut pendant environ 5 secondes.

Pour éteindre le produit, maintenez la couronne du haut pendant environ 3 secondes, et lorsque le message de confirmation apparaît, appuyez sur le bouton vert sur l'écran.

L'écran est entièrement tactile.

Application (Glory Fit)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «Glory Fit» sur votre Apple Store/Google Play.



Jumelage

Ouvrez l'application GloryFit sur votre smartphone.

Si vous ne souhaitez pas vous inscrire, appuyez sur «sauter» en haut à droite.

Si vous souhaitez vous inscrire, entrez votre adresse mail, acceptez les conditions, puis appuyez sur «obtenir le code». Vous recevrez ensuite un code par mail, notez-le dans le champ prévu à cet effet, puis appuyez sur Connexion. Personnalisez votre profil jusqu'à arriver à l'accueil.

Une fois cela fait, rendez-vous dans «Dispositif», puis «ajouter l'appareil», «sélectionner un appareil». Suivez les étapes indiquées.

Une fois connectée au téléphone, les données pourront être synchronisées automatiquement. Les données d'exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être synchronisées manuellement via l'application, en glissant vers le bas lorsque vous êtes sur l'accueil.

Plus il y a de données à synchroniser, plus la synchronisation prendra de temps. Elle peut durer jusqu'à deux minutes.

Accueil

Cet écran affiche toutes les données récoltées par la montre (nombre de pas, calories brûlées, qualité du

sommeil, fréquence cardiaque).

Vous pourrez en voir plus en appuyant sur les différentes données, et ainsi consulter l'historique de chaque donnée par date.

Sport

Sélectionnez le sport souhaité dans la liste en haut de l'écran, parmi Marche, Course, Vélo ou Corde à Sauter. Appuyez ensuite sur le bouton Go au centre de l'écran.

La montre récoltera les données durant l'activité, puis les synchronisera avec l'application, si la montre est bien connectée en bluetooth à celle-ci.

Pendant l'activité, vous pourrez appuyer sur le GPS afin de suivre votre parcours en temps réel.

Vous pourrez aussi verrouiller l'écran à l'aide du cadenas situé à droite afin de ne plus vous soucier de votre téléphone le temps de votre course.

Dispositif

Vous pourrez paramétrer votre montre dans cet onglet.

Paramètre fréquence cardiaque : Automatique/Manuelle
Téléphone : permet de faire vibrer la montre lorsqu'un appel entre, ainsi que de raccrocher en appuyant sur le bouton de la montre

App : permet de sélectionner les applications pour lesquelles vous recevrez des notifications.

Asseyez-vous : permet de faire vibrer la montre lorsque vous n'avez pas effectué d'effort depuis un temps donné

Réveil : permet de programmer jusqu'à 3 réveils

Allumer l'écran à la levée de la main : Oui/Non

Mode de ne pas déranger : permet de désactiver les vibrations, les notifications, l'allumage de l'écran pendant une période donnée

Plus de réglages : permet de contrôler l'appareil photo à l'aide de la montre, de chercher le bracelet si vous l'avez égaré, d'autoriser les vibrations lors de la réception d'un SMS, de programmer le temps avant que la montre ne se mette en veille, de modifier le format de l'heure et de modifier la langue

Mettre à niveau firmware : permet de mettre à jour le firmware

Réinitialiser l'appareil : permet de restaurer la montre au format d'usine. Toutes les données seront perdues.

Le mien

Cet onglet vous permet de personnaliser votre profil.

Paramètres personnel : permet de modifier son avatar, son nom, son sexe, son âge, sa taille et son poids

Objectif : permet d'établir l'objectif de pas à effectuer chaque jour

Service tiers : permet d'associer la montre à WeChat et de synchroniser les données avec Apple Health

Paramètre : permet de modifier l'unité de mesure, de lire les conditions générales et la politique de confidentialité

ainsi que d'émettre un feedback concernant l'application.

■ GUIDE DU PRODUIT

La couronne vous permet d'allumer, éteindre ou mettre en veille la montre.

Vous pouvez faire défiler les différents menus en glissant votre doigt vers la gauche ou la droite :

Heure : affiche l'heure ainsi que la fréquence cardiaque. Vous pouvez changer le thème de la montre quand vous maintenez votre doigt sur cet écran. Les différents thèmes s'afficheront et vous pourrez faire glisser votre doigt à droite et à gauche pour sélectionner celui qui vous convient le mieux.

Récap : affiche le nombre de pas effectués et de calories brûlées, ainsi que la distance parcourue.

Fréquence cardiaque : lance automatiquement le test de fréquence cardiaque. Veuillez rester immobile pendant le test.

Sommeil : permet d'afficher le temps de sommeil léger et profond. Les données sont synchronisées avec l'application. Vous retrouverez ces informations sur celle-ci.

Météo : permet d'afficher la météo actuelle.

Musique : permet de contrôler la musique directement via la montre.

Pour accéder au menu Sport, appuyez sur la couronne du bas.

Training : vous pouvez sélectionner le sport qui va être effectué, puis valider votre choix en appuyant sur l'écran, parmi : course, vélo, natation, corde à sauter, badminton, tennis de table, alpinisme, marche, yoga, vélo d'appartement, abdos, course (tapis), gymnastique, rameur, et jumping jack. Les données d'activité seront enregistrées puis synchronisées avec l'application.

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !