



Manuel d'utilisation

Modèle : LIFE

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Compatibilité** : iOS (à partir d'iOS 8.0) et Android (à partir d'Android 5.0)
- **Écran** : écran TFT de 0,96 pouces, 160x80 pixels
- **Capacité batterie** : 50mA Lithium-ion polymer
- **Technologie bluetooth** : 5.0
- **Portée** : environ 10 mètres
- **Capteur cardiaque**
- **Waterproof IP67**
- **Rechargement direct via câble de chargement magnétique**
- **Application** : Hryfine

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas toucher le POGO Pin (derrière le cadran) avec un autre conducteur métallique.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

■ PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

■ CHARGEMENT DE LA MONTRE

Assurez-vous de charger le produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que celui-ci ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous afin de le recharger :

- brancher le chargeur USB fourni avec la montre à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

■ GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

Le bouton principal est situé en bas de l'écran, il s'agit d'une zone tactile symbolisée par un rond.

Pour allumer le bracelet, maintenez le bouton principal pendant environ 3 secondes. Si le bracelet est branché, il s'allumera automatiquement.

Pour éteindre le bracelet, sélectionnez le menu More, puis Power, puis maintenez le bouton principal pendant environ 2 secondes.

Vous pouvez voir l'heure en appuyant sur le bouton principal lorsque le bracelet est en veille.

Application (Hryfine)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «Hryfine» sur votre Apple Store/Google Play.



Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage

Ouvrez l'application Hryfine sur votre smartphone.

Si vous souhaitez renseigner vos informations personnelles (ce que nous vous conseillons), dirigez-vous sur l'onglet Mon, puis Informations personnelles, et renseignez les informations demandées (sexe, date de naissance, taille, poids...).

Une fois cela fait, rendez-vous dans «Set», puis «Lier les périphériques...», puis sélectionner votre produit lorsqu'il s'affiche.

Une fois connecté au téléphone, les données pourront être synchronisées automatiquement. Les données d'exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être synchronisées manuellement via l'application lorsque vous êtes sur l'accueil en appuyant sur «Synchroniser».

Plus il y a de données à synchroniser, plus la synchronisation prendra de temps. Elle peut durer jusqu'à deux minutes.

Accueil

Cet écran affiche toutes les données récoltées par le produit (nombre de pas, qualité du sommeil, fréquence cardiaque...).

Votre objectif de pas à effectuer est aussi rappelé sur cette page, et il est indiqué s'il a déjà été atteint ou non.

Vous pourrez en voir plus en appuyant sur les différentes données, et ainsi consulter l'historique de chaque donnée par date.

Equipelement

Vous pourrez paramétrer votre montre dans cet onglet.

Téléphotographie : permet d'accéder à l'appareil photo. En secouant le poignet, un décompte se lancera sur le téléphone et celui-ci prendra une photo.

Dispositif de recherche : permet de faire vibrer le produit (pratique si vous l'avez égaré à portée du téléphone).

Application push : permet de choisir pour quelles applications vous serez notifié par le produit (cochez ou décochez celles que vous souhaitez)

Paramètres de numérotation : permet de modifier le thème du produit. Dirigez-vous dans l'onglet Recommandé pour sélectionner celui qui vous convient le plus, et appuyez sur Synchroniser pour l'installer. Veuillez patienter jusqu'à la fin du chargement pour que celui-ci soit affecté au produit.

Dispositif de remplacement : permet de restaurer le produit au format d'usine (attention, toutes les données seront perdues, cette action est irréversible).

Déconnecter : permet de dissocier le produit de votre téléphone.

Autres fonctions : permet d'activer ou de désactiver les vibrations du produit.

Mise à niveau OTA : permet de mettre à jour le produit.

Ecran : permet d'allumer l'écran au simple mouvement du poignet.

Mode de désactivation : permet de ne plus recevoir de notifications aux heures que vous indiquerez dans l'application, afin de ne pas être dérangé ou réveillé.

Le réveil : permet de programmer jusqu'à 8 réveils qui feront vibrer le produit aux heures indiquées.

Rappelez-vous : permet de faire vibrer le produit lorsque vous êtes inactif depuis trop longtemps.

Sport

Cet onglet vous permet de lancer une activité. Appuyez sur Début pour commencer.

Le produit récoltera les données durant l'activité, puis les synchronisera avec l'application. Toutes ces données seront affichées dans cet onglet. Vous trouverez aussi la distance parcourue.

Note : vous devez avoir préalablement créé un compte pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.

Mon

Informations personnelles : permet de modifier les informations personnelles (avatar, surnom, sexe, age, taille, poids, objectifs, etc...)

■ GUIDE DU PRODUIT

Appuyez successivement sur le bouton principal (zone tactile) afin de faire défiler les différents menus. Pour entrer dans un sous-menu, maintenez votre doigt appuyé.

Récap : affiche l'heure, la date du jour, le nombre de pas effectués et la fréquence cardiaque.

Mesure : affiche le nombre de pas effectués, la distance parcourue et les calories brûlées.

Rythme cardiaque : maintenez le bouton principal afin de lancer une mesure de fréquence cardiaque. Veuillez ne pas bouger pendant le test.

Des sports : vous pouvez sélectionner le sport qui va être effectué en maintenant votre doigt sur le bouton principal, puis valider votre choix en le maintenant à nouveau, parmi : courir, corde à sauter, abdos. Les données d'activité seront enregistrées puis synchronisées avec l'application.

L'information : affiche les dernières notifications reçues (maintenez votre doigt sur le bouton principal pour les consulter).

Dormir : permet d'afficher le temps de sommeil léger et profond. Les données sont synchronisées avec

l'application. Vous retrouverez ces informations sur celle-ci.

Temps : permet d'afficher la météo actuelle.

Musique : après avoir lancé la musique sur votre téléphone, vous pourrez contrôler la musique directement via le produit.

En savoir plus : maintenez votre doigt sur le bouton principal afin d'afficher le sous-menu :

- prendre une photo directement via la montre en guise de déclencheur
- faire sonner le téléphone s'il est à portée et que vous l'avez égaré
- modifier le thème parmi ceux disponibles
- réinitialiser le produit (toutes les données seront perdues, cette action est irréversible)
- éteindre le produit

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !