



# Manuel d'utilisation

## Modèle : LUMOS

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- Compatibilité : iOS (à partir d'iOS 9.0) et Android (à partir d'Android 5.0)
- Processeur : Realtek8763EW / Capteur cardiaque : VC30F / Mémoire Flash : 128 MB
- Écran : 1,85 pouce - 240 x 280 pixels
- Accéléromètre 3 axes
- Microphone et haut-parleurs intégrés
- Batterie : 260 mAh
- Version Bluetooth : 5.2
- Portée : environ 10 m
- Résistance à l'eau : IP68
- Application : GloryFit

## ■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas toucher le POGO Pin (derrière le cadran) avec un autre conducteur métallique.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

## *UTILISATION DU PRODUIT*

### ■ PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

### ■ CHARGEMENT DU PRODUIT

Assurez-vous de charger le produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que celui-ci ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous afin de le recharger :

- brancher le chargeur USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

# ■ GUIDE D'UTILISATION

## Mise en tension / hors tension

Pour allumer la montre, maintenez la couronne pendant environ 5 secondes.

Pour éteindre la montre, maintenez la couronne pendant environ 3 secondes, un message de confirmation apparaîtra. Appuyez sur Valider pour éteindre la montre.

L'écran est entièrement tactile.

## Application (Glory Fit)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «Glory Fit» sur votre Apple Store/Google Play.



## Jumelage

Ouvrez l'application GloryFit sur votre smartphone.

Si vous ne souhaitez pas vous inscrire, appuyez sur «sauter» en haut à droite.

Si vous souhaitez vous inscrire, entrez votre adresse mail, acceptez les conditions, puis appuyez sur «obtenir le code». Vous recevrez ensuite un code par mail, notez-le dans le champ prévu à cet effet, puis appuyez sur Connexion. Personnalisez votre profil jusqu'à arriver à l'accueil.

Une fois cela fait, rendez-vous dans «Dispositif», puis «ajouter l'appareil», «sélectionner un appareil». Suivez les étapes indiquées.

Une fois connectée au téléphone, les données pourront être synchronisées automatiquement. Les données d'exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être synchronisées manuellement via l'application, en glissant vers le bas lorsque vous êtes sur l'accueil.

Plus il y a de données à synchroniser, plus la synchronisation prendra de temps. Elle peut durer jusqu'à deux minutes.

## Accueil

Cet écran affiche toutes les données récoltées par la montre (nombre de pas, calories brûlées, qualité du

sommeil, fréquence cardiaque).

Vous pourrez en voir plus en appuyant sur les différentes données, et ainsi consulter l'historique de chaque donnée par date.

## Sport

Sélectionnez le sport souhaité dans la liste en haut de l'écran, parmi Marche, Course, Vélo ou Corde à Sauter. Appuyez ensuite sur le bouton Go au centre de l'écran.

La montre récoltera les données durant l'activité, puis les synchronisera avec l'application, si la montre est bien connectée en bluetooth à celle-ci.

Pendant l'activité, vous pourrez appuyer sur le GPS afin de suivre votre parcours en temps réel.

Vous pourrez aussi verrouiller l'écran à l'aide du cadenas situé à droite afin de ne plus vous soucier de votre téléphone le temps de votre course.

## Dispositif

Vous pourrez paramétrer votre montre dans cet onglet.

**Paramètre fréquence cardiaque** : Automatique/Manuelle  
**Téléphone** : permet de faire vibrer la montre lorsqu'un appel entre, ainsi que de raccrocher en appuyant sur le bouton de la montre

**App** : permet de sélectionner les applications pour lesquelles vous recevrez des notifications.

**Asseyez-vous** : permet de faire vibrer la montre lorsque vous n'avez pas effectué d'effort depuis un temps donné

**Réveil** : permet de programmer jusqu'à 3 réveils

**Allumer l'écran à la levée de la main** : Oui/Non

**Mode de ne pas déranger** : permet de désactiver les vibrations, les notifications, l'allumage de l'écran pendant une période donnée

**Plus de réglages** : permet de contrôler l'appareil photo à l'aide de la montre, de chercher le bracelet si vous l'avez égaré, d'autoriser les vibrations lors de la réception d'un SMS, de programmer le temps avant que la montre ne se mette en veille, de modifier le format de l'heure et de modifier la langue

**Mettre à niveau firmware** : permet de mettre à jour le firmware

**Réinitialiser l'appareil** : permet de restaurer la montre au format d'usine. Toutes les données seront perdues.

## Le mien

Cet onglet vous permet de personnaliser votre profil.

**Paramètres personnel** : permet de modifier son avatar, son nom, son sexe, son âge, sa taille et son poids

**Objectif** : permet d'établir l'objectif de pas à effectuer chaque jour

**Service tiers** : permet d'associer la montre à WeChat et de synchroniser les données avec Apple Health

**Paramètre** : permet de modifier l'unité de mesure, de lire les conditions générales et la politique de confidentialité

ainsi que d'émettre un feedback concernant l'application.

## ■ GUIDE DU PRODUIT

La couronne vous permet d'allumer, éteindre ou mettre en veille la montre.

L'écran est entièrement tactile, vous pourrez naviguer dans les différents menus et écrans à l'aide de votre doigt.

Appuyez sur la couronne pour afficher l'heure, puis faites glisser votre doigt comme suit pour afficher les différents menus :

**Heure** : affiche l'heure et la date du jour.

Ce menu s'affiche automatiquement dès que vous allumez la montre. Les directions indiquées ci-dessous partent de ce menu.

Vous pouvez changer le thème de la montre quand vous maintenez votre doigt sur cet écran ou la couronne du bas. Un nouveau thème est sélectionné, vous pouvez réitérer l'opération jusqu'à trouver le thème qui vous plait le plus.

**Vers la gauche :**

**Récap** : la montre récolte automatiquement les données de pas effectués, de calories brûlées et de distance parcourue. Les données sont réinitialisées à minuit, et elles sont synchronisées avec l'application. Glissez votre



doigt vers le haut pour avoir plus d'informations.

**Téléphone** : permet de passer un appel, accéder aux contacts ou de voir les appels récents.

**Sommeil** : permet d'afficher les statistiques du sommeil (temps de sommeil et qualité du sommeil). Les données sont synchronisées avec l'application. Vous pouvez glisser votre doigt vers le haut pour avoir plus d'informations.

**Fréquence cardiaque** : appuyez sur l'écran afin de lancer le test de fréquence cardiaque. Vous pouvez glisser votre doigt vers le haut pour avoir plus d'informations.

**SpO2** : appuyez sur l'écran afin de lancer le test de SpO2. Vous pouvez glisser votre doigt vers le haut pour avoir plus d'informations.

**Pression artérielle** : appuyez sur l'écran afin de lancer le test de pression artérielle. Vous pouvez glisser votre doigt vers le haut pour avoir plus d'informations.

**Musique** : permet de contrôler la musique.

**Widget** : appuyez sur « + » pour ajouter une donnée que vous souhaitez suivre facilement directement sur la montre.

## **Vers le bas :**

Affiche le menu d'options rapide, qui vous permet notamment :

- de faire vibrer/sonner votre téléphone s'il se trouve à portée de la montre (pratique si vous l'avez égaré)
- activer le mode «économie d'énergie»
- activer la lampe torche
- de modifier la luminosité de la montre
- d'activer ou désactiver le mode «Ne pas déranger» (la

montre ne sonnera/vibrera pas si la fonction est active)  
- d'avoir des informations sur la montre ou d'accéder au menu d'options avancées

**Vers le haut :**

**Messages** : Affiche les dernières notifications reçues. Appuyez sur un message pour l'afficher en entier, et appuyez sur la poubelle pour le supprimer.

**Vers la droite :**

Affiche le menu rapide de la montre, pour accéder certaines fonctionnalités rapidement.

**Appui sur la couronne :**

Affiche le menu complet de la montre, pour accéder à toutes les informations, fonctionnalités, et options à modifier.

## ■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

## ■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

## ■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



**eko™**

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !