



Manuel d'utilisation
Modèle : MATE

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : ABS / TPU / PCB
- **Compatibilité** : iOS (à partir d'iOS 9.0), Android (à partir d'Android 4.4)
- **CPU** : JL7013A6
- **Accéléromètre** : SC 7A20H
- **RAM : 640 KB / ROM** : 5 MB / Flash : 2 GB
- **Écran** : 1,83 pouce - 240 x 284 pixels
- **G sensor**
- **Batterie** : 300 mAh
- **Étanchéité à l'eau** : IP68

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

■ PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

■ CHARGEMENT DE LA MONTRE

Assurez-vous de charger votre montre durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que la montre ne s'éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec la montre à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

■ GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

Pour allumer la montre, maintenez la couronne du haut pendant environ 5 secondes.

Pour éteindre la montre, maintenez la couronne du haut pendant environ 3 secondes, un message de confirmation apparaîtra. Appuyez sur Valider pour éteindre la montre.

Menu de la montre

La couronne vous permet d'allumer, éteindre ou accéder au menu principal.

L'écran est entièrement tactile, vous pourrez naviguer dans les différents menus et écrans à l'aide de votre doigt (excepté sur l'écran de l'heure).

Vous pouvez changer le thème de la montre quand vous maintenez votre doigt sur cet écran. Les différents thèmes s'affichent, appuyez sur celui qui vous correspond le plus.

Des sports : affiche la liste des sports. Appuyez sur un sport pour lancer l'activité.

Records sportifs : affiche l'historique des dernières activités effectuées.

Podomètre : la montre récolte automatiquement les données de pas effectués, de calories brûlées et de distance parcourue.

Jeux : affiche la liste des jeux. Appuyez sur un jeu pour le lancer

Musique : permet de lancer la musique.

Carte d'apprentissage : permet d'apprendre l'anglais à l'aide d'image et de mots.

Livre audio : permet d'écouter des livres audio pour perfectionner son anglais.

Mot : permet d'apprendre la signification de certains mots en anglais.

Enregistreur : permet d'enregistrer un vocal.

Fréquence cardiaque : lance automatiquement le test de fréquence cardiaque. Vous pouvez glisser votre doigt vers le haut pour avoir plus d'informations.

SpO2 : lance automatiquement le test d'oxygène dans le sang. Vous pouvez glisser votre doigt vers le haut pour avoir plus d'informations.

Sommeil : permet d'afficher les statistiques du sommeil (temps de sommeil et qualité du sommeil).

Respiration : permet de lancer des exercices de respiration afin de vous détendre.

Lampe torche : permet d'activer la lampe torche.

Calculatrice : permet d'utiliser la calculatrice.

Calendrier : permet de consulter le calendrier.

Temps : permet d'utiliser le chronomètre, le minuteur ou les alarmes.

Thème : permet de modifier le thème de la montre.

Paramètres : permet de modifier les paramètres de la montre.

DÉPANNAGE

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*