Manuel d’utilisation

Modèle : MOOV

À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES

Écran : LCD TFT 1.2"
Batterie : 230 mAh
Type de batterie : lithium-ion polymère
Températures maximales : -10 à 50°C
Système d'exploitation : iOS 8.0 ou plus récent, Android 4.4 ou plus récent
Bluetooth : 4.0
Autonomie : 7~10 jours selon l'utilisation
Étanchéité : IP68
Matériaux : TPU/Aluminium
Application : FunDo Pro

INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

CHARGEMENT DE LA MONTRE

Assurez-vous de charger votre montre durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que la montre ne s'éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec la montre à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

L'écran est entièrement tactile. Vous pouvez donc naviguer dans le menu à l'aide de votre doigt.
Bouton A : Allumer/Eteindre (maintien), Veille/Sortir du mode Veille (appui rapide).
Bouton B : Retour au menu précédent.

Pour allumer la montre, maintenez le bouton A pendant environ 3 secondes. Si la montre est branchée, elle s'allumera automatiquement.
Pour éteindre la montre, maintenez le bouton A pendant environ 3 secondes.

Vous pouvez voir l'heure en appuyant sur le bouton principal lorsque la montre est en veille.

Application (FunDo Pro)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «FunDo Pro» sur votre Apple Store/Google Play.

Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage

Ouvrez l'application FunDo Pro sur votre smartphone, puis appuyez sur «Plus» (cinquième onglet), et choisissez «Ajouter un appareil». Sélectionnez ensuite votre montre afin de la jumeler.

Si vous souhaitez désactiver la liaison, vous pourrez le faire à partir de ce menu.

Moi

Dans le premier onglet, vous pourrez modifier vos informations personnelles. Appuyez tout en haut afin de vous inscrire et de créer votre profil (nom, taille, poids...).

Les autres informations sont les données récoltées par la montre. Vous pourrez y trouver par exemple la distance parcourue, le nombre de pas, ou encore la fréquence cardiaque.

Analyse

Ce deuxième onglet vous permet de suivre vos statistiques sportives et de sommeil sur une période donnée (semaine, mois, 6 mois, 1 an...).

Sports

Dans ce troisième onglet, vous pourrez lancer le chronomètre selon l'activité choisie. La montre récoltera les données et les synchronisera ensuite avec l'application.

Pour choisir l'activité, appuyez sur le logo tout en haut à gauche. Vous aurez accès à plusieurs sports, tels que la marche, la course, l'alpinisme, ou encore le marathon par exemple.

Vous pouvez fixer des objectifs à l'aide des paramètres (à droite).

Appuyez sur le logo «Play» afin de lancer le chronomètre. Il suffit d'appuyer sur le logo «Pause», puis sur le logo «Arrêt» afin d'arrêter l'activité.

D'autres informations sont disponibles sur cet onglet,

telle que la fréquence cardiaque, ou encore la pression artérielle.

Rapport

Ce quatrième onglet vous permet de visualiser l'historique des rapports des données enregistrées sur les pas, le sommeil, la fréquence cardiaque, etc.

Plus

Dans ce cinquième onglet, vous pourrez modifier quelques options supplémentaires.

GUIDE DE LA MONTRE

Fonctions

En slidant sur la gauche, vous pourrez naviguer entre différents écrans :

Heure : Après avoir jumelé avec succès votre montre à l'application du smartphone, la synchronisation de l'heure et de la date se fera de manière automatique. Sur cet écran, en plus de l'heure et de la date, vous aurez aussi accès aux données principales, comme le nombre de pas effectué, les calories brûlées, la distance parcourue, la fréquence cardiaque, et le niveau de batterie.
Podomètre : affiche le nombre de pas effectués dans la journée, la distance parcourue, et les calories brûlées.
Sports : permet d'entrer dans le mode multisports. Pour

cela, appuyez sur le centre de l'écran pour entrer dans ce menu.. Vous pourrez ainsi choisir le sport souhaité en appuyant sur le bouton, parmi marche, course, vélo, randonnée, natation, football, basketball, tennis de table, ou badminton. Appuyez sur la discipline souhaitée afin de lancer la récolte de données. Appuyez sur le bouton A pour mettre en pause, et une nouvelle fois pour l'arrêter.

Tests : appuyez au centre de l'écran pour accéder aux différents tests. N'effectuez pas d'effort pendant le test afin de ne pas fausser le résultat.

- Fréquence cardiaque (Heart rate)
- Pression dans le sang (BP)
- Oxygène dans le sang (Oxygen)
- Electrocardiogramme (ECG)

Sommeil : affiche la durée du sommeil (léger et profond).

Stopwatch : permet d'entrer dans le mode chronomètre. Pour cela, appuyez au centre de l'écran, puis lancez le chronomètre en appuyant sur le bouton Play.

Musique : lorsque la montre est liée au téléphone, vous pouvez contrôler votre musique à l'aide de votre montre.

More : permet de modifier diverses options si vous avez programmé cela sur votre application.

- Alarme
- Sédentarité (On/Off)
- Findphone (fait vibrer le téléphone si vous l'avez égaré)

En slidant sur la droite quand l'heure est affichée, vous aurez accès au menu *Messages*, qui vous permettra de lire les dernières notifications reçues de votre téléphone.

DÉPANNAGE

LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.
Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.

Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !