



Manuel d'utilisation

Modèle : NITRO

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Compatibilité** : iOS (à partir d'iOS 8.0) et Android (à partir d'Android 4.4)
- **Écran** : écran tactile couleur 1.30pouces
- **Résolution** : 320x320px
- **Processeur BK32886**
- **Capteur cardiaque HRS3301**
- **Mémoire Flash** : 128M
- **Type de batterie** : batterie rechargeable Lithium-Ion Polymère 230mah
- **Waterproof IP67** (résiste aux éclaboussures mais utilisation en milieu aquatique prolongée déconseillée)
- **Application** : M2Wear

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

■ PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

■ CHARGEMENT DE LA MONTRE

Assurez-vous de charger votre montre durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que la montre ne s'éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec la montre à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

■ GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

Pour allumer la montre, maintenez le bouton principal pendant environ 5 secondes.

Pour éteindre la montre, maintenez le bouton principal sur le menu d'options pendant environ 3 secondes, un sous-menu apparaîtra. Sélectionnez le logo «Power» puis maintenez le bouton principal pour éteindre la montre.

Application (M2Wear)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (fréquence cardiaque, compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «M2Wear» sur votre Apple Store/Google Play.



Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage

Ouvrez l'application M2Wear sur votre smartphone, puis créez votre compte. Dans «inscrit», entrez votre adresse mail et choisissez un mot de passe, puis avant de continuer, appuyez sur Obtenir le code de vérification. Allez chercher le code reçu par mail et renseignez-le dans cette cellule. Personnalisez ensuite votre profil (nom, sexe, âge, taille, poids...) puis appuyez sur Confirmation en haut à droite.

Dirigez-vous dans l'onglet Options (le 4ème en bas), puis appuyez sur «Ajouter un périphérique». Sélectionnez votre montre lorsqu'elle apparaît à l'écran et confirmez le jumelage.

Si vous souhaitez désactiver la liaison, vous pourrez le faire à partir de cet onglet en appuyant en haut de l'écran, où les informations de votre montre s'affichent.

Page d'accueil

Les données récoltées par la montre seront affichées sur la page d'accueil. Vous pourrez y trouver par exemple la distance parcourue, le nombre de pas, la qualité du sommeil ou encore la fréquence cardiaque.

Sports

Cet onglet vous permet de lancer une activité parmi la marche, la course, la course sur tapis ou le vélo.

Appuyez sur Go pour lancer l'activité de votre choix. La montre récoltera les données, et ces données récoltées pourront être consultées sur l'application, en appuyant sur le graphique tout en haut à droite.

Thème

Cet onglet vous permet de choisir un fond d'écran pour votre montre ou d'en personnaliser un avec une de vos photos.

Pour en télécharger un existant, appuyez sur celui de votre choix puis sur Obtenir. Attendez la fin du téléchargement pour que le nouveau fond d'écran soit actif sur votre montre.

Pour en personnaliser un, appuyez sur Cadran bricolage, puis sur le bouton bleu en bas pour sélectionner une photo. Vous pouvez modifier la couleur du texte et choisir ce qui sera affiché à l'écran, et déplacer le texte à l'aide de votre doigt. Une fois vos choix effectués, appuyez sur Enregistrer en haut à droite.

Paramètres

Dans le menu Paramètres, vous pourrez modifier diverses options :

Recherche d'équipement : permet de faire sonner la montre si elle se trouve à portée.

Synchronisation : permet de lancer une synchronisation manuelle avec la montre afin de synchroniser les données de votre montre avec votre téléphone.

Soulever vos mains : permet d'allumer l'écran de la montre lorsque vous levez le poignet.

Photo de télécommande : permet de contrôler l'appareil photo de votre téléphone à l'aide de votre montre.

Annuaire : permet d'ajouter ou d'importer des contacts.

Langue : permet de sélectionner la langue de votre montre.

Portefeuille : permet de paramétrer vos différents moyens de paiement.

Réinitialiser : permet de réinitialiser la montre (attention, toutes les données seront perdues).

Mon compte

Dans le menu Mon compte, vous pourrez modifier vos informations personnelles.

Menu de la montre

Lorsque l'heure est affichée, vous pouvez glisser votre doigt vers les 4 côtés (haut, bas, gauche, droite). Voici le détail des actions possibles :

Vers le bas :

Cet écran affiche les options à activer, comme le mode «ne pas déranger», la luminosité, faire vibrer le téléphone

(si vous l'avez égaré à portée).

Vers le haut :

Cet écran permet de consulter les derniers messages reçus.

Vers la droite :

Affiche le QR code de l'application.

Via ce menu, vous pourrez aussi accéder aux options de la montre, ainsi qu'au menu Sport pour pouvoir lancer une activité rapidement.

Vers la gauche :

Affiche le menu complet de la montre. Appuyez sur un icône pour lancer la fonctionnalité associée.

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*