



Manuel d'utilisation
Modèle : PERPETUAL

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Compatibilité : iOS (à partir d'iOS 8.4), Android (à partir d'Android 4.4)

CPU : MTK2502D

Écran : écran tactile couleur TFT de 1,28 pouce

Résolution : 240x240px

RAM 32+32

G sensor Bosch 6 axes

Technologie bluetooth : 4.0

Type de batterie : Lithium-Ion Polymère 320mah

Application : FunDo Pro

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas toucher le POGO Pin (derrière le cadran) avec un autre conducteur métallique.
- Utiliser le câble fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

■ PORT DU BRACELET

Lorsque votre montre n'a plus de batterie, vous pouvez la charger à l'aide du chargeur fourni dans le boîtier, en ouvrant le port USB présent sur la montre.

■ CHARGEMENT DE LA MONTRE

Assurez-vous de charger votre montre durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que la montre ne s'éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec la montre à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

Mise en tension / hors tension

Pour allumer la montre, maintenez la couronne du bas pendant environ 3 secondes.

Pour éteindre la montre, maintenez la couronne du bas pendant environ 3 secondes.

Application (FunDo Pro)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (fréquence cardiaque, compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «FunDo Pro» sur votre Apple Store/Google Play.



Jumelage

Ouvrez l'application FunDo Pro sur votre smartphone, puis appuyez sur «Plus» (cinquième onglet), et choisissez «Ajouter un appareil». Sélectionnez ensuite votre montre afin de la jumeler.

Si celui-ci n'apparaît pas dans la liste, allez dans les options rapides de la montre en glissant votre doigt vers le bas, puis appuyez sur l'icône Bluetooth à gauche pour l'activer.

Si vous souhaitez désactiver la liaison, vous pourrez le faire à partir de ce menu.

Moi

Dans le premier onglet, vous pourrez modifier vos informations personnelles. Appuyez tout en haut afin de vous inscrire et de créer votre profil (nom, taille, poids...).

Les autres informations sont les données récoltées par la montre. Vous pourrez y trouver par exemple la distance parcourue, le nombre de pas, ou encore la fréquence cardiaque.

Analyse

Ce deuxième onglet vous permet de suivre vos statistiques sportives et de sommeil sur une période donnée (semaine, mois, 6 mois, 1 an...).

Sports

Dans ce troisième onglet, un récapitulatif de l'activité vous est proposé. La montre récolte des données qui seront retranscrites ici.

Retrouver son produit ou son smartphone

Si vous n'arrivez plus à mettre la main sur votre produit, vous pouvez le retrouver via l'application. Pour cela, ouvrez le menu, sélectionnez «Trouver un appareil», et appuyez sur la loupe. La montre se mettra à vibrer jusqu'à ce que vous arrêtez la recherche. En cas de dysfonctionnement, vérifiez que la connexion Bluetooth est bien active.

De la même manière, via le produit, vous pouvez retrouver votre smartphone. Maintenez la touche tactile sur cet écran afin de faire vibrer votre smartphone.

Plus

Mon appareil : permet de lier/délier la montre au téléphone.

Trouver un appareil : permet de faire sonner et vibrer la montre.

Caméra : Off/On

Réglage de l'unité : permet de sélectionner l'unité de mesure qui vous convient.

Test de fréquence cardiaque : permet de configurer le test de fréquence cardiaque.

Connecter à Apple Health : permet de synchroniser les données avec l'application Santé d'Apple.

Menu de la montre

Appuyez sur un bouton pour afficher l'heure, puis faites glisser votre doigt comme suit pour afficher les différents menus :

Heure : affiche l'heure, la distance parcourue, la fréquence cardiaque ainsi que le nombre de pas et de calories brûlées (selon le thème choisi).

Ce menu s'affiche automatiquement dès que vous allumez la montre. Les directions indiquées ci-dessous partent de ce menu.

Vous pouvez changer le thème de la montre quand vous maintenez votre doigt sur cet écran. Vous pourrez sélectionner le thème qui vous plait le plus.

Vers la droite :

Affiche le menu Sports

Vous pouvez sélectionner le sport qui va être effectué, puis valider votre choix en appuyant sur l'écran, parmi : marche, course, randonnée, vélo, basketball, pingpong ou football. Les données d'activité seront enregistrées puis synchronisées avec l'application.

Vers la gauche :

Affiche le menu principal

Composeur : permet de composer un numéro et de l'appeler.

Journal des appels : affiche les appels entrants et sortants.

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.

- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.

- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.

- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.

- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.

- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.

Anti-perte : permet de faire vibrer/sonner votre téléphone s'il se trouve à portée de la montre (pratique si vous l'avez égaré).

Mouvement : permet de programmer un rappel lorsque vous êtes inactif depuis un certain temps. Ce rappel fera sonner votre montre.

Backlight : permet d'ajuster la luminosité de la montre et le temps avant la mise en veille.

Alarmes : permet de programmer des alarmes qui feront sonner votre montre aux heures convenues.

Chronomètre : permet d'utiliser le chronomètre.

Calculatrice : permet d'utiliser la calculatrice.

Calendrier : affiche le calendrier. Vous pouvez glisser votre doigt en haut ou en bas afin de faire défiler la date. Vous pouvez aussi appuyez au centre de l'écran afin d'avoir une vision plus large (par mois).

Langue : permet d'utiliser la langue de votre smartphone ou de la régler manuellement.

Paramètres : permet de modifier diverses options :

- Réglages bluetooth : permet d'activer/désactiver le bluetooth

- Horloges : permet de modifier le thème de la montre

- New notification bright : permet d'éclairer l'écran lorsqu'une notification est reçue.

- Son : permet de modifier le type de sonnerie pour les appels et notifications.

- Infos : affiche les informations de la montre (nom, adresse mac...)

- Volume : permet de modifier le volume selon les catégories (multimédia/sonnerie/notification)



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*

Annuaire téléphonique : affiche la liste de contacts, synchronisée avec votre téléphone.

Messagerie : affiche les dernières notifications reçues de votre téléphone.

Bluetooth : permet d'afficher les périphériques Bluetooth à portée et de s'y connecter.

Moniteur sommeil : permet d'afficher les statistiques du sommeil (temps de sommeil et qualité du sommeil). Les données sont réinitialisées à minuit, et elles sont synchronisées avec l'application.

Podomètre : permet de voir les pas effectués dans la journée, le nombre de calories brûlées ainsi que la distance parcourue.

Heartrate : appuyez sur Début afin de lancer le test de fréquence cardiaque.

Blood pressure : appuyez sur Début afin de lancer le test de pression du sang.

Oxygen : appuyez sur Début afin de lancer le test d'oxygène dans le sang.

ECG : appuyez sur Début afin de lancer le test électro-cardiogramme.

Sport : maintenez le bouton principal lorsque vous démarrez une activité. Vous pouvez sélectionner le sport qui va être effectué parmi : marche, course, randonnée, vélo, basketball, pingpong ou football.

Camera : permet de prendre des photos du téléphone via la montre directement (il suffira de secouer le poignet pour qu'une photo soit prise par le téléphone).

BT music : permet de contrôler la musique directement via la montre.

- Affichage : permet de modifier la luminosité de la montre et le temps avant mise en veille automatique de l'écran.
- Economiseur d'énergie : permet d'activer l'économiseur d'énergie (diminue la luminosité...)
- Unités : permet de modifier l'unité de mesure (métrique/impériale)
- Réinitialiser : permet de restaurer la montre au format d'usine. Attention, cette action supprime toutes les données et est irréversible.

Appui sur le bouton Fonctions (couronne du haut) :

Affiche le podomètre et les différents objectifs.

Podomètre : permet de voir les pas effectués dans la journée, le nombre de calories brûlées ainsi que la distance parcourue.

Glissez votre doigt vers le haut pour pouvoir configurer votre profil (sexe, taille, poids, modifier l'objectif de pas à effectuer chaque jour, consulter l'historique de vos sessions,