Manuel d’utilisation

Modèle : PRO

À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES

Écran : LCD 1,3'', 240x240 pixels
Batterie : 430 mAh
Type de batterie : lithium-ion polymère
Températures maximales : -10 à 50°C
Système d'exploitation : iOS 8.0 ou plus récent, Android 4.4 ou plus récent
Bluetooth : 4.0
Poids : 74 grammes
Taille : 268 mm
Matériaux : TPU/Aluminium
Application : FunDo Pro

INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas toucher le POGO Pin (derrière le cadran) avec un autre conducteur métallique.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Utiliser le câble fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

CHARGEMENT DU BRACELET

Lorsque votre montre n'a plus de batterie, vous pouvez la charger à l'aide du chargeur fourni dans le boîtier, en ouvrant le port USB présent sur la montre.

GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

Pour allumer la montre, maintenez le bouton principal pendant environ 3 secondes.
Pour éteindre la montre, maintenez le bouton principal pendant environ 3 secondes.

Vous pouvez voir l'heure en appuyant sur le bouton principal lorsque la montre est en veille. Appuyez à nouveau afin de la remettre en veille.

Application (FunDo Pro)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (fréquence cardiaque, compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «FunDo Pro» sur votre Apple Store/Google Play.

Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage

Ouvrez l'application FunDo Pro sur votre smartphone, puis appuyez sur «Plus» (cinquième onglet), et choisissez «Ajouter un appareil». Sélectionnez ensuite votre montre afin de la jumeler.

Si vous souhaitez désactiver la liaison, vous pourrez le faire à partir de ce menu.

Moi

Dans le premier onglet, vous pourrez modifier vos informations personnelles. Appuyez tout en haut afin de vous inscrire et de créer votre profil (nom, taille, poids...).

Les autres informations sont les données récoltées par la montre. Vous pourrez y trouver par exemple la distance parcourue, le nombre de pas, ou encore la fréquence cardiaque.

Analyse

Ce deuxième onglet vous permet de suivre vos statistiques sportives et de sommeil sur une période donnée (semaine, mois, 6 mois, 1 an...).

Sports

Dans ce troisième onglet, vous pourrez lancer le chronomètre selon l'activité choisie. La montre récoltera

les données et les synchronisera ensuite avec l'application.

Pour choisir l'activité, appuyez sur le logo tout en haut à gauche. Vous aurez accès à plusieurs sports, tels que la marche, la course, l'alpinisme, ou encore le marathon par exemple.

Vous pouvez fixer des objectifs à l'aide des paramètres (à droite).

Appuyez sur le logo «Play» afin de lancer le chronomètre. Il suffit d'appuyer sur le logo «Pause», puis sur le logo «Arrêt» afin d'arrêter l'activité.

D'autres informations sont disponibles sur cet onglet, telle que la fréquence cardiaque, ou encore la pression artérielle.

Rapport

Ce quatrième onglet vous permet de visualiser l'historique des rapports des données enregistrées sur les pas, le sommeil, la fréquence cardiaque, etc.

Plus

Dans ce cinquième onglet, vous pourrez modifier quelques options supplémentaires.

Mon appareil : permet de lier/délier la montre au téléphone.
Trouver un appareil : permet de faire sonner et vibrer la montre.
Caméra : Off/On
Réglage de l'unité : permet de sélectionner l'unité de mesure qui vous convient.
Test de fréquence cardiaque : permet de configurer le test de fréquence cardiaque.
Connecter à Apple Health : permet de synchroniser les données avec l'application Santé d'Apple.

Menu de la montre

Lorsque l'heure est affichée sur la montre, glissez vers le haut afin de faire défiler les différents menus ci-dessous :

Podomètre : permet de voir les pas effectués dans la journée. Appuyez sur l'écran afin de régler l'objectif de pas à faire par jour. Glissez sur la gauche afin de voir l'historique des pas effectués dans la semaine. Les données sont sauvegardées dans l'application, puis réinitialisées chaque jour à 0h00.
Sommeil : permet de voir les données du sommeil (qualité du sommeil). Appuyez sur l'écran afin de régler l'objectif de sommeil. Glissez sur la gauche afin de voir l'historique de la semaine.
Fréquence cardiaque : permet d'effectuer un test de fréquence cardiaque. Appuyez sur l'écran pour lancer le test. Une fois le test effectué, appuyez à nouveau afin d'afficher l'historique des tests.

Pression artérielle : permet d'effectuer un test de pression artérielle. Appuyez sur l'écran pour lancer le test. Une fois le test effectué, appuyez à nouveau afin d'afficher l'historique des tests.
Pression atmosphérique : permet d'afficher la pression atmosphérique.
Chronomètre : permet de lancer le chronomètre et d'enregistrer jusqu'à 20 temps différents.
Boussole : après avoir effectué le mouvement indiqué à l'écran, cet écran vous permettra d'afficher une boussole.
Options rapides : permet de régler le volume, l'activation du Bluetooth, la luminosité, ou encore de télécharger l'application.

Lorsque l'heure est affichée sur la montre, glissez vers la gauche afin d'afficher les dernières notifications reçues.

Lorsque l'heure est affichée sur la montre, glissez vers la droite afin d'afficher le menu rapide des sports, puis appuyez sur le sport souhaité afin de lancer le chronomètre et la récolte de données.

Sim 2G

Si vous disposez d'une Sim 2G, vous pourrez l'insérer dans votre montre afin de pouvoir disposer du GPS ou appeler vos correspondants grâce à son micro et ses hauts-parleurs intégrés.

DÉPANNAGE

LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.
Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.

Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !