



Manuel d'utilisation  
Modèle : ProSport

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

**Version Bluetooth :** V5.0+EDR

**Profils :** A2DP1.3/HFP1.7/AVRCP1.6/SPP/BDR/BLE

**Autonomie :** Jusqu'à 7h

**Impédance :** 32ohms

**Temps de chargement des oreillettes :** environ 1h

**Temps de chargement de l'étui :** environ 2h

**Sensibilité :** 96dB+/-3

**Portée du signal :** 10m

**Batterie oreillette :** 40mah/oreillette

**Batterie de l'étui de chargement :** 400mah

**Fréquence :** 2.0-20kHz

## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.

## UTILISATION DU PRODUIT

### Chargement du produit

Assurez-vous de charger votre produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter qu'il ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous afin de le recharger :

- brancher le câble USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement, puis le brancher au boîtier. Un indicateur lumineux rouge s'allumera. Lorsque le chargement sera complet, il s'éteindra.

*Note : si le produit manque de batterie, l'indicateur lumineux clignotera en rouge.*

## Mise en tension / hors tension du produit

**Etape 1 :** Appuyez sur les boutons des deux oreillettes en même temps pendant environ 5 secondes pour les allumer. Une voix indiquera «Power On» puis «Pairing».

**Etape 2 :** Double-cliquer sur un des deux boutons, l'oreillette se jumelera à l'autre. L'oreillette choisie deviendra l'oreillette hôte et il sera possible d'utiliser les fonctions d'appels sur celle-ci.

**Etape 3 :** L'oreillette hôte clignotera en bleu et en rouge : cela vous indiquera qu'elle est prête à être jumelée à un périphérique bluetooth.

**Etape 4 :** Ouvrez la liste des périphériques bluetooth dans les options de votre téléphone.

**Etape 5 :** Sélectionnez «FB-T7 Pro» dans la liste afin de vous y connecter.

## Fonctions

Répondre

Raccrocher

Rejeter

Appeler

Lecture

Pause



**eko**<sup>™</sup>

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !