



Manuel d'utilisation  
Modèle : SELECT

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

**Compatibilité** : iOS (à partir d'iOS 9.0), Android (à partir d'Android 4.4)

**CPU** : Realtek8762c

**Écran** : écran tactile couleur TFT de 1,28 pouce

**Résolution** : 240x240px

**Technologie bluetooth** : 5.0

**Type de batterie** : Lithium-Ion Polymère 200mah

**Application** : Da Fit

## ■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

## *UTILISATION DU PRODUIT*

### **■ PORT DU BRACELET**

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

### **■ CHARGEMENT DE LA MONTRE**

Assurez-vous de charger votre montre durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que la montre ne s'éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec la montre à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

# ■ GUIDE D'UTILISATION

## Mise en tension / hors tension

Pour allumer la montre, maintenez le bouton principal pendant environ 5 secondes.

Pour éteindre la montre, maintenez le bouton principal sur le menu d'options pendant environ 3 secondes, un sous-menu apparaîtra. Sélectionnez le logo «Power» puis maintenez le bouton principal pour éteindre la montre.

## Application (Da Fit)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (fréquence cardiaque, compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «Da Fit» sur votre Apple Store/Google Play.



*Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.*

## Jumelage

Ouvrez l'application Da Fit sur votre smartphone, puis remplissez votre profil. Une fois cela fait, appuyez sur «Ajouter un périphérique», puis choisissez votre montre.

Si vous souhaitez désactiver la liaison, appuyez sur le deuxième onglet, puis sur «Enlevez l'appareil».

## Page d'accueil

Les données récoltées par la montre seront affichées sur la page d'accueil. Vous pourrez y trouver par exemple la distance parcourue, le nombre de pas, la qualité du sommeil ou encore la fréquence cardiaque.

## Paramètres

Dans le menu Réglages (deuxième onglet), vous pourrez modifier diverses options afin d'améliorer votre expérience.

*Fond d'écran* : permet de modifier le fond d'écran (thème, ajouter une photo, etc) selon vos préférences.

*Notifications* : sélectionnez les applications pour lesquelles vous souhaitez que la montre vibre lorsque

vous recevez une notification.

*Alarmes* : permet de programmer jusqu'à trois alarmes.

*Obturbateur* : permet de prendre des photos à l'aide de la montre. Pour cela, ouvrez l'application photo sur votre téléphone. Sur votre montre, sélectionnez le menu «Obturbateur», puis maintenez le bouton principal pour prendre une photo.

*Autres* : permet d'autres options telles que le format de temps, modifier la langue, les unités de mesure...

*Surclassement* : permet de mettre le logiciel à jour.

## Mon compte

Dans le menu Mon compte (troisième onglet), vous pourrez modifier vos informations personnelles.

*Profil* : permet de modifier le sexe, la hauteur, le poids, l'année de naissance ou la longueur de pas.

*Cible* : permet de fixer un objectif de pas minimum à faire dans la journée.

*Santé* : permet de lier cette application avec l'application Santé proposée par Apple. Les données seront synchronisées.

## Menu de la montre

Appuyez sur la couronne pour afficher l'heure, puis faites glisser votre doigt comme suit pour afficher les différents menus :

**Heure** : affiche l'heure, la date du jour, les

calories brûlées et le nombre de pas effectués (selon le thème sélectionné).

Ce menu s'affiche automatiquement dès que vous allumez la montre. Les directions indiquées ci-dessous partent de ce menu.

Vous pouvez changer le thème de la montre quand vous maintenez votre doigt sur cet écran. Vous pourrez sélectionner le thème qui vous plait le plus.

### **Vers la gauche :**

***Podomètre*** : affiche le nombre de pas effectués dans la journée.

***Sommeil*** : affiche la durée du sommeil.

***Fréquence cardiaque*** : lance automatiquement un test de fréquence cardiaque. N'effectuez pas d'effort pendant le test afin de ne pas fausser le résultat.

***Température*** : affiche la température corporelle actuelle

***Sports*** : permet d'entrer dans le mode multisports. Vous pourrez ainsi choisir le sport souhaité parmi marche, course, vélo, corde à sauter, badminton, basketball, football. Une fois le sport choisi, appuyez dessus afin de lancer la récolte de données. Glissez votre doigt vers la gauche pour faire apparaître le menu Pause ou Arrêt.

***Pression artérielle*** : affiche la pression artérielle actuelle.

***Oxygène dans le sang*** : affiche le taux d'oxygène dans le sang actuel.

***Météo*** : affiche la météo actuelle et celle du lendemain.

***Obturateur*** : permet de prendre des photos directement via la montre. Veillez à autoriser l'accès à l'appareil photo

et à vos photos.

*Player* : permet de contrôler la musique via la montre.

### **Vers la droite :**

Affiche le menu complet, appuyez sur une icône pour lancer l'application concernée.

### **Vers le haut :**

*Messages* : affiche les dernières notifications reçues.

### **Vers le bas :**

Affiche le menu d'options rapide, qui vous permet notamment :

- d'activer le mode cinéma (mode silencieux, luminosité faible)
- de modifier la luminosité de la montre
- de désactiver/d'activer les vibrations
- de faire vibrer/sonner votre téléphone s'il se trouve à portée de la montre (pratique si vous l'avez égaré).
- de modifier diverses options (allumer/éteindre les notifications d'appels, de modifier le menu...)
- d'avoir des informations sur la montre.

## ■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

## ■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

## ■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



**eko™**

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

*Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.*

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !*