



Manuel d'utilisation
Modèle : SHINE

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Compatibilité** : iOS (à partir d'iOS 9.0) et Android (à partir d'Android 4.4)
- **Écran** : Tactile couleur 1.69pouces
- **Dimensions de l'écran** : 44x38x10mm
- **Flash** : 64Mb
- **G-sensor** : SC7A20
- **Processeur** : DA14683
- **Résolution** : 240x280px Retina
- **Type de batterie** : Lithium-Ion Polymère 220mah
- **Waterproof IP68** (résiste aux éclaboussures mais utilisation en milieu aquatique prolongée déconseillée)
- **Application** : JYouPro

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas toucher le POGO Pin (derrière le cadran) avec un autre conducteur métallique.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

■ PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

■ CHARGEMENT DU PRODUIT

Assurez-vous de charger le produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que celui-ci ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous afin de le recharger :

- brancher le chargeur USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

■ GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

Pour allumer le produit, maintenez la couronne pendant environ 3 secondes.

Pour éteindre le produit, maintenez la couronne pendant environ 3 secondes.

Application (JYouPro)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «JYouPro» sur votre Apple Store/Google Play.



Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage

Ouvrez l'application JYouPro sur votre smartphone.

Appuyez sur Scanner afin de lancer la recherche Bluetooth. Sélectionnez votre bracelet, puis appuyez sur Jumeler.

Une fois connectée au téléphone, l'heure sera réglée automatiquement sur le bracelet, et les données pourront être synchronisées automatiquement. Les données d'exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être synchronisées manuellement via l'application. Plus il y a de données à synchroniser, plus la synchronisation prendra de temps. Elle peut durer jusqu'à deux minutes.

Personnalisez ensuite votre profil avant de continuer (unité de mesure, sexe, taille, date de naissance, poids, objectif).

Si vous souhaitez désactiver la liaison, vous pourrez le faire à partir du menu «Équipement», puis en appuyant sur «Débranchez l'appareil».

Accueil

Cet écran affiche toutes les données récoltées par le bracelet (nombre de pas, calories brûlées, qualité du sommeil, fréquence cardiaque).

C'est à partir de cet onglet que vous pourrez synchroniser manuellement les données. Pour cela,

appuyez sur le logo en cercle «Synchroniser les données».

Activité

Sur cet écran, il est possible de lancer une activité. Pour cela, choisissez tout d'abord votre sport parmi Marcher, Courir, Vélo ou Escalade.

Appuyez ensuite sur le bouton central afin de lancer l'activité, le GPS se mettra en route, ainsi que le chronomètre.

La distance parcourue, le temps, ainsi que la vitesse seront affichés à l'écran.

Pour arrêter la course, glissez votre doigt pour déverrouiller l'écran puis appuyez sur «Finir».

Equipement

Sur cet écran, vous pourrez paramétrer votre bracelet.

Débranchez l'appareil : permet de délier le bracelet.

Appel entrant : permet de faire vibrer le bracelet lors d'un appel NON/OUI.

Notifications SMS : permet de faire vibrer le bracelet lors de la réception d'un SMS NON/OUI.

Notifications des messages : permet de faire vibrer le bracelet lors de la réception d'une notification sur les applications sélectionnées.

Rappel par alarme : cela vous permet de programmer jusqu'à cinq alarmes qui feront vibrer le bracelet.

Rappel position assise : cela permet de faire vibrer le bracelet lorsque vous êtes inactif depuis trop longtemps.

Télécommande selfie : cela vous permet de prendre une photo à distance, simplement en bougeant le poignet.

Autres paramètres :

- **Trouver mon appareil** : cela vous permet de faire vibrer le bracelet si vous l'avez égaré.

- **Mode économie d'énergie** : cela vous permet de verrouiller le bracelet pendant une tranche horaire, notamment lorsque vous dormez.

- **Mise à jour de l'appareil** : cela vous permet de mettre à jour le logiciel du bracelet.

- **Test du rythme cardiaque automatique** : cela vous permet de mesurer la fréquence cardiaque de manière automatiquement pendant une tranche horaire.

- **Format de l'heure du bracelet** : cela vous permet de changer le mode d'affichage de l'heure (12 ou 24).

A moi

Nombre de pas à atteindre : cela vous permet de fixer l'objectif à atteindre chaque jour, en nombre de pas à effectuer.

Unité : permet de changer l'unité de mesure.

Apple Health : permet de synchroniser les données recueillies par l'application avec l'application Apple Health.

Réglages de l'unité : permet de modifier l'unité de mesure

■ GUIDE DU PRODUIT

La couronne vous permet d'allumer, éteindre ou mettre en veille la montre.

L'écran est entièrement tactile, vous pourrez naviguer dans les différents menus et écrans à l'aide de votre doigt.

Appuyez sur la couronne pour afficher l'heure, puis faites glisser votre doigt comme suit pour afficher les différents menus :

Heure : affiche l'heure et la date du jour.

Ce menu s'affiche automatiquement dès que vous allumez la montre. Les directions indiquées ci-dessous partent de ce menu.

Vous pouvez changer le thème de la montre quand vous maintenez votre doigt sur cet écran. Faites glisser votre doigt de gauche à droite pour afficher les différents thèmes et appuyez sur l'écran pour sélectionner celui que vous souhaitez.

Vers la gauche :

Steps : affiche le nombre de pas effectués, la distance parcourue et le nombre de calories brûlées.

Fréquence cardiaque : lance automatiquement le test de fréquence cardiaque. Veuillez rester immobile pendant le test.

Sommeil : permet d'afficher le temps de sommeil léger et profond. Les données sont synchronisées avec l'application. Vous retrouverez ces informations sur celle-ci.

Musique : permet de contrôler la musique directement via la montre.

Météo : permet d'afficher la météo actuelle.

Vers le bas :

Affiche le menu d'options rapide, qui vous permet notamment :

- de modifier la luminosité du produit
- d'activer ou désactiver le mode «Ne pas déranger» (la montre ne sonnera/vibrera pas si la fonction est active)
- d'avoir des informations sur la montre
- verrouiller l'écran (désactivez cette option en appuyant sur la couronne)
- modifier la langue
- de réinitialiser le produit (attention, toutes les données seront perdues, cette action est irréversible)
- d'éteindre ou de redémarrer la montre

Vers la droite :

Messages : affiche les dernières notifications reçues.

Vers le haut :

Affiche le menu de la montre :

Nombre de pas : affiche le nombre de pas effectués et de calories brûlées ainsi que la distance parcourue.

Messages : affiche les dernières notifications reçues.

Sommeil : permet d'afficher le temps de sommeil léger et

Sommeil : permet d'afficher le temps de sommeil léger et profond. Les données sont synchronisées avec l'application. Vous retrouverez ces informations sur celle-ci.

Sport : vous pouvez sélectionner le sport qui va être effectué, puis valider votre choix en appuyant sur l'écran, parmi : basketball, football, badminton, marche, course, cyclisme, corde à sauter. Les données d'activité seront enregistrées puis synchronisées avec l'application.

Santé : regroupe les différents tests que vous pouvez effectuer : fréquence cardiaque, pression artérielle, oxygène dans le sang. Choisissez un test pour le lancer, veuillez ne pas bouger pendant la mesure.

Météo : permet d'afficher la météo actuelle.

Luminosité : permet de modifier la luminosité de l'écran.

Chronomètre : permet de lancer le chronomètre.

Temps d'affichage : permet de modifier le nombre de secondes avant la mise en veille de l'écran du produit.

Réglages : permet de modifier la langue, afficher les informations du produit, redémarrer, réinitialiser le produit (attention, toutes les données seront perdues), ou d'éteindre le produit.

Lampe de poche : permet d'activer la lampe de poche sur le produit.

Trouver le portable : permet de faire vibrer/sonner votre téléphone s'il se trouve à portée de la montre (pratique si vous l'avez égaré)

Musique : permet de contrôler la musique directement via la montre.

Respiration : permet d'effectuer un exercice de respiration afin de se relaxer.

Camera : permet de prendre des photos du téléphone via le produit directement.

Style de menu : permet de choisir si vous souhaitez laisser le menu en style déroulant, ou en style «intelligent» (texte remplacé par des icônes).

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*