



Manuel d'utilisation Modèle : SPORT

À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES

Slot nano-SIM

Batterie: 680mah

Taille de l'écran : 1.28 pouces

Résolution: 240x240px

Compatible avec les appareils Android et iOS

Résolution de l'objectif: 1.3 MP

Capteur GPS

Caméra frontale haute résolution Microphone et haut-parleur

Compatible 4G Waterproof IPX7

Application : SeTracker

INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas toucher le POGO Pin (derrière le cadran) avec un autre conducteur métallique.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Utiliser le câble fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

CHARGEMENT DE LA MONTRE

Lorsque votre montre n'a plus de batterie, vous pouvez la charger à l'aide du chargeur fourni dans le boîtier, en prenant soin d'aligner les broches à l'arrière du cadran.

GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

Pour allumer la montre, maintenez le bouton principal pendant environ 3 secondes.

Pour éteindre la montre, maintenez le bouton principal pendant environ 3 secondes.

Menu de la montre

Tout d'abord, afin de débloquer la montre, veuillez insérer une carte Micro Sim 4G. (vendue séparément, en bureau de tabac ou chez un opérateur par exemple) dans le port prévu à cet effet. Redémarrez la montre afin que la carte Sim soit bien prise en compte.

Appuyez sur le bouton principal pour sortir la montre du mode veille. L'écran qui s'affiche est celui de l'heure. Une fois dans un menu, appuyez sur le bouton principal afin de retourner en arrière. Glissez votre doigt dans les directions énoncées ci-dessous :

Vers la gauche :

affiche le menu principal.

SMS: permet d'envoyer des SMS aux contacts préalablement enregistré dans l'application.

Téléphone : permet de composer un numéro de téléphoner pour appeler.

Bavarder: permet de s'envoyer des messages entre la montre et l'application (photos, messages vocaux).

Contacts : affiche la liste de contacts enregistrés sur

l'application. Appuyez sur un contact pour appeler.

Chat vidéo : permet de lancer un chat vidéo avec le téléphone.

Fréquence cardiaque : permet d'effectuer un test de fréquence cardiaque.

Paramètres : permet de régler les paramètres de la montre (luminosité, bluetooth, volume...).

Amis: permet d'ajouter des amis

Appareil photo : permet de prendre des photos

directement via la montre.

Galerie: permet de consulter les photos.

Enseignement précoce : permet de jouer au jeu de maths.

Mesures : affiche le nombre de pas effectués.

App Store : permet d'installer quelques fonctionnalités de plus (calendrier, calculatrice).

Code bidimensionnel : permet d'afficher le QR Code de la montre.

Musique: permet de contrôler la musique directement via la montre.

Magnétophone : permet d'enregistrer des messages vocaux.

Vers la droite :

affiche les appels manqués.

Vers le bas :

Affiche le menu d'options rapide, qui vous permet notamment :

- d'activer ou désactiver le mode «Ne pas déranger» (la montre ne sonnera/vibrera pas si la fonction est active)
- de modifier la luminosité de la montre
- d'activer/de désactiver le bluetooth, wifi...
- d'avoir des informations sur la montre

Application (SeTracker)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser les informations personnelles, voir où se trouve votre enfant ou encore communiquer avec lui.

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «SeTracker» sur votre Apple Store/Google Play.



Note: il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Attention : cette notice est basée sur l'application SeTracker (Classic), et non SeTracker 2. Nous vous conseillons de télécharger la version Classic.

<u>Jumelage</u>

Ouvrez l'application SeTracker sur votre smartphone, puis créez votre compte à l'aide d'une adresse email. Une fois connecté, dirigez-vous dans le deuxième onglet «Mon compte», puis dans «Liste des périphériques». Ici, vous pourrez jumeler votre montre à l'application.

Dans cet onglet, vous pourrez aussi modifier vos informations personnelles, telles que le nom, ajouter une photo, etc...

Menu de l'application

Sur la page d'accueil de l'application, vous aurez accès à différents menus.

Interphone : permet de consulter et réécouter les enregistrements effectués à l'aide du microphone de la montre.

Capturer : permet de prendre une photo à partir de la montre

Empreinte : permet de voir les trajets effectués sur une période donnée.

Carte: permet de voir la position actuelle.

Zone sécurisée : définissez une zone sécurisée. Si la montre sort du rayon défini, vous recevrez une notification.

Récompense : permet d'enlever ou d'ajouter des récompenses. Les récompenses sont affichées sur l'écran d'accueil de la montre.

Santé: permet de modifier les informations de la récolte de données.

Regarder l'alarme : permet de programmer jusqu'à trois alarmes.

Centre d'informations : permet de consulter toutes les notifications recues.

Rechercher une montre : appuyer sur «Appareil» afin de faire sonner la montre.

Options

SOS/numéro de famille : permet d'enregistrer jusqu'à 3 numéros d'urgence. Lorsque vous êtes dans les menus de la montre, maintenez le bouton principal pendant environ 5 secondes afin de contacter les numéros dans l'ordre. Si aucun des trois numéros ne répond, l'appel d'urgence sera annulé.

Mode de travail : permet de modifier le moment de la synchronisation.

Surveiller: permet de passer un appel espion sans que la montre ne sonne ou ne s'allume.

Ne pas déranger : permet de programmer trois plages horaires où vous ne serez pas dérangé.

Alerte SMS: permet de recevoir des alertes par SMS.

Touche tes amis : permet de trier sa liste d'amis.

Langue et fuseau horaire : permet de sélectionner le fuseau horaire correspondant à votre localisation.

LBS: Off/On

Répertoire : permet de trier sa liste de contacts.

Arrêt à distance : permet d'éteindre la montre à distance.

DÉPANNAGE

LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien du bouton est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



APPROVEDBY**EKO**

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine Imported by JG FASHION SARL. Made in China.











Merci de recycler cet emballage! Please recycle the package. Thanks!