



Manuel d'utilisation
Modèle : TEEN

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Compatibilité : iOS (à partir d'iOS 9.0), Android (à partir d'Android 4.4)

CPU : Realtek8762C

Écran : écran tactile couleur de 1,4 pouce

Résolution : 240x240px

Dimensions du cadran : 41x38x10mm

G sensor

Technologie bluetooth : 5.0

Type de batterie : Lithium-Ion Polymère 170mah

Application : FitCloudPro

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas toucher le POGO Pin (derrière le cadran) avec un autre conducteur métallique.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

■ PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

■ CHARGEMENT DU PRODUIT

Assurez-vous de charger le produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que celui-ci ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous afin de le recharger :

- brancher le chargeur USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension



Pour allumer la montre, maintenez le bouton pendant environ 3 secondes.

Pour éteindre la montre, maintenez le bouton pendant environ 3 secondes, puis validez votre choix.

L'écran est entièrement tactile. Appuyez sur l'écran pour sortir du mode veille.

Application (FitCloudPro)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (fréquence cardiaque, compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «FitCloudPro» sur votre Apple Store/Google Play.



Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage

Ouvrez l'application FitCloudPro sur votre smartphone, puis personnalisez votre profil avant de continuer («s'enregistrer»).

Une fois cela fait, arrivé sur l'écran Lier l'appareil, appuyez sur «Recherche», puis sélectionnez votre montre lorsqu'elle apparaît à l'écran.

Choisissez ensuite l'option «Jumeler».

Une fois connectée au téléphone, l'heure sera réglée automatiquement sur la montre, et les données pourront être synchronisées automatiquement. Les données d'exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être synchronisées manuellement via l'application.

Page d'accueil

Cet écran affiche toutes les données importantes récoltées par la montre, telles que les pas, la distance parcourue, les calories brûlées, la qualité du sommeil, la fréquence cardiaque.

Il vous est possible d'appuyer sur une statistique afin d'avoir un rapport détaillé, que vous pourrez trier en jour, semaine, ou mois.

Device

Cet onglet vous permet de lier/délier votre montre à l'application et d'activer/désactiver quelques options :

Alerte SMS : permet de sélectionner les applications pour lesquelles vous recevrez les notifications sur la montre.

Alarme : permet de programmer jusqu'à 5 alarmes qui feront sonner la montre. Appuyez sur «+» pour ajouter une alarme.

Alerte d'assise : permet de programmer une tranche horaire où vous aurez un rappel si vous êtes inactif depuis trop longtemps.

Alerte rappel d'hydratation : permet de faire sonner la montre pour vous rappeler de boire à intervalle régulier.

Watchface : permet de modifier le fond d'écran de la montre parmi ceux proposés

Capteur de poignet : d'allumer l'écran dès que vous levez le poignet, notamment pour pouvoir lire l'heure sans devoir appuyer sur l'écran.

Suivi de santé : permet d'activer la mesure régulière de fréquence cardiaque. Pour cela, cochez la surveillance, et choisissez une tranche horaire pendant laquelle les tests doivent être effectués.

Chercher le bracelet : permet de faire sonner la montre, très pratique si vous l'avez égarée.

Localisation de la fréquence : indiquez sur quel poignet est située la montre. Cela permettra des mesures plus précises.

Le format : permet de choisir le format de l'heure (12 ou 24h)

Secouer une photo : permet de prendre des photos à l'aide de la montre.

Statut de l'appareil : permet de mettre à jour le logiciel de la montre.

Réinitialisation d'usine : permet de restaurer la montre au format d'usine. Attention, toutes les données récoltées seront effacées.

Mon

Cet onglet vous permet de modifier vos informations personnelles, comme la photo de profil, le surnom, le genre, la date de naissance, la taille et le poids.

Nombre de pas : permet de fixer plusieurs objectifs, comme un nombre de pas à effectuer chaque jour, la distance à parcourir ou le nombre de calories à brûler.

Unité : permet de modifier l'unité de mesure.

FAQ : permet de voir les solutions aux problèmes les plus fréquents.

Santé : permet de synchroniser les données avec l'application Santé d'Apple.

■ GUIDE DU PRODUIT

Appuyez sur la couronne pour sortir la montre du mode veille. L'écran qui s'affiche est celui de l'heure. Glissez votre doigt dans les directions énoncées ci-dessous :

Vers la gauche :

Données : affiche le nombre de pas effectués, de calories brûlées et de distance parcourue.

Fréquence cardiaque : lance automatiquement une mesure de fréquence cardiaque.

Température : permet de prendre sa température.

Sommeil : permet d'afficher le temps de sommeil léger et profond. Les données sont synchronisées avec l'application. Vous retrouverez ces informations sur celle-ci.

Vers le bas :

Affiche le menu d'options rapide, qui vous permet notamment :

- d'activer ou désactiver le mode «Ne pas déranger» (la montre ne sonnera/vibrera pas si la fonction est active)
- de modifier la luminosité de la montre
- de faire vibrer/sonner votre téléphone s'il se trouve à portée de la montre (pratique si vous l'avez égaré)
- d'activer la lampe torche
- d'avoir des informations sur la montre, de modifier le thème, la langue

Vers le haut :

Messages : affiche les dernières notifications reçues.

Vers la gauche :

Affiche le menu complet du produit.

Données : affiche le nombre de pas effectués, de calories brûlées et de distance parcourue.

Sport : vous pouvez sélectionner le sport qui va être effectué, puis valider votre choix en appuyant sur l'écran, parmi : marche, course, randonnée, vélo, saut à la corde, badminton, basketball, baseball. Les données d'activité seront enregistrées puis synchronisées avec l'application.

Records sportifs : permet de consulter l'historique des activités sportives.

Fréquence cardiaque : lance automatiquement une mesure de fréquence cardiaque.

Sommeil : permet d'afficher le temps de sommeil léger et profond. Les données sont synchronisées avec l'application. Vous retrouverez ces informations sur celle-ci.

Température : permet de prendre sa température.

Musique : permet de contrôler la musique directement via la montre.

Chronomètre : permet d'utiliser le chronomètre.

Minuteur : permet d'utiliser le minuteur (1mn/3mn/5mn/10mn/20mn/30mn/1h/2h).

Messages : affiche les dernières notifications reçues.

Trouver le téléphone : permet de faire sonner le téléphone s'il se trouve à portée de la montre, pratique si vous l'avez égaré !

Réglages : permet de régler les options selon vos préférences.

- modifier la langue
- modifier le thème de la montre et la luminosité
- modifier la puissance des vibrations
- activer le mode économie d'énergie
- réinitialiser le produit (attention, toutes les données seront effacées)

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !