Manuel d’utilisation

Modèle : ULTRA

À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES

• Compatibilité : **iOS (à partir d'iOS 10.0) et Android (à partir d'Android 5.0)**
• **Processeur Jieli 7012** • **Technologie bluetooth :** 5.0
• **Capteur cardiaque 1662**
• **Écran :** écran tactile couleur IPS de 2,1 pouce - 320x385px
• **Accéléromètre 3 axes**
• **Mémoire Flash 128M**
• **Type de batterie :** batterie rechargeable Lithium-Ion Polymère 260mah
• **Portée :** environ 10 mètres
• **Application :** CoFit

INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

CHARGEMENT DE LA MONTRE

Assurez-vous de charger votre montre durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que la montre ne s'éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec la montre à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

GUIDE D’UTILISATION

Mise en tension / hors tension

Couronne

Rotation : haut/bas dans les menus, changer de thème sur l’accueil, double-appui pour afficher le menu complet, appui pour dévérouiller la montre, maintien pour afficher le Voice Assistant.

Bouton Power

Appui : allumer/éteindre l’écran

Maintien : allumer/éteindre la montre



Bouton Sport

Maintien : afficher le menu Sport

Pour allumer la montre, maintenez le bouton Power pendant environ 3 secondes.
Pour éteindre la montre, maintenez le bouton Power pendant environ 3 secondes et confirmez votre choix.

L’écran est entièrement tactile. Appuyez sur le bouton principal pour sortir du mode veille.

Application (CoFit)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (fréquence cardiaque, compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «CoFit» sur votre Apple Store/Google Play.

(CO-FIT APP)

Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage

Ouvrez l'application CoFit sur votre smartphone, puis créez votre profil avant de continuer (»s'enregistrer» à l'aide d'un mail, Facebook ou autre).

Une fois cela fait, personnalisez votre profil afin d'y entrer vos données personnelles (sexe, surnom, date de naissance, taille, poids...). Une fois arrivé sur l'accueil,

dirigez-vous dans Moi, Dispositif et sélectionnez votre montre lorsqu'elle apparaît à l'écran.

Choisissez ensuite l'option «Jumeler» et confirmez votre choix sur la montre.

Une fois connectée au téléphone, l'heure sera réglée automatiquement sur la montre, et les données pourront être synchronisées automatiquement. Les données d'exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être synchronisées manuellement via l'application.

Page d'accueil

Cet écran affiche toutes les données importantes récoltées par la montre, telles que les pas, la distance parcourue, les calories brûlées, le qualité du sommeil, la fréquence cardiaque...

Il vous est possible d'appuyer sur une statistique afin d'avoir un rapport détaillé, que vous pourrez trier en jour, semaine, ou mois.

Sport

Cet onglet permet de lancer une activité. Sélectionnez votre activité dans le menu en haut, puis appuyez sur le bouton Play pour commencer. Le GPS s'affiche ainsi que les différentes données concernant l'activité (rythme, temps, kcal brûlées...).

Pour arrêter, appuyez sur Pause puis Stop. Si le temps

écoulé est suffisant, les données seront synchronisées.

Moi

Cet onglet vous permet de modifier vos informations personnelles, comme la photo de profil, le surnom, le genre, la date de naissance, la taille et le poids, les objectifs... :

Dispositif : permet de modifier les différentes options de la montre :
- Cadran : permet de modifier le thème de la montre. Choisissez un fond d'écran, ou personnalisez-le avec une de vos photos.
- Notifications de message : cochez ou décochez les applications pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications ou non sur la montre.
- Appel entrant : On/Off (permet de recevoir ou non les appels sur la montre)
- Alarme de déconnexion : permet d'être notifié sur la montre en cas de perte de connexion avec le téléphone.
- Ne pas déranger : permet d'activer ou désactiver le mode Ne pas déranger, qui vous permet de ne recevoir aucune notification sur la montre.
- Réveil : permet de programmer plusieurs réveils.
- Rappel de la motion : permet de programmer des alarmes de sédentarité (la montre vous préviendra lorsque vous n'avez pas été actif depuis un moment).
- Unité de mesure : permet de choisir les unités de mesure de la récolte de données.
- Format de la date : permet de choisir le format de la date.

«ne pas déranger», la luminosité, faire vibrer le téléphone (si vous l'avez égaré à portée).

Vers le haut :
Cet écran permet de consulter les derniers messages reçus.

Vers la gauche, menu après menu :
Fréquence cardiaque : lance automatiquement le test de fréquence cardiaque.
Récap : affiche les pas effectués dans la journée, la distance parcourue ainsi que les calories brûlées.
Stress : affiche les données de stress.
Oxygène dans le sang : lance automatiquement la mesure d'oxygène dans le sang.
Raccourcis : permet de choisir les fonctions à ajouter à ce menu.

Bouton Sport :
Affiche le menu sport, permettant de choisir une activité. Appuyez sur une activité pour lancer la récolte de données.

- Vibration : permet de choisir le nombre de vibrations pour les notifications.
- Backlight : permet de choisir le temps avant que la montre ne se mette en veille.
- Tourner le poignet : permet d'allumer l'écran (sortir de veille) lorsque vous levez le poignet.
- Fréquence cardiaque : permet de programmer des mesures automatiques de fréquence cardiaque.
- Soins de santé : (femmes) permet de renseigner vos cycles afin d'être notifiée sur la montre.
- Prendre une photo : permet de prendre des photos en utilisant la montre et le bouton qui s'affiche à l'écran.
- Délier : permet de déconnecter la montre du téléphone.
Changer de thème : permet de choisir le thème de l'application.
Informations utilisateur : permet de modifier vos données personnelles.
Réglage : permet de lier l'application à d'autres applications (notamment Santé d'Apple), de modifier votre mot de passe ou encore de supprimer votre compte.

GUIDE DE LA MONTRE

Lorsque l'heure est affichée, vous pouvez glisser votre doigt vers les 4 côtés (haut, bas, gauche, droite). Voici le détail des actions possibles :

Vers le bas :
Cet écran affiche les options à activer, comme le mode

DÉPANNAGE

LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.
Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.

Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !