



Manuel d'utilisation
Modèle : ULTRA II

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- Compatibilité : iOS (à partir d'iOS 9.0) et Android (à partir d'Android 4.4)
- Processeur : JL7013A6S / Capteur cardiaque : 3602
- Mémoire Flash : 256 MB - 4 GB
- Écran : 2,02 pouces - 410 x 502 pixels
- Accéléromètre 3 axes
- Microphone et haut-parleurs intégrés
- Batterie : 380 mAh
- Version Bluetooth : 5.3
- Portée : environ 10 m
- Résistance à l'eau : IP67
- Application : RDFit

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

■ PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

■ CHARGEMENT DE LA MONTRE

Assurez-vous de charger votre montre durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que la montre ne s'éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec la montre à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

■ GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

Pour allumer la montre, maintenez le bouton du bas à droite pendant environ 5 secondes.

Pour éteindre la montre, maintenez le bouton du bas à droite pendant environ 3 secondes sur le menu principal (heure), un sous-menu apparaîtra. Glissez votre doigt pour éteindre la montre.

L'écran est entièrement tactile.

Application (RDFit)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (fréquence cardiaque, compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «RDFit» sur votre Apple Store/Google Play.



Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage

Ouvrez l'application RDFit sur votre smartphone.

Une fois cela fait, personnalisez votre profil dans Moi afin d'y entrer vos données personnelles (sexe, surnom, date de naissance, taille, poids...). Une fois arrivé cela terminé, dirigez-vous dans Appareil, et sélectionnez votre montre lorsqu'elle apparaît à l'écran.

Choisissez ensuite l'option «Jumeler» et confirmez votre choix sur la montre.

Une fois connectée au téléphone, l'heure sera réglée automatiquement sur la montre, et les données pourront être synchronisées automatiquement. Les données d'exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être synchronisées manuellement via l'application.

Accueil

Cet écran affiche toutes les données importantes récoltées par la montre, telles que les pas, la distance parcourue, les calories brûlées, le qualité du sommeil, la fréquence cardiaque...

Il vous est possible d'appuyer sur une statistique afin

d'avoir un rapport détaillé, que vous pourrez trier en jour, semaine, ou mois.

Appareil

Cet onglet permet d'associer/de dissocier une montre. Une fois que la montre est associée, vous pourrez modifier tous les paramètres via cet onglet, mais aussi en changer le thème, utiliser des fonctionnalités (appareil photo, musique, navigation...)

Moi

Cet onglet vous permet de modifier vos informations personnelles, comme la photo de profil, le surnom, le genre, la date de naissance, la taille et le poids, les objectifs...

■ GUIDE DE LA MONTRE

L'écran est entièrement tactile, vous pourrez naviguer dans les différents menus et écrans à l'aide de votre doigt.

Appuyez sur la couronne pour afficher l'heure, puis faites glisser votre doigt comme suit pour afficher les différents menus :

Heure : affiche l'heure et la date du jour.

Ce menu s'affiche automatiquement dès que vous allumez la montre. Les directions indiquées ci-dessous

partent de ce menu.

Vous pouvez changer le thème de la montre quand vous maintenez votre doigt sur cet écran. Un nouveau thème est sélectionné, vous pouvez réitérer l'opération jusqu'à trouver le thème qui vous plaît le plus.

Vers la gauche :

Récap : la montre récolte automatiquement les données de pas effectués, de calories brûlées et de distance parcourue. Les données sont réinitialisées à minuit, et elles sont synchronisées avec l'application. Glissez votre doigt vers le haut pour avoir plus d'informations.

Fréquence cardiaque : appuyez sur l'écran afin de lancer le test de fréquence cardiaque. Vous pouvez glisser votre doigt vers le haut pour avoir plus d'informations.

Météo : affiche la météo actuelle et les prévisions, le lever et le coucher du soleil.

Widget : appuyez sur « + » pour ajouter une donnée que vous souhaitez suivre facilement directement sur la montre.

Vers le bas :

Messages : Affiche les dernières notifications reçues. Appuyez sur un message pour l'afficher en entier, et appuyez sur la poubelle pour le supprimer.

Vers la droite :

Affiche le menu rapide de la montre, pour accéder certaines fonctionnalités rapidement.

Vers le haut :

Affiche le menu complet de la montre, pour accéder à toutes les informations, fonctionnalités, et options à modifier.

Appui sur le bouton du bas :

Affiche le menu d'options rapide :

- de faire vibrer/sonner votre téléphone s'il se trouve à portée de la montre (pratique si vous l'avez égaré)
- activer le mode «économie d'énergie»
- de modifier la luminosité de la montre
- d'activer ou désactiver le mode «Ne pas déranger» (la montre ne sonnera/vibrera pas si la fonction est active)
- d'avoir des informations sur la montre ou d'accéder au menu d'options avancées

Appui sur le bouton du haut :

Affiche le menu complet de la montre, pour accéder à toutes les informations, fonctionnalités, et options à modifier.

Appui sur le bouton de gauche :

Affiche le menu Sport. Appuyez sur le sport souhaité afin de lancer une activité. Les données seront recueillies par la montre.

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.

- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.

- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.

- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.

- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.

- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*