



Manuel d'utilisation
Modèle : VEGA

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : ABS / TPU / PCB
- **Compatibilité** : iOS (à partir d'iOS 8.2), Android (à partir d'Android 5.0)
- **CPU** : JL7013A6
- **Capteur cardiaque** : HRS3605
- **Écran** : 1,27 pouce - 360 x 360 pixels
- **G sensor**
- **Version Bluetooth** : 5.0
- **Batterie** : 300 mAh
- **Microphone et haut-parleurs**
- **Étanchéité à l'eau** : IP67
- **Application** : Da Fit

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

■ PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

■ CHARGEMENT DE LA MONTRE

Assurez-vous de charger votre montre durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que la montre ne s'éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec la montre à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

■ GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

Pour allumer la montre, maintenez la couronne du haut pendant environ 5 secondes.

Pour éteindre la montre, maintenez la couronne du haut pendant environ 3 secondes, un message de confirmation apparaîtra. Appuyez sur Valider pour éteindre la montre.

Application (Da Fit)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (fréquence cardiaque, compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «Da Fit» sur votre Apple Store/Google Play.



Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage

Ouvrez l'application Da Fit sur votre smartphone, puis remplissez votre profil. Une fois cela fait, appuyez sur «Ajouter un périphérique», puis choisissez votre montre.

Si vous souhaitez désactiver la liaison, appuyez sur le deuxième onglet, puis sur «Enlevez l'appareil».

Page d'accueil

Les données récoltées par la montre seront affichées sur la page d'accueil. Vous pourrez y trouver par exemple la distance parcourue, le nombre de pas, la qualité du sommeil ou encore la fréquence cardiaque.

Paramètres

Dans le menu Réglages (deuxième onglet), vous pourrez modifier diverses options afin d'améliorer votre expérience.

Fond d'écran : permet de modifier le fond d'écran (thème, ajouter une photo, etc) selon vos préférences.

Notifications : sélectionnez les applications pour lesquelles vous souhaitez que la montre vibre lorsque

vous recevez une notification.

Alarmes : permet de programmer jusqu'à trois alarmes.

Obturbateur : permet de prendre des photos à l'aide de la montre. Pour cela, ouvrez l'application photo sur votre téléphone. Sur votre montre, sélectionnez le menu «Obturbateur», puis maintenez le bouton principal pour prendre une photo.

Autres : permet d'autres options telles que le format de temps, modifier la langue, les unités de mesure...

Surclassement : permet de mettre le logiciel à jour.

Mon compte

Dans le menu Mon compte (troisième onglet), vous pourrez modifier vos informations personnelles.

Profil : permet de modifier le sexe, la hauteur, le poids, l'année de naissance ou la longueur de pas.

Cible : permet de fixer un objectif de pas minimum à faire dans la journée.

Santé : permet de lier cette application avec l'application Santé proposée par Apple. Les données seront synchronisées.

Menu de la montre

La couronne du haut vous permet d'allumer, éteindre ou mettre en veille la montre.

L'écran est entièrement tactile, vous pourrez naviguer dans les différents menus et écrans à l'aide de votre doigt.

Appuyez sur la couronne pour afficher l'heure, puis faites glisser votre doigt comme suit pour afficher les différents menus :

Heure : affiche l'heure et la date du jour.

Ce menu s'affiche automatiquement dès que vous allumez la montre. Les directions indiquées ci-dessous partent de ce menu.

Vous pouvez changer le thème de la montre quand vous maintenez votre doigt sur cet écran. Les différents thèmes s'affichent, appuyez sur celui qui vous correspond le plus.

Vers la gauche :

Récap : la montre récolte automatiquement les données de pas effectués, de calories brûlées et de distance parcourue. Les données sont réinitialisées à minuit, et elles sont synchronisées avec l'application. Glissez votre doigt vers le haut pour avoir plus d'informations.

Fréquence cardiaque : appuyez sur l'écran afin de lancer le test de fréquence cardiaque. Vous pouvez glisser votre doigt vers le haut pour avoir plus d'informations.

Sommeil : permet d'afficher les statistiques du sommeil (temps de sommeil et qualité du sommeil). Les données sont synchronisées avec l'application. Vous pouvez glisser votre doigt vers le haut pour avoir plus d'informations.

Météo : affiche la météo actuelle et les prévisions, le lever et le coucher du soleil.

Manomètre : appuyez sur l'écran afin de lancer le test de pression. Vous pouvez glisser votre doigt vers le haut pour avoir plus d'informations.

Pression artérielle : appuyez sur l'écran afin de lancer le test de pression artérielle. Vous pouvez glisser votre doigt vers le haut pour avoir plus d'informations.

Widget : appuyez sur « + » pour ajouter une donnée que vous souhaitez suivre facilement directement sur la montre.

Vers le bas :

Affiche le menu d'options rapide, qui vous permet notamment :

- de faire vibrer/sonner votre téléphone s'il se trouve à portée de la montre (pratique si vous l'avez égaré)
- activer le mode «économie d'énergie»
- activer la lampe torche
- de modifier la luminosité de la montre
- d'activer ou désactiver le mode «Ne pas déranger» (la montre ne sonnera/vibrera pas si la fonction est active)
- d'avoir des informations sur la montre ou d'accéder au menu d'options avancées

Vers le haut :

Messages : Affiche les dernières notifications reçues. Appuyez sur un message pour l'afficher en entier, et appuyez sur la poubelle pour le supprimer.

Vers la droite :

Affiche le menu rapide de la montre, pour accéder à toutes les informations, fonctionnalités, et options à modifier.

DÉPANNAGE

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*