



Manuel d'utilisation
Modèle : VIPER

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Compatibilité : iOS (à partir d'iOS 10.0) et Android (à partir d'Android 5.0)

Processeur : AC6956A

Technologie bluetooth : 5.2

Capteur cardiaque 3605

Écran : écran tactile 1,95 pouce - 280x320px

Accéléromètre 3 axes

Microphone/Haut-parleurs

Mémoire Flash 128M

Type de batterie : batterie rechargeable Lithium-Ion Polymère 280mah

Application : Da Fit

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

■ PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

■ CHARGEMENT DE LA MONTRE

Assurez-vous de charger votre montre durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que la montre ne s'éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec la montre à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

■ GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

Pour allumer la montre, maintenez le bouton principal pendant environ 5 secondes.

Pour éteindre la montre, maintenez le bouton principal sur le menu d'options pendant environ 3 secondes, un sous-menu apparaîtra. Sélectionnez le logo «Power» puis maintenez le bouton principal pour éteindre la montre.

Application (Da Fit)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (fréquence cardiaque, compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «Da Fit» sur votre Apple Store/Google Play.



Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage

Ouvrez l'application Da Fit sur votre smartphone, puis remplissez votre profil. Une fois cela fait, appuyez sur «Ajouter un périphérique», puis choisissez votre montre.

Si vous souhaitez désactiver la liaison, appuyez sur le deuxième onglet, puis sur «Enlevez l'appareil».

Page d'accueil

Les données récoltées par la montre seront affichées sur la page d'accueil. Vous pourrez y trouver par exemple la distance parcourue, le nombre de pas, la qualité du sommeil ou encore la fréquence cardiaque.

Paramètres

Dans le menu Réglages (deuxième onglet), vous pourrez modifier diverses options afin d'améliorer votre expérience.

Fond d'écran : permet de modifier le fond d'écran (thème, ajouter une photo, etc) selon vos préférences.

Notifications : sélectionnez les applications pour lesquelles vous souhaitez que la montre vibre lorsque

vous recevez une notification.

Alarmes : permet de programmer jusqu'à trois alarmes.

Obturbateur : permet de prendre des photos à l'aide de la montre. Pour cela, ouvrez l'application photo sur votre téléphone. Sur votre montre, sélectionnez le menu «Obturbateur», puis maintenez le bouton principal pour prendre une photo.

Autres : permet d'autres options telles que le format de temps, modifier la langue, les unités de mesure...

Surclassement : permet de mettre le logiciel à jour.

Mon compte

Dans le menu Mon compte (troisième onglet), vous pourrez modifier vos informations personnelles.

Profil : permet de modifier le sexe, la hauteur, le poids, l'année de naissance ou la longueur de pas.

Cible : permet de fixer un objectif de pas minimum à faire dans la journée.

Santé : permet de lier cette application avec l'application Santé proposée par Apple. Les données seront synchronisées.

Menu de la montre

Appuyez sur la couronne pour sortir la montre du mode veille. L'écran qui s'affiche est celui de l'heure. Glissez votre doigt dans les directions énoncées ci-dessous :

Vers la droite :

Étapes : affiche le nombre de pas effectués, de calories brûlées et de distance parcourue.

Sommeil : permet d'afficher le temps de sommeil léger et profond. Les données sont synchronisées avec l'application. Vous retrouverez ces informations sur celle-ci.

Fréquence cardiaque : lance automatiquement une mesure de fréquence cardiaque.

Pression artérielle : lance automatiquement une mesure de pression artérielle.

Oxygène dans le sang : lance automatiquement une mesure d'oxygène dans le sang.

Météo : affiche la météo actuelle.

Musique : permet de contrôler votre musique à l'aide de la montre.

+ : permet d'ajouter une fonctionnalité supplémentaire à ce menu.

Vers le bas :

Affiche le menu d'options rapide, qui vous permet notamment :

- d'activer ou désactiver le mode «Ne pas déranger» (la montre ne sonnera/vibrera pas si la fonction est active)
- de modifier la luminosité de la montre
- de faire vibrer/sonner votre téléphone s'il se trouve à portée de la montre (pratique si vous l'avez égaré)
- d'avoir des informations sur la montre, de modifier le thème, la langue

Vers le haut :

Messages : affiche les dernières notifications reçues.

Vers la gauche :

Affiche le menu complet de la montre.

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*