



# Manuel d'utilisation

## Modèle : VISTA

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

**Écran** : écran tactile TFT 1.30", 240x240px

**Batterie** : 160 mAh

**Type de batterie** : lithium-ion polymère

**Températures maximales** : -10 à 50°C

**Système d'exploitation** : iOS 8.0 ou plus récent, Android 4.4 ou plus récent

**Bluetooth** : 4.0

**Autonomie** : 7~10 jours selon l'utilisation

**Étanchéité** : IP67

**Matériaux** : TPU/Aluminium

**Application** : GetFitPro

## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

## *UTILISATION DU PRODUIT*

### ■ PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

### ■ CHARGEMENT DE LA MONTRE

Assurez-vous de charger votre montre durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que la montre ne s'éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec la montre à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

## ■ GUIDE D'UTILISATION

### Mise en tension / hors tension

Pour allumer la montre, maintenez le bouton principal pendant environ 3 secondes. Si la montre est branchée, elle s'allumera automatiquement.

Pour éteindre le bracelet, maintenez le bouton afin d'afficher le menu de connexion, puis maintenez à nouveau. Sélectionnez «Power Off», puis maintenez le bouton principal.

Vous pouvez voir l'heure en appuyant sur le bouton principal lorsque la montre est en veille.

### Application (GetFitPro)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, recherchez l'application «GetFitPro» sur votre Apple Store/Google Play.

*Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.*

## Jumelage

Ouvrez l'application GetFitPro sur votre smartphone. Inscrivez-vous et personnalisez votre profil avant de continuer.

Une fois cela fait, il vous sera demandé de lier votre périphérique. Appuyez sur «Balayage Dispositif afin d'afficher votre montre, puis liez-la.

Une fois connectée au téléphone, les données pourront être synchronisées automatiquement. Les données d'exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être synchronisées manuellement via l'application, en swipant vers le bas.

Plus il y a de données à synchroniser, plus la synchronisation prendra de temps. Elle peut durer jusqu'à deux minutes.

Si vous souhaitez désactiver la liaison, vous pourrez le faire à partir du menu «Dispositif», «Paramètres», puis «Déliver le couplage de périphériques».

## Accueil

Cet écran affiche toutes les données récoltées par la montre (nombre de pas, calories brûlées, qualité du sommeil, fréquence cardiaque...). Vous pourrez en voir plus en appuyant sur une donnée, et ainsi consulter l'historique de chaque donnée par date.

## Piste

Cet onglet vous permet de lancer une activité tout en enregistrant votre parcours via le GPS. Pour cela, vous devez avoir le GPS actif dans vos paramètres du téléphone.

Vous pouvez partager vos données à l'aide de l'icône en haut à droite

*Note : votre progression ne sera pas enregistrée si vous ne dépassez pas les 50 mètres.*

## Dispositif

Vous pourrez accéder à diverses fonctionnalités via cet onglet.

*Eloigné caméra* : permet de prendre des photos à distance via la montre. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton principal afin de prendre la photo.

*Trouvez engin* : permet de faire vibrer la montre si vous l'avez égarée.

*Eloigné caméra* : permet de programmer des rappels pour boire ou pour se mettre à bouger.

*Calendrier* : permet de programmer un ou plusieurs rappels.

*Alarmes* : permet de configurer jusqu'à 5 alarmes.

*Notifications* : permet d'activer ou de désactiver les notifications reçues sur la montre.

## User

Cet onglet affiche des statistiques personnelles que vous pouvez partager à l'aide du bouton en haut à droite.

Aussi, vous pourrez modifier vos informations personnelles en appuyant sur Réglage.

Vous pourrez aussi lier les données récoltées via l'application Strava en autorisant celle-ci à synchroniser les données.

## ■ GUIDE DE LA MONTRE

### Fonctions

En appuyant sur le bouton principal de la montre, vous pourrez naviguer entre différents écrans :

**Heure** : après avoir jumelé avec succès votre montre à l'application du smartphone, la synchronisation de l'heure et de la date se fera de manière automatique. Cet écran affiche aussi un récap de tout ce qui a été effectué dans la journée (nombre de pas, calories brûlées, distance parcourue, fréquence cardiaque, niveau de batterie...)

**Récap** : cet écran affiche un récap de tout ce qui a été effectué dans la journée (nombre de pas, calories brûlées, distance parcourue, fréquence cardiaque, niveau de batterie...)

**Health** : maintenez le bouton principal afin d'avoir plus d'effectuer les tests de fréquence cardiaque, de pression sanguine, et d'oxygène. N'effectuez pas d'effort pendant les tests afin de ne pas fausser le résultat.

**Sports** : permet d'entrer dans le mode multisports. Pour cela, maintenez le bouton appuyé pendant 3 secondes. Vous pourrez ainsi choisir le sport souhaité en appuyant sur le bouton, parmi course, marche, randonnée, natation, tennis. Une fois le sport choisi, maintenez le bouton afin de lancer la récolte de données. Maintenez à nouveau afin de l'arrêter.

**Weather** : permet d'afficher la météo du jour ainsi que du lendemain.

**Music** : permet de contrôler la musique du téléphone via la montre.

**Message** : permet d'afficher les cinq derniers messages (SMS, WhatsApp, WeChat...) reçus sur le téléphone.

**Setting** : permet de régler diverses options de la montre, ou de retrouver le téléphone si celui-ci a été égaré.

## ■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

## ■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

## ■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



**eko**<sup>™</sup>

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine.  
Imported by JG FASHION SARL. Made In China.



*Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !*