



Manuel d'utilisation
Modèle : VOGUE

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Écran : OLED 0.95" (écran en couleurs)

Affichage : 96*64 pixels

Couleur : Noir, Or, Argent

Plateforme : supporte le système iOS 8.0 ou plus récent

Système d'exploitation : Android 4.4 ou plus récent

G-Sensor : capteur à trois axes

Mémoire interne : 512+64mo

Bluetooth : BLE4.0

Autonomie en veille : 60 jours environ

Durée de fonctionnement : 20 jours environ

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas toucher le POGO Pin (derrière le cadran) avec un autre conducteur métallique.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Utiliser le câble et le socle fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT



■ PRISE EN MAIN

Appuyez longuement sur la zone de touche tactile pour allumer le produit. Si la pression de cette zone ne démarre pas le produit, vérifiez que le produit soit assez chargé avant de réessayer.

■ MISE HORS TENSION

À l'interface d'extinction  , appuyez longuement sur la zone de touche tactile pour éteindre le produit.

■ GUIDE D'UTILISATION

Modifier l'affichage du cadran

Sur l'interface heure, appuyez longuement sur la zone tactile pour modifier l'affichage du cadran, vous pourrez ainsi sélectionner le cadran de votre choix.



Application (iBand)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (fréquence cardiaque, compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «iBand» sur votre Apple Store/Google Play.



Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage

Ouvrez l'application iBand sur votre smartphone, puis dans le menu , sélectionnez «Reliez le périphérique». Choisissez maintenant F1 Pro (si aucun produit ne s'affiche, vérifiez que le produit soit bien allumé). Appuyez maintenant sur «Dispositifs de liaison». Un message devrait s'afficher, vous confirmant que la connexion a été effectuée avec succès.

Si vous souhaitez désactiver la liaison, vous pouvez appuyer sur «Unbind» dans ce même menu.

Vous pouvez aussi vous assurer que le produit est bien connecté au smartphone : sur l'écran d'accueil, l'icône de Bluetooth devrait être affiché.

Retrouver son produit ou son smartphone

Si vous n'arrivez plus à mettre la main sur votre produit, vous pouvez le retrouver via l'application. Pour cela, ouvrez le menu , sélectionnez «Trouver bracelet», et appuyez sur la loupe. La montre se mettra à vibrer jusqu'à ce que vous arrêtiez la recherche. En cas de dysfonctionnement, vérifiez que la connexion Bluetooth est bien active.

De la même manière, via le produit, vous pouvez retrouver votre smartphone. Maintenez la touche tactile sur cet écran afin de faire vibrer votre smartphone ().

Description du menu



Permet de visualiser le nombre de pas, les calories consommées et la distance parcourue. Ces informations se mettent à jour automatiquement après synchronisation.



Permet d'entrer dans le menu «sports» (cyclisme, course, natation). Appuyez pour sélectionner votre activité et changer de sport et démarrer le chronomètre.

Pour quitter le menu, appuyez consécutivement 3 fois sur la touche tactile, en maintenant la troisième fois.

Pour retourner au menu principal, sélectionnez le menu  et maintenez la touche tactile appuyée.



Permet d'entrer dans le mode test de fréquence cardiaque. Maintenez la touche tactile afin de lancer le test, puis patientez. Au bout de quelques secondes, le résultat devrait s'afficher à l'écran.

Note : si une croix apparaît, c'est que le test n'a pas pu être effectué. Recommencez le test, ou faites tourner le produit afin que le capteur soit plus en contact avec votre poignet.



Permet d'entrer dans le mode de mesure de tension artérielle. Les données récoltées seront téléchargées dans l'application.



Permet de visualiser le temps de sommeil. Cette option est nativement activée et s'enclenchera automatiquement. Les données seront enregistrées et visualisables via l'application.



Permet de programmer jusqu'à trois plages horaires d'alarme (via l'application seulement). Pour cela, allez dans le menu, puis «Reminders», «Réveils». Activez-les, puis appuyez sur «Sauver».



Permet de visualiser les informations de l'adresse de connexion Bluetooth.



Permet d'éteindre le produit en maintenant la touche tactile appuyée.

■ AUTRES FONCTIONNALITÉS

Refuser un appel

Lorsque vous recevez un appel entrant, il est possible de le refuser en maintenant la touche tactile appuyée.

Options

Il est possible de personnaliser son produit selon ses préférences. Vous pouvez modifier les options via l'application. Ainsi, vous pouvez choisir la luminosité, le format de l'heure, les unités de mesures, ou encore définir des objectifs de marche ou de temps de sommeil. N'oubliez pas de «Sauver» après chaque modification afin que celle-ci soit bien prise en compte.

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !