



Manuel d'utilisation
Modèle : WAVE

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Écran : TFT 0.96", 80x160 pixels

Batterie : 90 mAh

Type de batterie : lithium-ion polymère

Températures maximales : -10 à 50°C

Système d'exploitation : iOS 8.0 ou plus récent, Android 4.3 ou plus récent

Bluetooth : 4.0

Taille : 220 mm

Matériaux : TPU/Aluminium

Application : Smart Wristband

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas toucher le POGO Pin (derrière le cadran) avec un autre conducteur métallique.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Utiliser le câble et le socle fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le bracelet de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

■ GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

Pour allumer le bracelet, maintenez le bouton principal pendant environ 5 secondes.

Pour éteindre le bracelet, lorsque l'heure est affichée, maintenez le bouton principal : un sous-menu apparaîtra.

Il vous suffira d'appuyer plusieurs fois afin de naviguer dans le menu jusqu'à arriver au logo Power, puis de maintenir le bouton. «On» sera maintenant affiché, appuyez une fois pour le mettre en «Off» et l'éteindre.

Application (Smart Wristband)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (fréquence cardiaque, compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «Smart Wristband» sur votre Apple Store/Google Play.



Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage

Ouvrez l'application Smart Wristband sur votre smartphone, puis inscrivez-vous. Une fois connecté, vous pourrez lier le bracelet au téléphone. Appuyez sur «Démarrer la recherche» (si aucun produit ne s'affiche, vérifiez que le produit soit bien allumé, et le bluetooth de votre téléphone activé).

Lorsque la recherche est terminée, votre bracelet «27AF» devrait être affiché, appuyez afin de l'appairer. Si cela a bien fonctionné, des informations personnelles vous seront ensuite demandées (longueur de foulées, sexe, objectifs de pas, poids, taille...).

Si vous souhaitez désactiver la liaison, vous pouvez vous rendre dans l'onglet «Dispositif», et appuyer sur «Annuler le couplage» dans ce même menu.

Page d'accueil

Les données récoltées par le bracelet seront affichées sur la page d'accueil. Vous pourrez y trouver par exemple la distance parcourue, le nombre de pas, la qualité du sommeil ou encore la fréquence cardiaque.

Exercice

Extérieur : vous pourrez suivre l'itinéraire emprunté lors de vos sessions d'exercice (course, vélo).

Note : vous devez avoir autorisé la localisation GPS pour que cela fonctionne.

Intérieur : vous avez accès à plusieurs exercices et explications (tels que le saut à la corde, le tapis roulant, les flexions, etc...). Sélectionnez l'exercice souhaité, puis appuyez sur «Démarrer».

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur «Arrêtez». L'application enregistrera dans l'application les données récoltées par le bracelet.

Dispositif

Dans cet onglet, vous trouverez plusieurs informations relatives à votre bracelet, notamment la version du logiciel ou encore le nom du modèle.

Notifier par message : le bracelet vibrera à chaque notification que vous recevrez, si vous avez autorisé les notifications dans ce menu.

Paramètres d'alarme : vous pourrez programmer jusqu'à 4 alarmes différentes pour faire vibrer le bracelet.

Réglages du rappel de sédentarité : choisissez une plage horaire afin que le bracelet vous rappelle que vous êtes inactif depuis trop longtemps. Il se mettra alors à vibrer.

Rechercher le bracelet : appuyez pour faire vibrer le bracelet.

Commande à distance du bracelet : vous permet de prendre des photos ou des vidéos en appuyant sur le bouton principal de votre bracelet.

Autres réglages : vous permet de personnaliser les informations du bracelet, tels que l'affichage de l'écran d'accueil, le format de la date, l'interface, et d'autres préférences.

Personnel

Dans cet onglet, vous pourrez modifier les informations personnelles vous concernant.

Informations personnelles : vous permet de modifier le pseudonyme, le sexe, la date de naissance, la taille, le poids, la longueur de foulée, l'unité de mesure, et le mot de passe.

Objectif d'exercice : vous permet de paramétrer un objectif de pas minimum à faire par jour.

Apple Health : vous permet de synchroniser les données récoltées par le bracelet avec l'application Santé d'Apple.

Menu du bracelet

Vous pouvez appuyer successivement sur le bouton principal afin de faire défiler les différents menus.

Date et heure : le bracelet se synchronisera avec le téléphone et affichera automatiquement la date et l'heure configurées sur celui-ci.

Compteur de pas : le nombre de pas effectué sera affiché lorsque vous marcherez ou bougerez les bras, selon la longueur des foulées paramétrée dans l'application.

Calories brûlées : le nombre de calories brûlées sera calculé automatiquement.

Mode cycliste : vous pouvez rester appuyé sur le bouton principal afin de déclencher le mode cycliste. Le chronomètre se déclenchera et la distance effectuée sera comptée. Pour arrêter le chronomètre, restez appuyé sur le bouton principal.

Fréquence cardiaque : permet de lancer le test de fréquence cardiaque. Le bracelet doit être au contact de la peau, à environ 2 cm de l'os du poignet sur l'avant-bras.

Il est recommandé de faire plusieurs tests de fréquence cardiaque afin d'être absolument sûr du résultat. De plus, il est conseillé de ne pas lancer le test si le climat est trop froid : cela pourrait fausser le résultat.

Menu secondaire du bracelet

Lorsque l'heure est affichée sur le bracelet, vous pouvez rester appuyé 3 secondes sur le bouton principal. Un second menu s'ouvrira, vous offrant d'autres fonctionnalités.

Retour : restez appuyé pour retourner au menu principal.

Mode tennis de table : restez appuyé pour lancer le mode tennis de table. Le bracelet doit être sur le bras qui tient la raquette pour que ce mode soit utile. Les données seront récoltées par l'application.

Mode badminton : restez appuyé pour lancer le mode badminton. Le bracelet doit être sur le bras qui tient la raquette pour que ce mode soit utile. Les données seront récoltées par l'application.

Vibrations : On/Off. Par défaut, les vibrations sont activées.

Luminosité : choisissez le niveau de luminosité que vous préférez parmi les 5 choix, 5 étant le plus lumineux.

Thème : restez appuyé pour modifier le thème. Appuyez successivement sur le bouton principal afin de changer de thème, puis restez appuyé pour valider.

Éteindre : restez appuyé pour éteindre le bracelet.

Reset : restez appuyé puis sélectionnez «On» afin de restaurer votre bracelet à l'état d'usine.

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !