



Manuel d'utilisation

Modèle : YOSEMITE

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Compatibilité** : iOS (à partir d'iOS 9.0) et Android (à partir d'Android 4.4)
- **Écran** : écran tactile couleur 1.69pouces
- **Processeur** : RealTek 8762C
- **RAM : 160K, ROM : 384K**
- **Résolution** : 240x280px
- **Technologie bluetooth** : 5.0
- **Type de batterie** : batterie rechargeable Lithium-Ion Polymère 180mah
- **Waterproof IP68** (résiste aux éclaboussures mais utilisation en milieu aquatique prolongée déconseillée)
- **Application** : Glory Fit

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas toucher le POGO Pin (derrière le cadran) avec un autre conducteur métallique.
- Utiliser le câble fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

CHARGEMENT DE LA MONTRE

Assurez-vous de charger votre montre durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que la montre ne s'éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec la montre à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

■ GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

Pour allumer la montre, maintenez la couronne pendant environ 3 secondes.

Pour éteindre la montre, maintenez la couronne pendant environ 3 secondes, puis lorsque Turn Off apparaît à l'écran, appuyez sur le bouton vert.

L'écran est tactile.

Application (Glory Fit)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «Glory Fit» sur votre Apple Store/Google Play. *demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.*



Android



IOS

Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage

Ouvrez l'application GloryFit sur votre smartphone.

Si vous ne souhaitez pas vous inscrire, appuyez sur «sauter» en haut à droite.

Si vous souhaitez vous inscrire, entrez votre adresse mail, acceptez les conditions, puis appuyez sur «obtenir le code». Vous recevrez ensuite un code par mail, notez-le dans le champ prévu à cet effet, puis appuyez sur Connexion. Personnalisez votre profil jusqu'à arriver à l'accueil.

Une fois cela fait, rendez-vous dans «Dispositif», puis «ajouter l'appareil», «sélectionner un appareil». Suivez les étapes indiquées.

Une fois connectée au téléphone, les données pourront être synchronisées automatiquement. Les données d'exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être synchronisées manuellement via l'application, en glissant vers le bas lorsque vous êtes sur l'accueil.

Plus il y a de données à synchroniser, plus la synchronisation prendra de temps. Elle peut durer

jusqu'à deux minutes.

Accueil

Cet écran affiche toutes les données récoltées par la montre (nombre de pas, calories brûlées, qualité du sommeil, fréquence cardiaque).

Vous pourrez en voir plus en appuyant sur les différentes données, et ainsi consulter l'historique de chaque donnée par date.

Sport

Sélectionnez le sport souhaité dans la liste en haut de l'écran, parmi Marche, Course, Vélo ou Corde à Sauter. Appuyez ensuite sur le bouton Go au centre de l'écran.

La montre récoltera les données durant l'activité, puis les synchronisera avec l'application, si la montre est bien connectée en bluetooth à celle-ci.

Pendant l'activité, vous pourrez appuyer sur le GPS afin de suivre votre parcours en temps réel.

Vous pourrez aussi verrouiller l'écran à l'aide du cadenas situé à droite afin de ne plus vous soucier de votre téléphone le temps de votre course.

Dispositif

- Paramètre fréquence cardiaque** : Automatique/Manuelle
- Téléphone** : permet de faire vibrer la montre lorsqu'un appel entre, ainsi que de raccrocher en appuyant sur le bouton de la montre
- App** : permet de sélectionner les applications pour lesquelles vous recevrez des notifications.
- Asseyez-vous** : permet de faire vibrer la montre lorsque vous n'avez pas effectué d'effort depuis un temps donné
- Réveil** : permet de programmer jusqu'à 3 réveils
- Allumer l'écran à la levée de la main** : Oui/Non
- Mode de ne pas déranger** : permet de désactiver les vibrations, les notifications, l'allumage de l'écran pendant une période donnée
- Plus de réglages** : permet de contrôler l'appareil photo à l'aide de la montre, de chercher le bracelet si vous l'avez égaré, d'autoriser les vibrations lors de la réception d'un SMS, de programmer le temps avant que la montre ne se mette en veille, de modifier le format de l'heure et de modifier la langue
- Mettre à niveau firmware** : permet de mettre à jour le firmware
- Réinitialiser l'appareil** : permet de restaurer la montre au format d'usine. Toutes les données seront perdues.

Le mien

Cet onglet vous permet de personnaliser votre profil.

- Paramètres personnel** : permet de modifier son avatar, son nom, son sexe, son âge, sa taille et son poids
- Objectif** : permet d'établir l'objectif de pas à effectuer

chaque jour

Service tiers : permet d'associer la montre à WeChat et de synchroniser les données avec Apple Health

Paramètre : permet de modifier l'unité de mesure, de lire les conditions générales et la politique de confidentialité, ainsi que d'émettre un feedback concernant l'application.

■ GUIDE DE LA MONTRE

Appuyez sur la couronne pour afficher l'heure, puis faites glisser votre doigt comme suit pour afficher les différents menus :

Heure : affiche l'heure et la date du jour.

Ce menu s'affiche automatiquement dès que vous allumez la montre. Les directions indiquées ci-dessous partent de ce menu.

Vous pouvez changer le thème de la montre quand vous maintenez votre doigt sur cet écran. Vous pourrez sélectionner le thème qui vous plait le plus.

Vers la gauche :

Steps : affiche le nombre de pas effectués, de calories brûlées et de distance parcourue.

Fréquence cardiaque : lance automatiquement le test de fréquence cardiaque.

Sommeil : permet d'afficher le temps de sommeil léger et profond. Les données sont synchronisées avec l'application. Vous retrouverez ces informations sur celle-ci.

Météo : permet d'afficher la météo actuelle.

Vers le haut :

Messages : affiche les dernières notifications reçues.

Vers le bas :

Affiche le menu d'options rapide, qui vous permet notamment :

- de faire vibrer/sonner votre téléphone s'il se trouve à portée de la montre (pratique si vous l'avez égaré)
- de modifier la luminosité de la montre
- d'activer ou désactiver le mode «Ne pas déranger» (la montre ne sonnera/vibrera pas si la fonction est active)
- d'avoir des informations sur la montre
- d'éteindre ou de restaurer la montre au format d'usine (attention, cette action est irréversible)

Vers la droite :

Affiche le menu complet de la montre.

Training : vous pouvez sélectionner le sport qui va être effectué, puis valider votre choix en appuyant sur l'écran, parmi : course, vélo, corde à sauter, natation, badminton, tennis de table, tennis, alpinisme, marche, basketball, football, baseball, volleyball, cricket, rugby, hockey, danse, vélo elliptique, yoga, abdos, course sur tapis, gymnastique, rame ou jumping jack. Les données d'activité seront enregistrées puis synchronisées avec l'application.

Status : affiche le nombre de pas effectués, de calories brûlées et de distance parcourue.

Heart : affiche la fréquence cardiaque enregistrée par la montre.

BP : affiche la pression artérielle actuelle

Blood oxygène : affiche l'oxygène dans le sang mesuré par la montre.

Sleeping : permet d'afficher le temps de sommeil léger et profond. Les données sont synchronisées avec l'application. Vous retrouverez ces informations sur celle-ci.

Weather : permet d'afficher la météo actuelle.

Music : une fois lancée sur votre téléphone, vous pourrez contrôler votre musique directement via la montre.

Message : affiche les dernières notifications non lues.

More : affiche un sous-menu avec diverses options :

- Stopwatch : permet de lancer un chronomètre
- Timer : permet de lancer un minuteur
- Flashlight : permet d'activer la lampe torche
- Find me : permet de faire sonner le téléphone s'il est à portée de la montre. Cette fonction est particulièrement utile si vous l'avez égaré.

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !