



Manuel d'utilisation
Modèle : ICE

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Waterproof jusqu'à 30m

Ecran rétroéclairé

Bracelet en silicone

Alarme

Chronomètre

Date

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Ce produit fonctionne avec une pile, il n'est pas possible de le recharger.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

GUIDE D'UTILISATION



Paramétrage heure/date (clignotement des secondes)

Lorsque l'heure est affichée, appuyez 3 fois sur le bouton « M » pour entrer dans les réglages. Les secondes se mettront à clignoter, appuyez alors sur « S » pour remettre à zéro, puis sur « R » pour passer aux éléments suivants :

Secondes – R – Heures (12/24) – R – Minutes – R – Mois – R – Jour – R – Semaine

Quand un chiffre clignote, appuyez sur « S » pour ajuster la valeur. Une fois celle-ci ajustée, appuyez sur « M » pour confirmer.

Conseils : Lorsque l'heure est affichée, appuyez sur « S » pour afficher le jour et le mois.

MO : Lundi

TU : Mardi

WE : Mercredi

TH : Jeudi

FR : Vendredi

SA : Samedi

SU : Dimanche

L : Bouton de rétroéclairage

S : Bouton Start / Stop

M : Fonction

R : Bouton Reset

Utilisation du chronomètre (SU, FR et SA clignotent simultanément)

Lorsque l'heure est affichée, appuyez une fois sur le bouton « M » pour entrer dans le mode Chronomètre.

Appuyez sur « S » pour démarrer le chronomètre.

Appuyez sur « S » pour arrêter le chronomètre.

Appuyez sur « R » pour remettre le chronomètre à zéro.

Appuyez sur « M » pour retourner sur l'écran principal.

Réglage de l'alarme (MO et les heures clignotent)

Lorsque l'heure est affichée, appuyez sur « M » pour entrer dans le mode Alarme.

Appuyez sur « R », les heures clignotent, appuyez sur « S » pour les ajuster.

Appuyez sur « R », les minutes clignotent, appuyez sur « S » pour les ajuster. Maintenez pendant deux secondes pour augmenter rapidement la valeur.

Appuyez sur « M » pour confirmer et retourner sur l'écran principal.

Activer / Désactiver l'alarme

Lorsque l'heure est affichée, appuyez sur « S » et « R » simultanément. L'indication « ALARM / ALM / » apparaît quand elle est activée et disparaît quand elle est désactivée.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*