



Manuel d'utilisation Modèle : Lot de 3 localisateurs d'objets Bluetooth avec porte-clés

# À LIRE AVANT UTILISATION

## CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

# CARACTÉRISTIQUES

**Dimensions**: 30x30x9mm **Autonomie**: 180 jours

Alimentation: Pile bouton CR2032

Distance de fonctionnement : 50m (en couverture

optimale)

Application: iSearching

## INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

## ■ GUIDE D'UTILISATION

#### Application (iSearching)

Pour pouvoir utiliser le produit, téléchargez l'application sur votre smartphone.

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «iSearching» sur votre Apple Store/Google Play.



#### Utilisation

Retirez le film plastique du produit.

Un bip précisera que le produit est fonctionnel. Ouvrez l'application, appuyez sur «+» en haut à gauche et connectez le localisateur (vous pouvez en connectez 4 au maximum sur un téléphone).

Attachez le localisateur à l'objet que vous souhaitez protéger et retrouver en cas de perte.

Sur l'application, appuyez sur le bouton bleu pour faire sonner le localisateur.

Activez le mode rappel sur l'application pour recevoir une notification lorsque la liaison entre le localisateur et le téléphone est perdue.

Lorsque l'objet est perdu, le localisateur mettre automatiquement un point sur la carte pour vous permettre de faire vos premières recherches.

Changement de la pile

Appuyez et tournez pour ouvrir le cache, et insérez une nouvelle pile CR2032.





www.eko-concept.eu

# **APPROVED**BY**EKO**

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Imported by JG FASHION SARL, Made in China.











Merci de recycler cet emballage! Please recycle the package. Thanks!