



HD	RÉSOLUTION 1080p
	VISION NOCTURNE Infrarouge - HD
	CONNEXION Wifi
	DÉTECTION AUTO. Mouvements
	ANGLE DE VUE 150°
	SUPPORT ROTATIF 360°
	INSTALLATION Facile
	STOCKAGE MicroSD (non incluse)

Manuel d'utilisation
Mini caméra espion 1080p Wifi
Modèle Xspy

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Angle de vision** : 150 °
- **Résolution** : 1920 x 1080
- **Socle magnétique avec rotation à 360°**
- **Batterie** : 240 mAh
- **Autonomie** : 60 - 90 minutes
- **Détection de mouvements**
- **Notification par message et alarme**
- **Vision nocturne**
- **Réseau** : Wifi 2,4 GHz
- **Stockage** : Carte microSD, jusqu'à 128 Go (non incluse)
- **Dimensions** : 24 x 44 mm
- **Interface** : micro-USB
- **Certifié aux normes européennes**

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Ne pas essayer de démonter la batterie du produit.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

■ GUIDE D'UTILISATION

Téléchargement de l'application

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «HDWifiCamPro» sur votre Apple Store/Google Play, puis enregistrez-vous avant de continuer pour pouvoir vous connecter.



Ouvrir l'application et appuyer sur «+» puis sur Phone connect device.

Dans les paramètres Wifi, se connecter à «DBG****», «HTM****X*», «TUT****». La caméra sera jumelée au téléphone.

Retourner dans l'application et appuyer sur la loupe pour afficher la caméra connectée. Appuyer dessus pour voir en temps réel.

Note : si un mot de passe est demandé, entrer 6666.

Utilisation

Maintenez le bouton ON/OFF pour allumer le produit.
Maintenez le bouton ON/OFF pour éteindre le produit lorsque celui-ci est allumé.

Maintenez le bouton MODE pour réinitialiser la caméra au format d'usine. Cela la déconnectera de tous les appareils.

Alarme

Activer ou désactiver l'option de détecteur de mouvement pour recevoir des notifications sur votre téléphone. Pour cela, dans Camera Setting, aller dans Alarm Settings et configurer l'alarme.



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*