



## Manuel d'utilisation

Modèle : Prise programmable avec minuteur numérique et écran LCD

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

**Tension** : 230V AC / 50Hz

**Puissance maximale** : 3680W

**Batterie** : NIMH 1.2V (autonomie environ 100h)

**Dimensions** : 133x60x59mm

Voyant témoin de chargement

## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas poser le produit sur une surface inflammable (vêtement, canapé...)

# UTILISATION DU PRODUIT

## ■ DESCRIPTION GENERALE

Il s'agit d'une prise programmable avec minuteur numérique et écran LCD.

Ce minuteur vous permet de définir des programmes pour des jours individuels ou diverses combinaisons de jours. Il est idéal pour allumer des lumières, des radios, ou encore allumer pendant que votre maison est inoccupée, ce qui donne l'impression que vous êtes à l'intérieur. Il peut également être utilisé pour économiser de l'énergie, et donc pour limiter les frais d'électricité pendant les périodes creuses. Ne convient pas aux lampes fluorescentes, à faible énergie ou à décharge.

### Caractéristiques

Tension: 120V 60Hz

Installation: type de plug-in

Évaluation: 120V AC / 15A / 1800W

Temps de prise: 1 minute

Températures de fonctionnement: -10 ~ + 40

Précision: 1 minute

Batterie: Nimh 1.2V (la batterie est intégrée, non amovible)

Vie professionnelle > 100

Appuyez sur la touche «SEMAINE» pour choisir le groupe de jours où vous souhaitez allumer l'appareil. Il y a 16 groupes disponibles :

MO TU WE TH FR SA SU → MO → TU → WE → TH → FR → SA  
→ SU → MO TU WE TH FR → SA SU → MO TU WE TH FR  
SA → MO WE FR → TU TH SA → MO TU WE → TH FR SA →  
MO WE FR SU

- Appuyez une fois sur la touche «HOUR» de «0» à «23» ou «1» à «12».

- Appuyez une fois sur la touche 'Minute' de '00' à '59'

- Assurez-vous d'appuyer sur la touche 'RESET / RECALL' pour réinitialiser ou annuler tous les systèmes

Précision des jours :

MO : lundi

TU : mardi

WE : mercredi

TH : jeudi

FR : vendredi

SA : samedi

SU : dimanche



**eko™**

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

*Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.*

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !*