Manuel d’utilisation
Simulateur de présence TV
Dissuasion cambriolage

À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES

- Effets lumineux réalistes : variations de couleurs, intensité et clignotements simulant un téléviseur en marche
- Programmation automatique : fonctionne selon des plages horaires définies ou avec capteur crépusculaire
- Consommation ultra-basse : bien plus économique qu'une vraie TV
- Compact et discret : s'intègre facilement dans toute pièce à vivre
- Orientable à 90°
- Dimensions : 85 x 35 x 90 mm

INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Ne regardez pas directement les LED. Les lumières LED sont très brillantes et peuvent endommager vos yeux.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

GUIDE D'UTILISATION

Présentation

Ce produit est conçu pour simuler les conditions d'éclairage d'un téléviseur couleur, et uniquement pour un usage privé, non pour un usage industriel ou commercial.

Connexion

Interface USB pratique : Alimenté par USB, sans piles.
Il peut être branché à votre PC, une batterie externe (power bank), ou tout autre appareil doté d'une interface USB 5V 1A, à la maison ou au bureau.

Utilisation

Allumer / Éteindre

L'interrupteur de fonction se trouve à l'arrière de l'appareil. Il dispose de quatre positions.

Allumer
Faites glisser l'interrupteur de fonction sur la position ON pour allumer le simulateur de TV.

Allumage après 4 ou 7 heures par capteur crépusculaire
Par exemple, au crépuscule en été, l'appareil s'allume

automatiquement et simule la lumière vacillante d'un téléviseur couleur pendant 4 ou 7 heures.
Si l'environnement redevient sombre, l'appareil se rallume également automatiquement après 1 minute.

Faites glisser l'interrupteur de fonction sur la position +4 pour activer cette fonction.
Deux LED bleues s'allument pour indiquer que l'appareil est en mode +4.

Faites glisser l'interrupteur sur la position +7 pour activer cette fonction.
Trois LED vertes s'allument pour indiquer que l'appareil est en mode +7.

Installation de l'appareil

L'appareil peut être fixé sur une surface plate et lisse à l'aide d'un adhésif.

Le lieu d'installation doit répondre aux critères suivants :

Pièces avec fenêtres donnant sur l'extérieur, pour que le capteur crépusculaire soit exposé à l'obscurité.
Le capteur crépusculaire peut aussi être activé par des lampadaires ou les phares de voitures sur une route fréquentée.
L'appareil peut ne pas être visible depuis l'extérieur.
L'alimentation électrique doit être à portée du câble USB.
La lumière projetée par l'appareil doit être visible sur les murs et plafonds depuis l'extérieur.

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.

Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !