



Manuel d'utilisation

Modèle : Télécommande universelle pour portail automatique et porte de garage

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

Compatible avec 99% des télécommandes opérantes

Peut copier jusqu'à 4 codes différents

Alimentation : 1 pile (incluse)

Portée du signal : 100 m (sans obstacles)

Fréquence du signal : 433.92 Mhz

ATTENTION ne copie pas les télécommandes rolling code ou code roulant.

■ INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.

UTILISATION DU PRODUIT

La télécommande universelle peut être utilisée sur différents produits comme :

alarme de voiture
alarme de maison
bouton d'urgence
porte de garage
portail
...

Jumelage

Supprimer

Vous devez d'abord supprimer la télécommande. Appuyez simultanément sur les boutons de verrouillage et de déverrouillage et maintenez-les enfoncés (le voyant clignote trois fois).

Maintenez le bouton de verrouillage enfoncé et appuyez trois fois sur le bouton de déverrouillage. La LED commence à clignoter. La télécommande est maintenant libre et prête pour le clonage.

Jumeler

Prenez la télécommande universelle dans une main, et la télécommande que vous souhaitez jumeler dans l'autre. Assurez-vous que les deux télécommandes soient bien éteintes.

Appuyez sur le bouton A de la télécommande universelle et sur le bouton de déverrouillage de l'autre télécommande simultanément pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que la LED clignote 4 fois. Relâchez les boutons.

Renouveler cette opération avec tous les autres boutons pour les jumeler avec d'autres télécommandes.

■ LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.

Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

■ LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

■ PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*