Manuel d’utilisation

Modèle : ACTIVE

À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES

- **Compatibilité :** iOS (à partir d'iOS 8.0), Android (à partir d'Android 4.4)
- **CPU :** MT2502
- **Écran :** écran tactile couleur TFT de 1,1 pouce
- **Résolution :** 240x240px
- **G sensor Silan 7A20**
- **Micro et haut-parleurs intégrés**
- **Technologie bluetooth :** 4.0
- **Type de batterie :** Lithium-Ion Polymère 220mah
- **Application** : Youth Health

INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

CHARGEMENT DU BRACELET

Assurez-vous de charger le produit durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que celui-ci ne s'éteigne. S'il est éteint, procédez de la manière ci-dessous afin de le recharger :

- brancher le chargeur USB fourni avec le produit à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

A

B

Pour allumer le produit, maintenez le bouton B pendant environ 2 secondes.
Pour éteindre le produit, maintenez le bouton B pendant environ 2 secondes.

Vous pouvez voir l'heure en appuyant sur n'importe quel bouton lorsque le bracelet est en veille.

Application (Youth Health)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «Youth Health» sur votre Apple Store/Google Play.

Jumelage

Ouvrez l’application Youth Health sur votre smartphone, puis personnalisez votre profil avant de continuer. Pour cela, dirigez-vous dans l’onglet Moi, puis Informations personnelles.

Une fois cela fait, dirigez-vous dans l’onglet Appareil, puis appuyez sur «ajouter un appareil», puis sélectionnez votre produit lorsqu’il apparaît à l’écran. Choisissez ensuite l’option «Jumeler». Si rien n’apparait, vérifiez que le bluetooth est bien activé sur le produit. Pour cela, allez dans les options du produit, et activez le bluetooth.

Une fois connecté au téléphone, l’heure sera réglée automatiquement sur le produit, et les données pourront être synchronisées automatiquement. Les données d’exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être synchronisées manuellement via l’application. Plus il y a de données à synchroniser, plus la synchronisation prendra de temps. Elle peut durer jusqu’à deux minutes.

Si vous souhaitez désactiver la liaison, vous pourrez le faire à partir du menu «Appareil», appuyez sur «Unbind device».

Page d'accueil

Cet écran affiche toutes les données récoltées par le produit (nombre de pas, calories brûlées, qualité du sommeil, fréquence cardiaque...).

En appuyant sur les deux flèches, vous pouvez synchroniser les données manuellement.

Vous pourrez avoir plus d'informations et d'historique en appuyant sur la donnée souhaitée, et les trier par jour/semaine/mois ou année.

Sports

Cet onglet répertorie toutes les activités effectuées et dont le produit a relevé les données. Une fois synchronisées, toutes les informations relatives aux activités seront répertoriées ici.

Vous trouverez aussi la distance totale parcourue.

Appareil

Cet onglet vous permet d'utiliser des fonctionnalités supplémentaires :

Trouver téléphone : permet de faire vibrer et sonner le produit afin de le retrouver s'il a été égaré à portée du téléphone.
Faire une photo : permet de prendre une photo directement via le produit en lançant cette fonction sur le

téléphone et sur le produit. Il suffira d'appuyer sur l'écran pour prendre une photo.
Réglages de l'unité : permet de modifier les unités de mesures (métrique/impérial et celsius/fahrenheit)
Connecter à Apple Health : sur iOS seulement, permet de synchroniser les données avec l'application Apple Health.
Changer un cadran : permet de modifier le thème du produit parmi un large choix de fond d'écran.

Moi

Cet onglet permet de modifier vos informations personnelles et vos objectifs de pas

GUIDE DU PRODUIT

La couronne du haut vous permet d'allumer, éteindre ou mettre en veille le produit.

La couronne du bas vous permet de naviguer dans le sous-menu du produit afin d'avoir accès rapidement à toutes les fonctionnalités.

L'écran est entièrement tactile, vous pourrez naviguer dans les différents menus et écrans à l'aide de votre doigt.

Appuyez sur la couronne du haut pour afficher l'heure, puis faites glisser votre doigt comme suit pour afficher les différents menus :

Heure : affiche l'heure et la date du jour, ainsi que le nombre de pas effectués dans la journée.

Ce menu s'affiche automatiquement dès que vous allumez le produit. Les directions indiquées ci-dessous partent de ce menu.

Vous pouvez changer le thème du produit quand vous maintenez votre doigt sur cet écran. Les différents thèmes s'afficheront et vous pourrez faire glisser votre doigt à droite et à gauche pour sélectionner celui qui vous convient le mieux. Appuyez sur OK pour valider votre choix.

Vers la gauche :

Fréquence cardiaque : permet d'effectuer un test de fréquence cardiaque. Appuyez sur Début pour lancer la mesure. Veuillez rester immobile pendant le test afin de ne pas fausser le résultat. Glissez votre doigt vers le haut afin de consulter l'historique des mesures.

Récap : affiche le nombre de pas effectués et de calories brûlées. ainsi que la fréquence cardiaque.

Women : après avoir renseigné vos informations personnelles dans l'application, vous pourrez retrouver toutes les informations concernant vos cycles via cette fonction.

Sommeil : permet d'afficher le temps de sommeil léger et profond. Les données sont synchronisées avec l'application. Vous retrouverez ces informations sur celle-ci.

Les sports : vous pouvez sélectionner le sport qui va être effectué en appuyant sur l'écran, parmi : course, marche, vélo, randonnée, pingpong, yoga, badminton, corde à sauter.

Vers le bas :
Affiche le menu d'options rapide, qui vous permet notamment :
- d'avoir des informations sur le produit
- de modifier la luminosité
- d'activer ou de désactiver le bluetooth
- de prendre des photos via le produit directement
- d'utiliser le chronomètre
- d'ajouter des alarmes

Vers la droite :
Affiche les notifications reçues sur le téléphone.

Vers le haut :
Affiche le sous-menu du produit.

Options : permet de modifier des options telles que :
- activer/désactiver le bluetooth
- modifier le thème du produit
- modifier les sonneries
- modifier le volume
- modifier la langue
- activer/désactiver l'allumage de l'écran au mouvement du poignet
- modifier l'unité de mesure
- restaurer le produit (attention, toutes les données seront perdues)

Alarme : permet de programmer des alarmes afin de faire sonner le produit à l'heure choisie.
Affichage : permet de modifier la luminosité et le temps avant mise en veille automatique du produit.

Musique : permet de contrôler la musique directement via le produit une fois que celle-ci a été lancée sur votre téléphone.
Anti-perte : permet de faire sonner le téléphone (si vous l'avez égaré à portée du produit).
Bluetooth : permet d'activer et de désactiver le bluetooth sur le produit.
Notifications : permet de consulter les dernières notifications reçues non lues.
Caméra : permet de prendre des photos directement via le produit. Appuyez sur l'écran pour prendre une photo lorsque vous êtes sur l'application Appareil Photo de votre téléphone.
Calculatrice : permet d'utiliser la calculatrice.
Contacts : permet de synchroniser les contacts avec votre téléphone.
Sommeil : permet d'afficher le temps de sommeil léger et profond. Les données sont synchronisées avec l'application.
Calendrier : permet de consulter le calendrier.
Journal d'appels : permet d'afficher le journal d'appels.
Composeur : permet de composer un numéro de téléphone via le produit afin de le contacter.
Rappel sédentaire : permet de programmer une alarme qui vous préviendra lorsque vous êtes inactif depuis trop longtemps.
Pression artérielle : permet d'effectuer un test de pression artérielle. Appuyez sur Début pour commencer le test. Veuillez rester immobile pendant le test afin de ne pas fausser le résultat.
Oxygène dans le sang : permet d'effectuer une mesure d'oxygène dans le sang. Appuyez sur Début pour

commencer le test. Veuillez rester immobile pendant le test afin de ne pas fausser le résultat.

Fréquence cardiaque : permet d'effectuer un test de fréquence cardiaque. Appuyez sur Début pour commencer le test. Veuillez rester immobile pendant le test afin de ne pas fausser le résultat.

Récap : affiche le nombre de pas effectués et de calories brûlées. ainsi que la fréquence cardiaque.

QR Code : affiche le QR Code de l'application à installer pour faire fonctionner le produit.

Chronomètre : permet d'utiliser le chronomètre.

Sports : vous pouvez sélectionner le sport qui va être effectué en appuyant sur l'écran, parmi : course, marche, vélo, randonnée, pingpong, yoga, badminton, corde à sauter.

DÉPANNAGE

LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.
Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.

Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !