Manuel d’utilisation

Modèle : ROMANE

À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES

Écran : écran tactile 1.2 pouces
Résolution : 240x240px
Cadran en alliage zinc haute résistance
Technologie bluetooth : 5.0
Type de batterie : batterie rechargeable Lithium-Ion Polymère 180mah
Portée : environ 10 mètres
Waterproof IP68 (résiste aux éclaboussures mais utilisation en milieu aquatique prolongée déconseillée)
Application : FitCloudPro

INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrons être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée.
- Nettoyer la montre de temps en temps avec un chiffon sec.

UTILISATION DU PRODUIT

PORT DU BRACELET

Nous vous conseillons de porter le bracelet environ 2 cm au-dessus du poignet, et assez serré, de telle sorte que le bracelet ne bouge pas.

CHARGEMENT DE LA MONTRE

Assurez-vous de charger votre montre durant au moins deux heures avant votre première utilisation, afin d'éviter que la montre ne s'éteigne. Si elle est éteinte, procédez de la manière ci-dessous afin de la recharger :

- brancher le câble USB fourni avec la montre à un ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe pour commencer le chargement.

GUIDE D'UTILISATION

Mise en tension / hors tension

A :
Pour allumer la montre, maintenez le bouton pendant environ 3 secondes.
Pour éteindre la montre, maintenez le bouton pendant environ 3 secondes, puis validez votre choix.

B :
Appui : entre en mode multisport/démarre ou met sur pause l'activité sur l'interface sport.

C :
L'écran est entièrement tactile.

Application (FitCloudPro)

Pour profiter d'un panel de fonctions supplémentaires, téléchargez l'application sur votre smartphone. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données personnelles (fréquence cardiaque, compteur de pas, consommation de calories...).

Pour télécharger l'application, scannez le code QR ci-dessous, ou recherchez l'application «FitFly» sur votre Apple Store/Google Play.

Note : il est possible que votre smartphone vous demande si vous avez confiance en cette application et si vous voulez accepter l'exécution en arrière-plan, il suffira de répondre «OK» aux deux questions.

Jumelage

Ouvrez l'application FitCloudPro sur votre smartphone, puis personnalisez votre profil avant de continuer (»s'enregistrer»).

Une fois cela fait, arrivé sur l'écran Lier l'appareil, appuyez sur «Recherche», puis sélectionnez votre montre lorsqu'elle apparaît à l'écran.

Choisissez ensuite l'option «Jumeler».

Une fois connectée au téléphone, l'heure sera réglée automatiquement sur la montre, et les données pourront être synchronisées automatiquement. Les données d'exercice, de sommeil et cardiaques peuvent aussi être synchronisées manuellement via l'application.

Page d'accueil

Cet écran affiche toutes les données importantes récoltées par la montre, telles que les pas, la distance parcourue, les calories brûlées, le qualité du sommeil, la fréquence cardiaque.

Il vous est possible d'appuyer sur une statistique afin d'avoir un rapport détaillé, que vous pourrez trier en jour, semaine, ou mois.

Device

Cet onglet vous permet de lier/délier votre montre à l'application et d'activer/désactiver quelques options :

Alerte SMS : permet de sélectionner les applications pour lesquelles vous recevrez les notifications sur la montre.
Alarme : permet de programmer jusqu'à 5 alarmes qui feront sonner la montre. Appuyez sur «+» pour ajouter une alarme.
Alerte d'assise : permet de programmer une tranche horaire où vous aurez un rappel si vous êtes inactif depuis trop longtemps.
Alerte rappel d'hydratation : permet de faire sonner la montre pour vous rappeler de boire à intervalle régulier.
Watchface : permet de modifier le fond d'écran de la montre parmi ceux proposés
Capteur de poignet : d'allumer l'écran dès que vous levez le poignet, notamment pour pouvoir lire l'heure sans devoir appuyer sur l'écran.

Suivi de santé : permet d'activer la mesure régulière de fréquence cardiaque. Pour cela, cochez la surveillance, et choisissez une tranche horaire pendant laquelle les tests doivent être effectués.
Chercher le bracelet : permet de faire sonner la montre, très pratique si vous l'avez égarée.
Localisation de la fréquence : indiquez sur quel poignet est située la montre. Cela permettra des mesures plus précises.
Le format : permet de choisir le format de l'heure (12 ou 24h)
Secouer une photo : permet de prendre des photos à l'aide de la montre.
Statut de l'appareil : permet de mettre à jour le logiciel de la montre.
Réinitialisation d'usine : permet de restaurer la montre au format d'usine. Attention, toutes les données récoltées seront effacées.

Mon

Cet onglet vous permet de modifier vos informations personnelles, comme la photo de profil, le surnom, le genre, la date de naissance, la taille et le poids.

Nombre de pas : permet de fixer plusieurs objectifs, comme un nombre de pas à effectuer chaque jour, la distance à parcourir ou le nombre de calories à brûler.
Unité : permet de modifier l'unité de mesure.
FAQ : permet de voir les solutions aux problèmes les plus fréquents.

Santé : permet de synchroniser les données avec l'application Santé d'Apple.

GUIDE DU BRACELET

Lorsque l'heure est affichée, vous pouvez glisser votre doigt vers les 4 côtés (haut, bas, gauche, droite). Voici le détail des actions possibles :

Vers le bas :
Cet écran affiche les options à activer, comme le mode «ne pas déranger», modifier la langue, la luminosité, faire vibrer le téléphone (si vous l'avez égaré à portée).

Vers le haut :
Cet écran permet de consulter les derniers messages reçus.

Vers la droite, menu après menu :
Récap : affiche les pas effectués dans la journée, la distance parcourue ainsi que les calories brûlées.
Fréquence cardiaque : lance automatiquement le test de fréquence cardiaque.
Sommeil : permet d'afficher le temps de sommeil. Les données sont synchronisées avec l'application. Vous trouverez plus d'informations sur celle-ci.

Vers la gauche :
Affiche un sous menu.

Données : affiche les pas effectués dans la journée, la distance parcourue ainsi que les calories brûlées.

Sport : permet de lancer une activité qui récoltera les données et les synchronisera avec l'application. Vous pouvez choisir parmi différentes activités : Marche, Course, Randonnée, Vélo, Badminton, Basketball, Elliptique. Glissez votre doigt à gauche pour afficher le menu de pause et d'arrêt.
Fréquence cardiaque : lance automatiquement le test de fréquence cardiaque.
Sommeil : permet d'afficher le temps de sommeil. Les données sont synchronisées avec l'application. Vous trouverez plus d'informations sur celle-ci.
Tension artérielle : lance automatiquement le test de tension artérielle.
Oxygène dans le sang : lance automatiquement le test d'oxygène dans le sang.
ECG : lance automatiquement le test électro cardiogramme.
Femme : si vous êtes une femme et que cela a bien été renseigné sur votre profil, une option «Women Health» apparaitra dans l'onglet «Mon». Activez-la et renseignez vos données personnelles. Vous pourrez suivre votre cycle directement sur votre montre.
Musique : permet de contrôler la musique à l'aide de la montre.
Chronomètre : permet de lancer le chronomètre.
Messagerie : affiche les derniers messages reçus.
Trouvez votre téléphone : permet de faire vibrer le téléphone, très pratique si vous l'avez égaré.
Paramètres : affiche les options à activer, comme le mode «ne pas déranger», modifier la langue, la luminosité, faire vibrer le téléphone (si vous l'avez égaré)

DÉPANNAGE

LE PRODUIT NE DÉMARRE PAS

Le temps de maintien de la touche tactile est trop court. Veuillez rester appuyé sur la touche de démarrage pendant plus de 3 secondes.
Le niveau de batterie est insuffisant pour démarrer le produit. Veuillez le recharger avant de réessayer.

LE PRODUIT S'ÉTEINT SANS RAISON

Le niveau de batterie est insuffisant. Veuillez recharger le produit avant d'essayer de le rallumer.

PROBLÈMES DE JUMELAGE

- Si les notifications ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien activées dans les paramètres de l'application.
- Vérifiez aussi que les notifications soient bien autorisées dans les paramètres du smartphone pour l'application.
- Respectez une distance maximale de 1m en ligne droite et sans obstacle pour l'appairage.
- Le temps de liaison est d'une minute environ, selon les téléphones. Veuillez patienter durant ce délai.
- Assurez-vous que le produit n'est pas jumelé dans vos réglages Bluetooth avant de lancer une nouvelle synchronisation directement depuis l'application.
- Vérifiez qu'aucun autre périphérique n'est connecté au réseau Bluetooth de votre smartphone.

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.

Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !