



Manuel d'utilisation
Modèle : Babyphone bidirectionnel
2.4pouces Wifi à vision nocturne

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Dimensions** : 6.3x12.6x2.7cm
- **Ecran** : 2.4 pouces
- **Vision nocturne**
- **Musique**
- **Veilleuse**
- **Capteur** : CMOS
- **Batterie** : 3.7V 600mAh
- **Alimentation** : 5V
- **Réponse en fréquence** : 2400-2483.5 MHz
- **Sensibilité** : 88dBm


■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le recharger.
- Ne pas laisser à portée des enfants (risque d'étranglement avec le câble, d'étouffement avec les petites pièces).
- Ne pas utiliser d'autres chargeurs que ceux qui sont fournis.
- Ce produit ne remplace pas la surveillance de vos enfants. Vous devez contrôler les activités de vos enfants.
- La portée du son est d'environ 3 mètres. Passé cette portée, il est possible que vous n'entendiez pas l'enfant. Remplacez la caméra plus proche de l'enfant si c'est le cas.

UTILISATION DU PRODUIT

Présentation



Installation

Attention, si vous placez ce produit pour surveiller un enfant, veuillez ne pas le placer à portée de l'enfant.

Placez la caméra à un endroit qui dispose d'une bonne réception et d'un bon champ de vision, en évitant d'être en face d'une source de lumière forte.

Branchez le câble fourni avec la caméra à une prise secteur (veillez à ne pas laisser le câble gênant le passage), hors de portée des enfants (risque d'étranglement, d'étouffement à cause de petites pièces...).

Une fois placée, faites un premier essai afin de contrôler que tout fonctionne correctement, et que l'angle de la caméra vous convienne parfaitement. Si ce n'est pas le cas, réajustez jusqu'à ce que ce que vous soyez satisfait du résultat.

Utilisation

Lorsque le moniteur est allumé, appuyez sur le bouton OK pour passer en économie d'énergie et éteindre l'écran.

Si le moniteur est placé hors de portée de la caméra, «No signal» apparaîtra à l'écran, et un bip se fera entendre.

Appuyez sur le bouton Lumière nuit afin d'allumer la

veilleuse au dessus de la caméra. Il est aussi possible de l'allumer ou l'éteindre à l'aide du bouton à l'arrière de la caméra.

Le moniteur émettra un bip si la température détectée dépasse les 30°.

Fonctions

Appuyez sur le bouton Menu (maison) afin d'afficher le menu. Appuyez sur «+» pour naviguer, puis sur OK pour entrer dans le sous-menu souhaité.

Appuyez sur le bouton Parler sur le moniteur afin de pouvoir parler à travers la caméra. Maintenez le bouton enfoncé pendant que vous parlez, puis relâchez-le lorsque vous avez terminé.

Appairage

Appuyez sur le bouton Menu, puis appuyez OK lorsque vous êtes sur le sous-menu d'appairage afin d'y entrer. Appuyez à nouveau sur OK pour confirmer votre choix, les LED clignotent. Appuyez maintenant sur le bouton Jumelage (Pair) à l'arrière de la caméra pendant environ 3 secondes, la vidéo apparaîtra sur le moniteur.

Note : les produits ont déjà été appairés avant envoi.



eko[™]

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !