



Manuel d'utilisation
Modèle : Casque Stéréo Bluetooth 5.0 EKO
Pharell

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Composition : ABS / PCB**
- **Batterie : 400 mAh**
- **Fréquence : 2,402 - 2,480 GHz**
- **Impédance : 30 ohms**
- **Autonomie en écoute continue : 7 h**
- **Temps de charge : 2 h**
- **Microphone**
- **Version Bluetooth : 5.0**
- **Distance de fonctionnement : 10 m**
- **Interface prise jack**
- **Diamètre haut-parleurs : 40 mm**
- **Réglage du volume / Gestion des appels / Navigation playlist**
- **Interface : USB-C**

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger. Ne pas utiliser d'autre câble que celui qui est fourni.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée. Ne pas intégrer d'autres batteries que celle qui est fournie.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Ne pas utiliser le volume maximum pendant trop longtemps, cela peut provoquer des dommages.

UTILISATION DU PRODUIT

Jumelage

Maintenez le bouton Power pendant environ 2 secondes. Le casque entre directement en mode bluetooth. Le témoin lumineux clignote en bleu et rouge.

Dans les options bluetooth de votre appareil, cherchez votre casque pour pouvoir le connecter. Le témoin lumineux s'allumera en bleu.

Utilisation

Lors de la musique :

Play/pause : permet de lancer ou arrêter la musique

Volume + et - : permet d'augmenter ou baisser le son

Suivant/Précédent : permet de passer à la chanson suivante ou de revenir à la précédente

Lors d'un appel :

Appui : décrocher

Appui pendant l'appel : raccrocher

Maintien avant de décrocher : rejeter l'appel



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !